

## 1. 检查前大灯警告操作

---

1. 将点火开关转至 ON 位置。
2. 检查并确认在将照明开关转至 2ND (2 档) 时组合仪表上没有显示前大灯警告。

检查结果是否正常?

是>>

前大灯警告正常。

否>>

请参考[诊断步骤](#)。

## 1. 检查前大灯警告信号

1. 将点火开关转至 OFF 位置。
2. 断开前组合灯接头。
3. 将点火开关转至 ON 位置。
4. 检查前组合灯线束接头与接地之间的电压。

| +    |     |    |  | -  | 电压<br>(大约) |    |      |
|------|-----|----|--|----|------------|----|------|
| 前组合灯 |     |    |  |    |            |    |      |
| 接头   |     | 端子 |  | 接地 | 12 V       |    |      |
| 右侧   | E33 | 6  |  |    |            | 接地 | 12 V |
| 左侧   | E32 |    |  |    |            |    |      |

检查结果是否正常？

是>>

更换相应的前组合灯。请参考[拆卸和安装](#)。

否>>

[转至 2](#)。

## 2. 检查前大灯警告灯信号电路

1. 将点火开关转至 OFF 位置。
2. 断开组合仪表接头。
3. 检查前组合灯线束接头与组合仪表束接头之间的导通性。

| 前组合灯 |     | 组合仪表 |    | 导通性 |
|------|-----|------|----|-----|
| 接头   | 端子  | 接头   | 端子 |     |
| 右侧   | E33 | M37  | 12 | 存在  |
| 左侧   | E32 |      | 13 |     |

检查结果是否正常？

是>>

更换组合仪表。请参考[拆卸和安装](#)。

否>>

维修或更换线束。