

## 信息

- 在本手册中，“怠速停止系统”是指“停止/起动系统”。
- 检查车辆类型，以确认本章节中的维修信息。

