

< 症状诊断 >

## 症状诊断

### SRS 安全气囊警告灯不熄灭

#### 诊断步骤

INFOID:0000000009857685

#### 1. 检查安全气囊模块和安全带预张紧器

检查安全气囊模块是否展开。

安全气囊模块是否展开?

- 是      >> 更换故障零件。  
否      >> 转至 2。

#### 2. 检查安全气囊保险丝

检查 10 A 保险丝 [5 号, 位于保险丝盒 (J/B) 内]。

检查结果是否正常?

- 是      >> 转至 3。  
否      >> 更换保险丝。

#### 3. 检查线束接头

检查线束接头。

检查结果是否正常?

- 是      >> 转至 4。  
否      >> 更换线束接头。

#### 4. 检查线束

检查线束外部。

检查结果是否正常?

- 是      >> 转至 5。  
否      >> 更换线束。

#### 5. 更换安全气囊诊断传感器单元

1. 更换安全气囊诊断传感器单元。请参见 [SR-28, "拆卸和安装"](#)。

2. 检查安全气囊警告灯操作。

检查结果是否正常?

- 是      >> 检查结束  
否      >> 转至 6。

#### 6. 更换组合仪表

1. 更换组合仪表。请参见 [MWI-69, "分解图"](#)。

2. 检查安全气囊警告灯操作。

检查结果是否正常?

- 是      >> 检查结束  
否      >> 转至 1。

A

B

C

D

E

F

G

SRC

I

J

K

L

M

N

O

P

# SRS 安全气囊警告灯不点亮

< 症状诊断 >

## SRS 安全气囊警告灯不点亮

### 诊断步骤

INFOID:0000000009857686

#### 1. 检查组合仪表电源和接地电路

检查组合仪表单元电源和接地电路。请参见 [MWI-52, "组合仪表：诊断步骤"](#)。

检查结果是否正常？

是 >> 转至 2。

否 >> 修理或更换故障零件。

#### 2. 检查线束接头

检查线束接头。

检查结果是否正常？

是 >> 转至 3。

否 >> 更换线束接头。

#### 3. 检查线束

检查线束外部。

检查结果是否正常？

是 >> 转至 4。

否 >> 更换线束。

#### 4. 检查安全气囊诊断传感器单元

断开安全气囊诊断传感器单元接头，并将点火开关按至 ON 位置。

安全气囊警告灯是否点亮？

是 >> 更换安全气囊诊断传感器单元。请参见 [SR-28, "拆卸和安装"](#)。

否 >> 更换组合仪表。请参见 [MWI-69, "分解图"](#)。