

# IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)

## IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)

PFP:284B7

### CONSULT-II 诊断仪功能 (IPDM E/R)

CKS003C6

CONSULT-II 诊断仪可以根据下列的诊断测试模式显示各个诊断项目。

检查项目, 诊断模式	说明
SELF-DIAG RESULTS	IPDM E/R 执行 CAN 通信诊断和自诊断。
DATA MONITOR	实时显示 IPDM E/R 的输入 / 输出数据。
CAN DIAG SUPPORT MNTR	可以读取 CAN 通信的发送 / 接收诊断结果。
ACTIVE TEST	IPDM E/R 向电子元件发送驱动信号检查他们的操作。

### 主动测试

CONSULT-II 诊断仪显示	测试项目	说明
REAR DEFOGGER	后车窗除雾器操作	通过 ON-OFF 开关操作后车窗除雾器继电器。
FRONT WIPER	前刮水器 (HI, LO) 操作	通过开关操作前刮水器继电器和前刮水器高速继电器 (OFF:OFF, HI: 高速, LO: 低速)。
MOTOR FAN	冷却风扇操作	通过开关操作冷却风扇继电器 -1、2 和 3。 (1: OFF, 2:LO, 3:MID 4:HI)
EXTERNAL LAMPS	驻车灯, 牌照灯和尾灯操作	通过开关操作尾灯继电器。 (OFF:OFF, TAIL:ON)
	前大灯远光灯和近光灯操作 <sup>注</sup>	通过开关操作前大灯远光和近光继电器。 (OFF:OFF, HI: 远光灯, LO: 近光灯)
	前雾灯操作	通过开关操作前雾灯继电器。 (OFF:OFF, FOG:ON)
HORN	喇叭操作	按下“ON”按钮, 喇叭继电器工作 20 ms。

注:


远光灯每 2 秒钟切换 ON-OFF 状态一次。

# IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)

图解

CKS003C8

PG-IPDM E/R




TKWM5618E

# IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)

## IPDM E/R 端子排列

CKS003C9



至发动机室线束

CKIM0785E