

诊断传感器单元

< ECU 诊断信息 >

ECU 诊断信息

诊断传感器单元

DTC 索引

INFOID:000000008896877

DTC	诊断项目	说明		参考页
—	未检测到 DTC。	在用户模式下，“安全气囊”警告灯指示故障时。	蓄电池电压低 (低于 9V)	SRC-11. "CONSULT 功能" 。
			修理之后自诊断结果未被清除	SRC-8. "车载诊断功能" ， SRC-11. "CONSULT 功能" 。
			以前检测到间歇性故障	GI-36. "间歇性故障"
		未检测到故障	—	
B1001-B1005	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障		SRC-18. "DTC 说明" 。
B1006-B1010	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障		SRC-20. "DTC 说明" 。
B1011-B1015	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障		SRC-22. "DTC 说明" 。
B1026-B1031	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障		SRC-24. "DTC 说明" 。
B1033 B1034	碰撞区传感器 [单元故障]	碰撞区传感器有故障		SRC-26. "DTC 说明" 。
B1035	碰撞区传感器 [通信故障]	碰撞传感器有故障，或超出规格		SRC-28. "DTC 说明" 。
B1036	碰撞区传感器 [不匹配]	碰撞传感器超出指定规格		SRC-30. "DTC 说明" 。
B1037 B1039 B1041	碰撞区传感器 1	碰撞区传感器有故障		SRC-31. "DTC 说明" 。
B1042-B1047	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障		SRC-33. "DTC 说明" 。
B1049	驾驶员安全气囊模块 [开路]	驾驶员安全气囊模块电路开路 (包含螺旋电缆)		SRC-35. "DTC 说明" 。
B1050	驾驶员安全气囊模块 [VB- 短路]	驾驶员侧安全气囊模块电路对电源电路短路 (包括螺旋电缆)		SRC-37. "DTC 说明" 。
B1051	驾驶员安全气囊模块 [接地 - 短路]	驾驶员安全气囊模块电路对接地短路 (包含螺旋电缆)		SRC-39. "DTC 说明" 。
B1052	驾驶员安全气囊模块 [短路]	驾驶员安全气囊模块电路互相短路 (包含螺旋电缆)		SRC-41. "DTC 说明" 。
B1058-B1063	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障		SRC-43. "DTC 说明" 。
B1065	辅助安全气囊模块 [开路]	乘客安全气囊模块电路开路		SRC-45. "DTC 说明" 。
B1066	辅助安全气囊模块 [VB- 短路]	乘客安全气囊模块电路对电源电路短路		SRC-47. "DTC 说明" 。

诊断传感器单元

< ECU 诊断信息 >

DTC	诊断项目	说明	参考页
B1067	辅助安全气囊模块 [接地 - 短路]	乘客安全气囊模块电路对地短路	SRC-49. "DTC 说明" 。
B1068	辅助安全气囊模块 [短路]	乘客安全气囊模块电路彼此短路	SRC-51. "DTC 说明" 。
B1074-B1079	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-53. "DTC 说明" 。
B1081	右前预张紧器 [开路]	右侧安全带预张紧器电路开路	SRC-55. "DTC 说明" 。
B1082	右前预张紧器 [VB- 短路]	右侧安全带预张紧器电路与电源电路短路	SRC-57. "DTC 说明" 。
B1083	右前预张紧器 [接地 - 短路]	右侧安全带预张紧器电路与接地短路	SRC-59. "DTC 说明" 。
B1084	右前预张紧器 [短路]	右侧安全带预张紧器电路互相短路	SRC-61. "DTC 说明" 。
B1086	左前预张紧器 [开路]	左侧安全带预张紧器电路开路	SRC-63. "DTC 说明" 。
B1087	左前预张紧器 [VB- 短路]	左侧安全带预张紧器电路对电源电路短路	SRC-65. "DTC 说明" 。
B1088	左前预张紧器 [接地 - 短路]	左侧安全带预张紧器电路对地短路	SRC-67. "DTC 说明" 。
B1089	左前预张紧器 [短路]	左侧安全带预张紧器电路对彼此短路	SRC-69. "DTC 说明" 。
B1090-B1095	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-71. "DTC 说明" 。
B1106-B1111	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-73. "DTC 说明" 。
B1138-B1143	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-75. "DTC 说明" 。
B1154-B1159	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-77. "DTC 说明" 。
B1170-B1173	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-79. "DTC 说明" 。
B1186-B1189	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-81. "DTC 说明" 。
B1202-B1207	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-83. "DTC 说明" 。
B1209	正面碰撞 检测	驾驶员侧安全气囊展开	SRC-85. "DTC 说明" 。
B1239	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-86. "DTC 说明" 。

A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
O
P

SRC