

< 症状诊断 >

## 症状诊断

### 燃油表指示灯不工作

#### 说明

INFOID:000000008932715

燃油表不在某个位置指示。

#### 诊断步骤

INFOID:000000008932716

##### 1. 检查浮子干涉

检查浮子臂是否与燃油箱中的其他零件干涉或粘结。

###### 检查结果是否正常?

是      >> 转至 2。

否      >> 修理或更换故障零件。

##### 2. 检查燃油油位传感器信号电路

检查燃油油位传感器信号电路。请参见 [MWI-76, "部件功能检查"](#)。

###### 检查结果是否正常?

是      >> 请参见 [GI-36, "间歇性故障"](#)。

否      >> 修理或更换故障零件。

# 油压警告灯未点亮

< 症状诊断 >

## 油压警告灯未点亮

### 说明

INFOID:000000008932717

当点火开关转至 ON 位置时，油压警告灯保持熄灭。

### 诊断步骤

INFOID:000000008932718

#### 1. 检查组合仪表输入信号

1. 起动发动机。
2. 选择“仪表 /M&A”中的“数据监控”，以便检查油压警告灯状态是否与“机油警告灯”的监控值一致。

#### 检查结果是否正常？

是 >> 检查结束  
否 >> 更换组合仪表。请参见 [MWI-87, "拆卸和安装"。](#)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

MWI

O

P

# 油压警告灯不熄灭

< 症状诊断 >

## 油压警告灯不熄灭

### 说明

INFOID:000000008932720

当发动机运转时 ( 正常机油压力 ) , 油压警告灯持续点亮。

### 诊断步骤

INFOID:000000008932721

#### 1. 检查组合仪表输入信号

1. 起动发动机。
2. 选择 “仪表 /M&A” 中的 “数据监控” , 以便检查油压警告灯状态是否与 “机油警告灯” 的监控值一致。

#### 检查结果是否正常?

是 >> 检查结束  
否 >> 更换组合仪表。请参见 [MWI-87, "拆卸和安装"](#)。

# 安全带警告灯持续点亮 / 闪烁，或不点亮 / 闪烁

< 症状诊断 >

## 安全带警告灯持续点亮 / 闪烁，或不点亮 / 闪烁

说明

INFOID:0000000008932723

- 当系好安全带时，安全带警告灯保持点亮 / 闪烁状态。
- 当没有系好安全带时，安全带警告灯不点亮或闪烁。

诊断步骤

INFOID:0000000008932724

### 1. 检查安全带扣环开关信号电路

检查安全带扣环开关信号电路。请参见 [MWI-78, "部件功能检查"](#) (驾驶员侧) 或 [MWI-80, "部件功能检查"](#) (乘客侧)。

检查结果是否正常？

是 >> 更换组合仪表。请参见 [MWI-87, "拆卸和安装"](#)。  
否 >> 修理或更换故障零件。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

MWI

O

P

## 正常操作状态

< 症状诊断 >

正常操作状态

信息显示

信息显示屏 : 说明

INFOID:000000008932727

剩余燃油可行驶距离

如果加油量约为 15 ℥ (3-1/4 Imp gal) 以下，则计算的剩余燃油可行驶里程可能会与实际的不同。这是因为在这种情况下不执行加油控制 ( 燃油表指针的移动比正常情况快，判断驾驶员正在给车辆加油 )。