

部分 BL

车身、门锁和安全系统

目录

改动通知	3	危险以及蜂鸣器提示功能故障	43
主要改动项目	3	警报蜂鸣器功能故障	44
注意事项	4	警告灯功能故障	46
辅助约束系统（SRS）“安全气囊”和“安全带		检查后背门请求开关。	46
预张紧器”的注意事项	4	检查后背门开关	48
断开蓄电池后转动方向盘的注意事项	4	检查后背门开关	48
操作步骤	4	后背门	51
在无前围上盖板盖情况下操作的注意事项	4	装配调整	51
操作注意事项	4	垂直 / 侧向间隙（表面差异）调整	51
遥控车门系统	5	后背门总成	51
零部件和线束接头位置	5	拆卸	51
系统说明	6	检查	52
输入	6	后背门锁扣	52
图解	8	拆卸	52
电路图 — KEYLES —	9	安装	52
BCM 端口和参考值	13	后背门撑杆总成	53
CONSULT-II 诊断仪功能（BCM）	14	拆卸	53
CONSULT-II 诊断仪应用项目	14	安装	53
故障诊断症状表	16	后背门嵌条的拆卸和安装	54
检查后背门开关。	18	拆卸	54
检查后背门开关	18	安装	54
智能钥匙系统	20	后背门开启器	55
零部件和线束接头位置（骐达）	20	零部件和线束接头位置	55
图解	24	系统说明	56
电路图 — I/KEY —	26	电路图 - TLID -	57
智能钥匙单元的端口和参考值	35	BCM 的端口和参考值	59
转向锁单元的端口和参考值	37	CONSULT-II 诊断仪功能（BCM）	59
BCM 端口和参考值	37	CONSULT-II 诊断仪应用项目	59
故障诊断症状表	38	症状故障诊断表	60
钥匙警告灯（绿色）点亮	38	检查后背门开启器开关电路。	61
钥匙警告灯（红色）点亮	38	检查后背门作动器电路。	64
钥匙警告灯不点亮	39	燃油加注口盖开启器	66
智能钥匙系统的所有功能都不工作	40	燃油加注口盖开启器的拆卸与安装	66
车门闭锁 / 开锁功能故障	40	拆卸	66
遥控车门开关功能故障	42	安装	66

车身修理	67
车身定位	67
汽车底部	67
乘客车厢	69
后车身	71