

B260C STEERING LOCK UNIT

DTC 逻辑

INFOID:000000007263923

DTC 检测逻辑

| DTC 编号 | 故障诊断名称 | DTC 检测条件 | 可能的原因 |
|--------|--------------------|-----------------------|-------|
| B260C | STEERING LOCK UNIT | BCM 在转向锁止前检测到转向锁单元故障。 | 转向锁单元 |

DTC 确认步骤

1. 执行 DTC 确认步骤

1. 将点火开关转至 ON 位置。
2. 将点火开关转至 OFF 位置。
3. 按下驾驶员侧车门开关，锁止转向。
4. 使用 CONSULT 检查 "BCM" 的 "自诊断结果" 模式中的 DTC。

是否检测到 DTC?

- 是 >> 转至 [SEC-77, "诊断步骤"](#)。
- 否 >> 检查结束

诊断步骤

INFOID:000000007263924

1. 检查开始

1. 将点火开关转至 ON 位置。
2. 使用 CONSULT 选择 "BCM" 的 "自诊断结果" 模式。
3. 触摸屏幕上的 "ERASE"。
4. 对 DTC B260C 执行 DTC 确认步骤。请参见 [SEC-77, "DTC 逻辑"](#)。

是否检测到 DTC?

- 是 >> 转至 2。
- 否 >> 检查结束

2. 更换转向锁单元。

1. 更换转向锁单元。
2. 用 CONSULT 执行 BCM 的初始化和所有智能钥匙的注册。

>> 检查结束

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P

SEC