

< DTC/ 电路诊断 >

P1611 ID DISCORD, IMMU-ECM

DTC 逻辑

INFOID:000000007263878

DTC 检测逻辑

DTC 编号	故障诊断名称	DTC 检测条件	可能的原因
P1611	ID DISCORD, IMMU-ECM	BCM 和 ECM 之间的 ID 验证结果异常。	<ul style="list-style-type: none"> • BCM • ECM

DTC 确认步骤

1. 执行 DTC 确认步骤

1. 将点火开关转至 ON 位置。
2. 使用 CONSULT 检查 " 发动机 " 的 " 自诊断结果 " 模式中的 DTC。

是否检测到 DTC?

- 是 >> 转至 [SEC-39, " 诊断步骤 "](#)。
 否 >> 检查结束

诊断步骤

INFOID:000000007263879

1. 进行初始化

用 CONSULT 执行 BCM 的初始化和所有智能钥匙的注册。

系统是否能够初始化, 重新注册的智能钥匙是否能够起动发动机?

- 是 >> 检查结束
 否 >> 转至 2。

2. 检查自诊断结果

1. 使用 CONSULT 选择 " 发动机 " 的 " 自诊断结果 " 模式。
2. 清除 DTC。
3. 对 DTC P1611 执行 DTC 确认步骤。请参见 [SEC-39, " DTC 逻辑 "](#)。

是否检测到 DTC?

- 是 >> 转至 3。
 否 >> 检查结束

3. 更换 BCM

1. 更换 BCM。请参见 [BCS-79, " 拆卸和安装 "](#)。
2. 用 CONSULT 执行 BCM 的初始化和所有智能钥匙的注册。

系统是否能够初始化, 重新注册的智能钥匙是否能够起动发动机?

- 是 >> 检查结束
 否 >> 转至 4。

4. 更换 ECM

更换 ECM。请参见以下内容。

- MR16DDT: [EC-381, " 拆卸和安装 "](#)
- HR16DE: [EC-712, " 拆卸和安装 "](#)

>> 检查结束