

< 注意事项 >

## 注意事项

### 注意事项

#### 辅助约束系统 (SRS) “安全气囊”和“安全带预张紧器”的注意事项

INFOID:000000006997915

辅助约束系统如“安全气囊”和“安全带预张紧器”与前排座椅安全带一起使用，有助于减少车辆碰撞时驾驶员和前排乘客受伤的危险性或严重程度。关于安全维护该系统的信息，请参见本维修手册的“SRS 安全气囊”和“安全带”章节。

本车可能配备乘客安全气囊禁用开关。因为无后排座椅可供放置后向儿童约束系统，故该开关用于关闭乘客安全气囊，以便后向儿童约束系统用于前排乘客座椅。该开关位于仪表板中心，烟灰缸附近。当开关转至 ON 位置时，乘客安全气囊启用，且可在某些碰撞情形下展开。当开关转至 OFF 位置时，乘客安全气囊禁用，且将不展开。当乘客安全气囊关闭时，仪表板上的乘客安全气囊 OFF 指示灯点亮。驾驶员安全气囊总是保持启用状态，且不受乘客安全气囊禁用开关的影响。

#### 警告：

务必遵守以下注意事项以防意外启动。

- 为避免 SRS 系统失效而增加车辆碰撞时由安全气囊充气带来人身伤亡的危险性，所有维修保养应由授权的 NISSAN/INFINITI 经销商进行。
- 保养不当，包括不正确的拆卸和安装 SRS 系统，都可能导致本系统的意外触发，从而造成人身伤亡事故。关于螺旋电缆和安全气囊模块的拆卸方法，请参见“SRS 安全气囊”章节。
- 除本手册中说明的操作外，请勿使用电气测试设备对 SRS 系统的任何电路进行测试。SRS 电路线束可通过黄色和 / 或橙色线束或线束接头来识别。
- 本车可能配备乘客安全气囊禁用开关，该开关可由客户操控。当乘客安全气囊关闭时，乘客安全气囊禁用，且将不展开。当乘客安全气囊开启时，乘客安全气囊启用，且可在某些碰撞情形下展开。在 SBS 保养或修理后，确保乘客安全气囊禁用开关处于与车辆到达维修点时的位置 (ON 或 OFF) 相同。

使用机动工具 ( 气动或电动 ) 和锤子的注意事项

#### 警告：

务必遵守以下注意事项以防意外启动。

- 在点火开关打开或发动机运转的情况下，在安全气囊诊断传感器单元或其它安全气囊系统传感器附近工作时，切勿使用气动或电动工具作业，或在传感器附近用锤子敲击。剧烈振动会激活传感器并使安全气囊展开，可能造成严重的伤害。
- 使用气动或电动工具或锤子进行任何维修前，务必将点火装置关闭，断开蓄电池，并等待至少 3 分钟。