

# 组合开关系统症状

[ 不带智能钥匙系统 ]

< 症状诊断 >

## 症状诊断

### 组合开关系统症状

#### 症状表

INFOID:000000006998030

1. 执行 CONSULT 的 " 数据监控 ", 以检查是否有故障项目。
2. 检查故障组合。

故障项目: ×

数据监控项目																		故障组合
FR WIPER HI	FR WIPER LOW	FR WASHER SW	FR WIPER INT	RR WIPER ON	RR WIPER INT	RR WASHER SW	INT VOLUME	TURN SIGNAL R	TURN SIGNAL L	TAIL LAMP SW	HI BEAM SW	HEAD LAMP SW 1	HEAD LAMP SW 2	PASSING SW	AUTO LIGHT SW	FR FOG SW	RR FOG SW	
	×	×						×	×									A
×			×									×		×				B
						×	×				×		×					C
					×		×			×					×			D
				×			×									×	×	E
×					×		×											F
		×		×		×	×											G
	×		×												×		×	H
									×				×	×		×		I
								×		×	×	×						J
所有项目																		K
如果仅监测到一个项目, 或者项目不适用于组合 A 至 K																		L

3. 从相符的组合中确认故障零件, 并修理或更换零件。

故障组合	故障零件	修理或更换。
A	组合开关输出 1 电路	检查故障零件相应的组合开关输出电路。请参见 <a href="#">BCS-128, " 诊断步骤 "</a> 。
B	组合开关输出 2 电路	
C	组合开关输出 3 电路	
D	组合开关输出 4 电路	
E	组合开关输出 5 电路	
F	组合开关输入 1 电路	检查故障零件相应的组合开关输入电路。请参见 <a href="#">BCS-130, " 诊断步骤 "</a> 。
G	组合开关输入 2 电路	
H	组合开关输入 3 电路	
I	组合开关输入 4 电路	
J	组合开关输入 5 电路	
K	BCM	更换 BCM。请参见 <a href="#">BCS-133, " 拆卸和安装 "</a> 。
L	组合开关	更换组合开关。