

车内照明系统症状

< 症状诊断 >

症状诊断

车内照明系统症状

症状表

INFOID:000000007256489

注意：

症状诊断前，用 CONSULT 进行自诊断。如果检测到 DTC，则进行故障诊断。

症状	可能的原因	检查项目
• 即使车门打开，车内灯也不点亮。 (当车内灯点亮时，灯点亮。) • 即使车门关闭，车内灯也不熄灭。	• BCM 和各车门开关之间的线束 • BCM 和各车内灯之间的线束 • BCM	车门开关电路 请参见 DLK-73 (带智能钥匙)， DLK-207 (不带智能钥匙)。
		车内灯控制电路 请参见 INL-35 。
车内灯定时器不启动。 (当车门打开 / 关闭时，灯点亮 / 熄灭。)	—	检查车内灯设置。 请参见 INL-19 。
按钮式点火开关照明未点亮。	• BCM 和按钮式点火开关之间的线束 • 按钮式点火开关和接地之间的线束 • 按钮式点火开关 • BCM	按钮式点火开关照明电路 请参见 INL-39 。
车内灯蓄电池节电装置不启动。	—	检查车内灯蓄电池节电装置设置。 请参见 INL-20 。
即使后背门打开，行李箱灯也不点亮。	• BCM 和行李箱灯之间的线束 • BCM 和后背门锁总成 (车门开关) 之间的线束。 • BCM	后背门锁总成 (车门开关) 电路 请参见 DLK-73 (带智能钥匙)， DLK-207 (不带智能钥匙)。
		行李箱灯电路 请参见 INL-37 。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
INL
M
N
O
P