

目录

症状诊断	2	前轮毂和转向节	9	F
噪音、振动和不平顺性 (NVH) 故障的排除	2	分解图	9	
NVH 故障排除表	2	拆卸和安装 (NHPC)	9	
注意事项	3	检查 (NHPC)	10	G
注意事项	3	前驱动轴轴套	12	
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊”和 “安全带预		分解图 (NHPC)	12	H
张紧器”的注意事项	3	车轮侧	13	
断开蓄电池后转动方向盘的注意事项	3	车轮侧：拆卸和安装 (NHPC)	13	
蓄电池维修的注意事项	3	主减速器侧	15	I
弹起式发动机罩注意事项	4	主减速器侧：拆卸和安装 (NHPC)	15	
拆卸蓄电池端子的注意事项	4	检查 (NHPC)	15	J
一般注意事项	4	前驱动轴	16	
车轮轮毂和轴承总成以及转向节 (NHPC) 的注意		分解图 (NHPC)	16	
事项	4	左侧	17	K
驱动轴注意事项 (NHPC)	4	左侧：拆卸和安装 (NHPC)	17	
准备工作	5	右侧	17	L
准备工作	5	右侧：拆卸和安装 (NHPC)	17	
专用维修工具 (NHPC)	5	车轮侧	19	M
通用维修工具 (NHPC)	5	车轮侧：分解和组装 (NHPC)	19	
定期保养	7	主减速器侧	20	
前轮毂和转向节	7	主减速器侧：分解和组装 (NHPC)	20	N
检查	7	检查 (NHPC)	23	
前驱动轴	8	维修数据和规格 (SDS)	25	O
检查	8	维修数据和规格 (SDS)	25	
拆卸和安装	9	车轮轴承 (NHPC)	25	P
		驱动轴 (NHPC)	25	