

<定期保养>

定期保养

车轮

检查 (NHPC)

INFOID:0000000013396053

1. 检查车轮是否磨损和充气不当。
2. 检查车轮有无变形、裂纹和其他损坏。如果变形, 请拆下车轮并检查车轮跳动量。
 - a. 从铝制车轮上拆下轮胎并装在轮胎平衡机上。
 - b. 按如图所示设定千分表。
- c. 如果径向跳动的横向挠度 (A) 或垂直挠度 (B) 超出极限, 更换铝制车轮。

限值

A: 请参见 [WT-168, "车轮 \(NHPC\)"](#)。

B: 请参见 [WT-168, "车轮 \(NHPC\)"](#)。

