

章节

PB

驻车制动系统

A
B
C
D
E
PB
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

目录

注意事项	2	驻车制动控制	7
注意事项	2	分解图 (NHPC)	7
拆卸蓄电池端子的注意事项	2	拆卸和安装 (NHPC)	7
钛消声器的操作	2	调整 (NHPC)	8
一般注意事项	2	驻车制动蹄	9
铝压铸零部件处理	2	分解图	9
定期保养	4	拆卸和安装 (NHPC)	9
驻车制动系统	4	检查和调整 (NHPC)	10
检查和调整	4	维修数据和规格 (SDS)	12
驻车制动蹄	6	维修数据和规格 (SDS)	12
调整 (NHPC)	6	驻车鼓式制动器	12
拆卸和安装	7	驻车制动控制	12