

诊断传感器单元

< ECU 诊断信息 >

ECU 诊断信息

诊断传感器单元

DTC 索引

INFOID:0000000013390887

DTC	诊断项目	说明	参考页
—	未检测到 DTC。	蓄电池电压低 (低于 9 V)	SRC-22. "DTC 逻辑"。
		在用户模式下，“安全气囊”警告灯指示故障时。	SRC-10. "使用安全气囊警告灯进行诊断" , SRC-15. "CONSULT 功能"。
		• 维修故障后，可能没有清除自诊断结果“自诊断 [过去]”(以前存储在存储器中的) • 以前检测到间歇性故障	SRC-10. "使用安全气囊警告灯进行诊断" , SRC-15. "CONSULT 功能"。
B1001-B1015	控制单元	未检测到故障	—
		安全气囊诊断传感器单元故障	<ul style="list-style-type: none">SRC-16. "DTC 逻辑"。SRC-18. "DTC 逻辑"。SRC-20. "DTC 逻辑"。
		乘员传感器控制单元 [单元故障]	SRC-22. "DTC 逻辑"。
		乘员分类系统控制单元中发生故障	SRC-24. "DTC 逻辑"。
		乘员传感器 [单元故障]	SRC-26. "DTC 逻辑"。
		乘员分类系统控制单元、乘员分类系统控制单元安全气囊诊断传感器单元的电路发生故障	SRC-28. "DTC 逻辑"。
		乘客安全气囊 OFF 指示灯电路开路或对地短路，或电路彼此短路。	SRC-30. "DTC 逻辑"。
		乘员分类系统控制单元、乘员分类系统控制单元安全气囊诊断传感器单元的电路发生故障	SRC-32. "DTC 逻辑"。
		安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-34. "DTC 逻辑"。
		碰撞区传感器 [单元故障]	SRC-36. "DTC 逻辑"。
		碰撞区传感器 [通信故障]	SRC-38. "DTC 逻辑"。
		碰撞区传感器故障或超出规格	SRC-40. "DTC 逻辑"。
		碰撞区传感器 [不匹配]	SRC-42. "DTC 逻辑"。
		碰撞区传感器故障	SRC-44. "DTC 逻辑"。
		安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-46. "DTC 逻辑"。
B1049 B1054	驾驶员安全气囊模块 [开路]	驾驶员安全气囊模块电路开路 (包含螺旋电缆)	SRC-48. "DTC 逻辑"。
B1050 B1055	驾驶员安全气囊模块 [VB- 短路]	驾驶员安全气囊模块电路对电源电路短路 (包括螺旋电缆)	SRC-50. "DTC 逻辑"。

诊断传感器单元

< ECU 诊断信息 >

DTC	诊断项目	说明	参考页
B1051 B1056	驾驶员安全气囊模块 [接地短路]	驾驶员安全气囊模块电路对地短路 (包含螺旋电缆)	SRC-46, "DTC 逻辑"。
B1052 B1057	驾驶员安全气囊模块 [短路]	驾驶员安全气囊模块电路互相短路 (包含螺旋电缆)	SRC-48, "DTC 逻辑"。
B1058-B1063	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-50, "DTC 逻辑"。
B1065 B1070	辅助安全气囊模块 [开路]	乘客安全气囊模块电路开路	SRC-52, "DTC 逻辑"。
B1066 B1071	辅助安全气囊模块 [VB- 短路]	乘客安全气囊模块电路对电源电路短路	SRC-54, "DTC 逻辑"。
B1067 B1072	辅助安全气囊模块 [接地短路]	乘客安全气囊模块电路对地短路	SRC-56, "DTC 逻辑"。
B1068 B1073	辅助安全气囊模块 [短路]	乘客安全气囊模块电路彼此短路	SRC-58, "DTC 逻辑"。
B1074-B1079	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-60, "DTC 逻辑"。
B1080 B1096	驾驶员安全气囊模块 [短路]	驾驶员安全气囊模块电路互相短路 (包含螺旋电缆)	SRC-62, "DTC 逻辑"。
B1081	右前预张紧器 [开路]	前排右侧安全带预张紧器电路开路	SRC-64, "DTC 逻辑"。
B1082	右前预张紧器 [VB- 短路]	前排右侧安全带预张紧器电路与电源电路短路	SRC-66, "DTC 逻辑"。
B1083	右前预张紧器 [接地短路]	前排右侧安全带预张紧器电路与接地短路	SRC-68, "DTC 逻辑"。
B1084	右前预张紧器 [短路]	前排右侧安全带预张紧器电路互相短路	SRC-70, "DTC 逻辑"。
B1086	左前预张紧器 [开路]	前排左侧安全带预张紧器电路开路	SRC-72, "DTC 逻辑"。
B1087	左前预张紧器 [VB- 短路]	前排左侧安全带预张紧器电路与电源电路短路	SRC-74, "DTC 逻辑"。
B1088	左前预张紧器 [接地短路]	前排左侧安全带预张紧器电路与接地短路	SRC-76, "DTC 逻辑"。
B1089	左前预张紧器 [短路]	前排左侧安全带预张紧器电路互相短路	SRC-78, "DTC 逻辑"。
B1090-B1095	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-80, "DTC 逻辑"。
B1106-B1111	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-82, "DTC 逻辑"。
B1113 B1114	右侧卫星传感器 [单元故障]	右侧卫星传感器故障	SRC-84, "DTC 逻辑"。
B1115	右侧卫星传感器 [通信故障]	右侧卫星传感器故障或安装不当	SRC-86, "DTC 逻辑"。
B1116	右侧卫星传感器 [不匹配]		
B1118 B1119	左侧卫星传感器 [单元故障]	左侧卫星传感器故障	SRC-88, "DTC 逻辑"。

A
B
C
D
E
F
G
SRC
I
J
K
L
M
N
O
P

诊断传感器单元

< ECU 诊断信息 >

DTC	诊断项目	说明	参考页
B1120	左侧卫星传感器 [通信故障]	左侧卫星传感器故障或安装不当	SRC-90, "DTC 逻辑"。
B1121	左侧卫星传感器 [不匹配]		
B1122-B1127	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-92, "DTC 逻辑"。
B1129	右侧模块 [开路]	前排右侧侧安全气囊模块电路开路	SRC-94, "DTC 逻辑"。
B1130	右侧模块 [VB- 短路]	前排右侧侧安全气囊模块电路与电源电路短路	SRC-96, "DTC 逻辑"。
B1131	右侧模块 [接地短路]	前排右侧侧安全气囊模块电路与接地短路	SRC-98, "DTC 逻辑"。
B1132	右侧模块 [短路]	前排右侧安全带预张紧器电路互相短路	SRC-100, "DTC 逻辑"。
B1134	左侧模块 [开路]	前排左侧侧安全气囊模块电路开路	SRC-102, "DTC 逻辑"。
B1135	左侧模块 [VB- 短路]	前排左侧侧安全气囊模块电路与某些电源电路短路	SRC-104, "DTC 逻辑"。
B1136	左侧模块 [接地短路]	前排左侧侧安全气囊模块电路与接地短路	SRC-106, "DTC 逻辑"。
B1137	左侧模块 [短路]	前排左侧侧安全气囊模块电路互相短路	SRC-108, "DTC 逻辑"。
B1138-B1143	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-110, "DTC 逻辑"。
B1144	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障或超出规格	SRC-112, "DTC 逻辑"。
B1145	右侧帘式模块 [开路]	右侧帘式安全气囊模块电路开路	SRC-113, "DTC 逻辑"。
B1146	右侧帘式模块 [VB- 短路]	右侧帘式安全气囊模块电路与电源电路短路	SRC-115, "DTC 逻辑"。
B1147	右侧帘式模块 [接地短路]	右侧帘式安全气囊模块电路接地短路	SRC-117, "DTC 逻辑"。
B1148	右侧帘式模块 [短路]	右侧帘式安全气囊模块电路互相短路	SRC-119, "DTC 逻辑"。
B1150	左侧帘式模块 [开路]	左侧帘式安全气囊模块电路开路	SRC-121, "DTC 逻辑"。
B1151	左侧帘式模块 [VB- 短路]	左侧帘式安全气囊模块电路与电源电路短路	SRC-123, "DTC 逻辑"。
B1152	左侧帘式模块 [接地短路]	左侧帘式安全气囊模块电路接地短路	SRC-125, "DTC 逻辑"。
B1153	左侧帘式模块 [短路]	左侧帘式安全气囊模块电路互相短路	SRC-127, "DTC 逻辑"。
B1154-B1159	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-129, "DTC 逻辑"。
B1170-B1175	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-131, "DTC 逻辑"。
B1186-B1191	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-133, "DTC 逻辑"。

诊断传感器单元

< ECU 诊断信息 >

DTC	诊断项目	说明	参考页
B1202-B1207	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-135, "DTC 逻辑"。
B1209	正面碰撞检测	安全带预张紧器、驾驶员安全气囊和乘客侧安全气囊展开	SRC-137, "DTC 逻辑"。
B1210	侧面碰撞检测	侧安全气囊和帘式安全气囊展开	SRC-138, "DTC 逻辑"。
B1211	翻滚检测	由于翻车检测而展开安全带预张紧器侧帘式安全气囊模块	SRC-139, "DTC 逻辑"。
B1212-B1214	右侧 1 卫星传感器	右侧卫星传感器故障	SRC-140, "DTC 逻辑"。
B1215-B1217	左侧 1 卫星传感器	左侧卫星传感器故障	SRC-142, "DTC 逻辑"。
B1218-B1223	控制单元	安全气囊诊断传感器单元故障	SRC-144, "DTC 逻辑"。

www.Car60.cc

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

SRC