

< 如何使用本手册 >

如何使用本手册

使用须知

信息

INFOID:0000000013395418

检查车辆类型 (请参见 [GI-23, "车型种类"](#)) 以使用本章节的维修信息。

电路图类型

驾驶侧	目的地	维修信息
左侧驾驶	<ul style="list-style-type: none"> 适用于欧洲的车型 适用于俄罗斯的车型 适用于以色列的车型 适用于中国的车型 	电路图 (A 型)
	<ul style="list-style-type: none"> 适用于中东和黎巴嫩的车型 适用于台湾的车型 	电路图 (B 型)
右侧驾驶	<ul style="list-style-type: none"> 适用于欧洲的车型 适用于一般地区的车型 	电路图 (A 型)
	适用于澳大利亚和新西兰的车型	电路图 (B 型)

BCM 类型

目的地	维修信息
<ul style="list-style-type: none"> 适用于欧洲的车型 适用于俄罗斯的车型 适用于以色列的车型 适用于一般地区的车型 适用于中国的车型 	类型 1
<ul style="list-style-type: none"> 适用于澳大利亚和新西兰的车型 适用于中东和黎巴嫩的车型 	类型 2
适用于台湾的车型	类型 3