

< 症状诊断 >

症状诊断

车内照明系统症状

症状表

INFOID:0000000013395459

注意：

症状诊断前，使用 CONSULT 执行自诊断。如果检测到 DTC，则执行故障诊断。

症状	可能的原因	检查项目
所有下列灯未点亮。 • 地图灯 • 行李箱灯 • 迎宾灯 • 化妆镜灯	• BCM 和各车内灯之间的线束 • BCM	车内灯电源电路 请参见 INL-26 。
• 即使车门打开，车内灯也不点亮。 (但它会在打开车门时点亮。) • 即使车门关闭，车内灯也不熄灭。	• BCM 和各车门开关之间的线束 • BCM 和各车内灯之间的线束 • BCM	车门开关电路 请参见 DLK-72 。 车内灯控制电路 请参见 INL-28 。
车内灯定时器不启动。 (当车门打开 / 关闭时，车内灯点亮 / 熄灭。)	—	检查车内灯设置。 请参见 INL-20 。
迎宾灯 (驾驶员侧和乘客侧) 不点亮。 (地图灯点亮。)	• BCM 和各迎宾灯之间的线束	迎宾灯电路 请参见 INL-30 。
迎宾灯 (驾驶员侧和乘客侧) 不熄灭。 (地图灯关闭。)	• BCM	
• 未点亮行李箱灯。 (灯泡正常。) • 未关闭行李箱灯。	• BCM 和行李箱灯开关之间的线束 • BCM 和行李箱灯之间的线束 • BCM	行李箱灯开关电路 请参见 DLK-474 。 行李箱灯电路 请参见 INL-32 。
按钮式点火开关照明未点亮。	• BCM 和按钮式点火开关之间的线束 • BCM	按钮式点火开关照明电路 请参见 INL-34 。
车内灯蓄电池节电系统不启动。	—	检查车内灯蓄电池节电系统设置。 请参见 INL-22 。