

B1084 右前座椅安全带预紧器

＜ 故障码/电路诊断 ＞

B1084 右前座椅安全带预紧器

故障码推断

INFOID:000000005395552

故障码检测推断

故障代码	CONSULT-III显示内容	故障代码表示的检测内容	可能原因
B1084	PRE-TEN FRONT RH [SHORT]	右前座椅安全带预紧器电路彼此间短路	- 线束断路和电路短路。 - 右前座椅安全带预紧器存在故障。 - 故障发生在安全气囊诊断传感器单元。

故障码确认步骤

1. 自诊断结果检查

⑨ 使用 CONSULT-III

- 将点火开关打到 ON。
- 使用 CONSULT-III 完成 “AIR BAG” 中的 “Self Diagnostic Result” 模块。

⊗ 不使用CONSULT-III

- 将点火开关打到 ON。
- 检查安全气囊警告灯的状态。参见 [SRC-10, “车上诊断功能”](#)。

注:

如果在用户模式中没有检测到故障, 安全气囊不能进入诊断模式。

故障件是否被检测到?

YES >> 参见 [SRC-77, “诊断步骤”](#)。

NO >> 检查结束

诊断步骤

INFOID:000000005395553

警告:

• 在进行维修操作前, 将点火开关打到 OFF, 断开蓄电池负极端子, 等待超过3分钟。(为备用电容放电。)

• 不允许使用不符合规定的测试仪或其它检测设备。

1. 线束插头检查

线束插头连接情况检查。

检查结果是否正常?

YES >> 进入 2.

NO >> 更换线束插头。

2. 线束检查

线束端子检查。

检查结果是否正常?

YES >> 进入 3.

NO >> 更换线束。

3. 更换座椅安全带预紧器

- 更换右前座椅安全带预紧器。参见, [SB-6, “座椅安全带预紧器: 拆卸和安装”](#)。

- 完成故障码确认步骤。参见 [SRC-77, “故障码推断”](#)。

故障码是否被检测到?

YES >> 进入 4.

NO >> 检查结束

4. 更换安全气囊诊断传感器单元

- 更换安全气囊诊断传感器单元。参见 [SR-26, “拆卸和安装”](#)。

- 完成故障码确认步骤。参见 [SRC-77, “故障码推断”](#)。

故障码是否被检测到?

B1084 右前座椅安全带预紧器

＜ 故障码/电路诊断 ＞

YES >> 进入 1.
NO >> 检查结束