

## B1148 右前侧气帘模块

< 故障码/电路诊断 >

### B1148 右前侧气帘模块

#### 故障码推断

INFOID:000000005395850

#### 故障码检测推断

| 故障代码  | CONSULT-III显示内容           | 故障代码表示的检测内容       | 可能原因                                                                                                             |
|-------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1148 | CURTAIN MODULE RH [SHORT] | 右前气帘模块电路其彼此间线路短路。 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 线束断路和电路短路。</li><li>• 故障存在于右前侧气帘模块。</li><li>• 故障发生在安全气囊诊断传感器单元。</li></ul> |

#### 故障码确认步骤

##### 1. 自诊断结果检查

④ 使用 CONSULT-III

1. 将点火开关打到 ON。
2. 使用 CONSULT-III完成 “AIR BAG” 中的 “Self Diagnostic Result” 模块。

⑤ 不使用CONSULT-III

1. 将点火开关打到 ON。
2. 检查安全气囊警告灯的状态。 参见 [SRC-10, “车上诊断功能”](#)。

注:

如果在用户模式中没有检测到故障, 安全气囊不能进入诊断模式。

故障件是否被检测到?

YES >> 参见 [SRC-124, “诊断步骤”](#)。

NO >> 检查结束

#### 诊断步骤

INFOID:000000005395851

**警告:**

- 在进行维修操作前, 将点火开关打到 OFF, 断开蓄电池负极端子, 等待超过3分钟。(为备用电容放电。)
- 不允许使用不符合规定的测试仪或其它检测设备。

##### 1. 线束插头检查

线束插头连接情况检查。

检查结果是否正常?

YES >> 进入 2.

NO >> 更换线束插头。

##### 2. 线束检查

线束端子检查。

检查结果是否正常?

YES >> 进入 3.

NO >> 更换线束。

##### 3. 更换安全气囊诊断传感器单元

1. 更换安全气囊诊断传感器单元。 参见 [SR-26, “拆卸和安装”](#)。
2. 完成故障码确认步骤。 参见 [SRC-124, “故障码推断”](#)。

故障码是否被检测到?

YES >> 进入 4.

NO >> 检查结束

##### 4. 更换右前侧气帘模块

1. 更换右前侧气帘模块。
2. 完成故障码确认步骤。 参见 [SRC-124, “故障码推断”](#)。

故障码是否被检测到?

YES >> 进入 1.

B1148 右前侧气帘模块

< 故障码/电路诊断 >

NO >> 检查结束

A

B

C

D

E

F

G

SRC

I

J

K

L

M

N

O

P