

B1150 左前侧气帘模块

< 故障码/电路诊断 >

B1150 左前侧气帘模块

故障码推断

INFOID:000000005395852

故障码检测推断

故障代码	CONSULT-III显示内容	故障代码表示的检测内容	可能原因
B1150	CURTAIN MODULE LH [OPEN]	左前侧气帘模块电路开路	• 线束断路和电路开路。 • 故障存在于左前侧气帘模块。 • 故障发生在安全气囊诊断传感器单元 。

故障码确认步骤

1.自诊断结果检查

⑨ 使用 CONSULT-III

1. 将点火开关打到 ON。
2. 使用 CONSULT-III完成 “AIR BAG” 中的 “Self Diagnostic Result” 模块。

⊗ 不使用CONSULT-III

1. 将点火开关打到 ON。
2. 检查安全气囊警告灯的状态。 参见 [SRC-10, “车上诊断功能”](#)。

注:
如果在用户模式中没有检测到故障, 安全气囊不能进入诊断模式。

故障件是否被检测到?

- YES >> 参见 [SRC-126, “诊断步骤”](#)。
NO >> 检查结束

诊断步骤

INFOID:000000005395853

警告:

- 在进行维修操作前, 将点火开关打到 OFF, 断开蓄电池负极端子, 等待超过3分钟。(为备用电容放电。)
- 不允许使用不符合规定的测试仪或其它检测设备。

1.线束插头检查

线束插头连接情况检查。

检查结果是否正常?

- YES >> 进入 2.
NO >>更换线束插头。

2.线束检查

线束端子检查。

检查结果是否正常?

- YES >> 进入 3.
NO >> 更换线束。

3.更换安全气囊诊断传感器单元

1. 更换安全气囊诊断传感器单元。 参见 [SR-26, “拆卸和安装”](#)。
2. 完成故障码确认步骤。 参见 [SRC-126, “故障码推断”](#)。

故障码是否被检测到?

- YES >>进入 4.
NO >> 检查结束

4.更换左前侧气帘模块

1. 更换左前侧气帘模块。
2. 完成故障码确认步骤。 参见 [SRC-126, “故障码推断”](#)。

故障码是否被检测到?

- YES >>进入 1.

B1150 左前侧气帘模块

< 故障码/电路诊断 >

NO >> 检查结束

A

B

C

D

E

F

G

SRC

I

J

K

L

M

N

O

P