

发动机供油和进、排气系统

SECTION FE

目 录

喷油泵-----	1	增压器结构-----	6
喷油泵的检查与调整-----	1	增压方式的优点-----	7
柱塞升程检测：-----	1	编号规则-----	7
最高空转的调整：-----	1	增压器参数-----	7
油门支架供油角度位置(α , β)-----	2	增压器常见故障及排除-----	8
喷油量调整数据表-----	2	增压器结构图-----	9
增压器 (HP55) -----	3	VE 泵-----	13
涡轮增压器的外观检查、测量-----	3	喷长系统-----	38
分解-----	4	喷油泵-----	39
涡轮增压器-----	5	快加热系统-----	52
原理-----	5	维修数据与规格-----	59

注：1.附有 VE 泵的相关资料，请仅作服务网点学习，有助于 VE 泵故障判断，在维修过程中因工具设备及技术能不足，除维修手册中允许操作的外不得拆解或调整，如果 VE 泵有故障只能更换。

2.VE 分配泵故障分析汇总