

SECTION RS

目录

安全带.....	2
安全带注意事项.....	2
前安全带拆卸和安装.....	3
后安全带拆卸和安装.....	4
安全带检查.....	5
安全带收缩器车下检查.....	6
注意事项.....	7
辅助约束系统 " 安全气囊 " 注意事项..	7
辅助约束系统	8
" 气囊 " S R S 维修注意事项.....	8
专用维修工具.....	9
司机侧气囊模块和螺旋线圈.....	11
乘客侧气囊模块.....	14
安全气囊模块的销毁.....	16

故障诊断—辅助约束系统 (S R S)	20
故障诊断概述	20
怎样进行快速而精确地故障诊断修理....	23
原理图.....	24
电路图.....	25
 SRS检查操作.....	26
 用诊断仪诊断.....	27
不用诊断仪诊断.....	35
故障诊断：用 " 气囊 " 警告灯	39
故障诊断：用门开关 S R S 不能进入诊 断模式.....	40
碰撞诊断.....	42
诊断传感单元 " ECU区别号 "	44

当你阅读电路图时：

- 阅读 G I 章节， ' ' 怎样阅读线图 ' ' .
- 见 E L 章节 " 电源供给 " 的电源供给电路。

当你进行故障诊断，阅读 G I 章节， " 故障诊断时怎样遵循流程图表 " 和
" 怎样进行有效的对电气事件诊断 "