

### 說明

間歇故障時，在進行任何修理之前，有問題的症狀就可能會消失。出現問題的原因大多是電路連接不良，出現這種現象的溫度、振動等的條件不明確。因此客戶指出的症狀在通常的檢查程序中未出現的情況也很多，要找原因也非常困難。這時要根據檢查要領實施故障診斷。

### 檢查要領

#### 1. 檢查開始

---

清除自我診斷結果

>>步驟 2

#### 2. 檢查接地端子

---

檢查接地端子是否被腐蝕或連接有無鬆動。請參閱 GI-11。

檢查結果

OK >>步驟 3

NG >>修理或更換

#### 3. 電路故障的檢查

---

實施故障原因模擬試驗。請參閱 GI-6。

檢查結果

OK >>步驟 4

NG >>修理或更換

#### 4. 檢查接頭端子

---

確認端子的接觸是否良好。請參閱 GI-4

檢查結果

OK >>檢查結束

NG >>修理或更換