

接头信息

1. 如何使用接头信息

如何使用接头信息

说明

编号	项目	说明	
①	接插件编码	1. 英文字母表示接头所在的线束	
		• E--发动机舱线束 • F--发动机线束 • M--主线束接插件 • I--仪表台辅助线束 • B--左侧车身线束 • B--右侧车身线束 • C--底盘线束 • D--左前门线束	• D--右前门线束 • D--左后门线束 • D--右后门线束 • R--室内灯总成线束 • T--尾灯线束1 • T--尾灯线束2 • H--空调线束 • S--电动座椅线束
		2. 数字表示接头的识别号	
②	接插件名称	接插件连接的元器件名称	
③	接插件型号	表示接插件型号	
④	接插件观看方向说明	表示接插件观看方向，请参见 GI."接头符号"	
⑤	接插件图形	接插件形状和内部编号	
⑥	编号	表示接插件端子编号	
⑦	线径/颜色	1. 表示线束的线径	
		2. 表示线束的颜色代码	
		• B=黑 • W=白 • R=红 • O=橙	• L=蓝 • V=紫 • Gr=灰 • Y=黄

		• Y=黄 • G=绿 • P=粉 • BF=标 • Lg=浅绿 • Sb=天蓝																																																									
		当导线有条纹时，则前面表示的是底色，后面表示的是条纹的颜色： 例如：L/W= 蓝底白色条纹																																																									
⑧	功能名称	端子具体功能名称																																																									
⑨	适用车型	<table><tr><th>发动机 型号</th><th>变速器 型式</th><th>驱动 型式</th><th>制动控制 形式</th><th>启动方式</th><th>级 别</th><th>线束布置/接插件信 息中代码</th></tr><tr><td rowspan="4">2TZD</td><td rowspan="4">MT</td><td rowspan="2">2WD</td><td>ABS</td><td rowspan="2">机械钥匙 启动</td><td>标 配</td><td>A</td></tr><tr><td rowspan="2">ESP</td><td>中 配</td><td>B</td></tr><tr><td rowspan="2">4WD</td><td rowspan="2"></td><td>标 配</td><td>C</td></tr><tr><td>无钥匙启 动</td><td>高 配</td><td>D</td></tr><tr><td rowspan="7">ZD25T5</td><td>MT</td><td rowspan="3">2WD</td><td>ABS</td><td rowspan="3">机械钥匙 启动</td><td>标 配</td><td>E</td></tr><tr><td>MT</td><td rowspan="3">ESP</td><td>中 配</td><td>F</td></tr><tr><td>AT</td><td>中 配</td><td>G</td></tr><tr><td>MT</td><td rowspan="3">4WD</td><td rowspan="3"></td><td>标 配</td><td>H</td></tr><tr><td>AT</td><td>中 配</td><td>I</td></tr><tr><td>MT</td><td>无钥匙启 动</td><td>高 配</td><td>J</td></tr><tr><td colspan="6">适用所有车型</td><td>ALL</td></tr></table>	发动机 型号	变速器 型式	驱动 型式	制动控制 形式	启动方式	级 别	线束布置/接插件信 息中代码	2TZD	MT	2WD	ABS	机械钥匙 启动	标 配	A	ESP	中 配	B	4WD		标 配	C	无钥匙启 动	高 配	D	ZD25T5	MT	2WD	ABS	机械钥匙 启动	标 配	E	MT	ESP	中 配	F	AT	中 配	G	MT	4WD		标 配	H	AT	中 配	I	MT	无钥匙启 动	高 配	J	适用所有车型						ALL
发动机 型号	变速器 型式	驱动 型式	制动控制 形式	启动方式	级 别	线束布置/接插件信 息中代码																																																					
2TZD	MT	2WD	ABS	机械钥匙 启动	标 配	A																																																					
			ESP		中 配	B																																																					
		4WD			标 配	C																																																					
			无钥匙启 动		高 配	D																																																					
ZD25T5	MT	2WD	ABS	机械钥匙 启动	标 配	E																																																					
	MT		ESP		中 配	F																																																					
	AT				中 配	G																																																					
	MT	4WD			标 配	H																																																					
	AT		中 配		I																																																						
	MT		无钥匙启 动		高 配	J																																																					
	适用所有车型						ALL																																																				