

序言

电源线路功能

电源线路功能编号的含义

根据车辆上不同的供电状态，将电源分别编号为 KL30, KL15, KLR, KL50, KL58, KL31。

其中：

"KL30" 表示蓄电池电源

"KL15" 表示当点火开关在 ON 位置时的蓄电池电源

"KLR" 表示当点火开关在 ACC 位置时的蓄电池电源

"KL50" 表示当点火开关在 ST 位置时的蓄电池电源

"KL58" 表示灯光控制开关在 1 和 2 位置时的蓄电池电源

"KL31" 表示接地

电源线路图示

在电路图上，各个电源线路图上标示如下：

