

DTC总列表

DTC	FTB	描述	所属模块
B0001	11	驾驶员安全气囊对地短路	SDM
B0001	12	驾驶员安全气囊对电源短路	SDM
B0001	56	驾驶员安全气囊配置错误	SDM
B0001	1A	驾驶员安全气囊电阻过低	SDM
B0001	1B	驾驶员安全气囊电阻过高	SDM
B0010	11	乘客安全气囊对地短路	SDM
B0010	12	乘客安全气囊对电源短路	SDM
B0010	56	乘客安全气囊配置错误	SDM
B0010	1A	乘客安全气囊电阻过低	SDM
B0010	1B	乘客安全气囊电阻过高	SDM
B0020	11	左侧座椅侧气囊对地短路	SDM
B0020	12	左侧座椅侧气囊对电源短路	SDM
B0020	56	左侧座椅侧气囊配置错误	SDM
B0020	1A	左侧座椅侧气囊电阻过低	SDM
B0020	1B	左侧座椅侧气囊电阻过高	SDM
B0021	11	左侧气帘对地短路	SDM
B0021	12	左侧气帘电源短路	SDM
B0021	56	左侧气帘配置错误	SDM
B0021	1A	左侧气帘电阻过低	SDM
B0021	1B	左侧气帘电阻过高	SDM
B0028	11	右侧座椅侧气囊对地短路	SDM
B0028	12	右侧座椅侧气囊对电源短路	SDM
B0028	56	右侧座椅侧气囊配置错误	SDM
B0028	1A	右侧座椅侧气囊电阻过低	SDM
B0028	1B	右侧座椅侧气囊电阻过高	SDM
B0029	11	右侧气帘对地短路	SDM
B0029	12	右侧气帘对电源短路	SDM
B0029	56	右侧气帘配置错误	SDM
B0029	1A	右侧气帘电阻过低	SDM
B0029	1B	右侧气帘电阻过高	SDM
B0050	12	驾驶员侧安全带插锁对电源短路	SDM
B0052	12	乘客侧安全带插锁+乘员探测传感器对电源短路	SDM
B0070	11	左侧预拉紧安全带锚式对地短路	SDM
B0070	12	左侧预拉紧安全带锚式对电池短路	SDM
B0070	56	左侧预拉紧安全带锚式配置错误	SDM
B0070	1A	左侧预拉紧安全带锚式电阻值过低	SDM
B0070	1B	左侧预拉紧安全带锚式电阻值过高	SDM

DTC	FTB	描述	所属模块
B0072	11	右侧预拉紧安全带锚式对地短路	SDM
B0072	12	右侧预拉紧安全带锚式对电池短路	SDM
B0072	56	右侧预拉紧安全带锚式配置错误	SDM
B0072	1A	右侧预拉紧安全带锚式电阻值过低	SDM
B0072	1B	右侧预拉紧安全带锚式电阻值过高	SDM
B0079	11	左侧预拉紧安全带卷收器对地短路	SDM
B0079	12	左侧预拉紧安全带卷收器对电源短路	SDM
B0079	56	左侧预拉紧安全带卷收器配置错误	SDM
B0079	1A	左侧预拉紧安全带卷收器电阻值过低	SDM
B0079	1B	左侧预拉紧安全带卷收器电阻值过高	SDM
B007A	11	右侧预拉紧安全带卷收器对地短路	SDM
B007A	12	右侧预拉紧安全带卷收器对电源短路	SDM
B007A	56	右侧预拉紧安全带卷收器配置错误	SDM
B007A	1A	右侧预拉紧安全带卷收器电阻值过低	SDM
B007A	1B	右侧预拉紧安全带卷收器电阻值过高	SDM
B0090	49	左前侧碰撞传感器内部故障	SDM
B0090	56	左前侧碰撞传感器类型匹配错误	SDM
B0090	86	左前碰撞传感器发送数据失效	SDM
B0090	87	左前侧碰撞传感器通信丢失	SDM
B0091	49	左侧B柱侧碰撞传感器内部故障	SDM
B0091	56	左侧B柱侧碰撞传感器配置错误	SDM
B0091	86	左侧B柱侧碰撞传感器发送数据失效	SDM
B0091	87	左侧B柱侧碰撞传感器通信丢失	SDM
B0095	49	右前侧碰撞传感器内部故障	SDM
B0095	56	右前侧碰撞传感器类型匹配错误	SDM
B0095	86	右前碰撞传感器发送数据失效	SDM
B0095	87	右前侧碰撞传感器通信丢失	SDM
B0096	49	右侧B柱侧碰撞传感器内部故障	SDM
B0096	56	右侧B柱侧碰撞传感器配置错误	SDM
B0096	86	右侧B柱侧碰撞传感器发送数据失效	SDM
B0096	87	右侧B柱侧碰撞传感器通信丢失	SDM
B1041	13	左制动灯控制回路开路	BCM
B1041	12	左制动灯控制回路对电源短路	BCM
B1041	11	左制动灯控制回路对地短路	BCM
B1042	13	右制动灯控制回路开路	BCM
B1042	12	右制动灯控制回路对电源短路	BCM
B1042	11	右制动灯控制回路对地短路	BCM
B1043	12	高位制动灯回路对电源短路	BCM

DTC	FTB	描述	所属模块
B1043	11	高位制动灯回路对地短路	BCM
B1043	13	高位制动灯回路开路	BCM
B1045	12	倒车灯控制回路对电源短路	BCM
B1045	11	倒车灯控制回路对地短路	BCM
B1045	13	倒车灯控制回路开路	BCM
B1047	12	左日间行车灯控制回路对电源短路	BCM
B1047	11	左日间行车灯控制回路对地短路	BCM
B1047	13	左日间行车灯控制回路开路	BCM
B1048	12	右日间行车灯控制回路对电源短路	BCM
B1048	11	右日间行车灯控制回路对地短路	BCM
B1048	13	右日间行车灯控制回路开路	BCM
B1049	12	日间行车灯控制回路对电源短路	BCM
B1049	11	日间行车灯控制回路对地短路	BCM
B1049	13	日间行车灯控制回路开路	BCM
B104A	13	左转向灯控制电路开路	BCM
B104A	12	左转向灯控制回路对电源短路	BCM
B104A	11	左转向灯控制电路对地短路	BCM
B104B	13	右转向灯控制电路开路	BCM
B104B	12	右转向灯控制回路对电源短路	BCM
B104B	11	右转向灯控制电路对地短路	BCM
B104C	71	危急警告灯开关卡滞	BCM
B104E	12	危险警告灯指示灯控制电路对电源短路	BCM
B104E	11	危险警告灯指示灯控制电路对地短路	BCM
B104E	13	危险警告灯指示灯控制电路开路	BCM
B1051	12	前雾灯继电器控制回路对电源短路	BCM
B1051	13	前雾灯继电器控制回路开路	BCM
B1053	12	后雾灯控制回路对电源短路	BCM
B1053	11	后雾灯控制回路对地短路	BCM
B1053	13	后雾灯控制回路开路	BCM
B1054	71	前雾灯开关粘滞不动作	BCM
B1055	71	后雾灯开关粘滞不动作	BCM
B105A	13	左近光灯控制回路开路	BCM
B105A	12	左近光灯控制回路对电源短路	BCM
B105A	11	左近光灯控制回路对地短路	BCM
B105B	13	右近光灯控制回路开路	BCM
B105B	12	右近光灯控制回路对电源短路	BCM
B105B	11	右近光灯控制回路对地短路	BCM
B105C	14	远光灯继电器控制回路对地短路或开路	BCM

DTC	FTB	描述	所属模块
B105C	12	远光灯继电器控制回路对电源短路	BCM
B105D	11	远、近灯光组合开关对地短路	BCM
B105D	1E	远、近灯光组合开关电阻值超出范围	BCM
B1060	13	牌照灯控制回路开路	BCM
B1060	12	牌照灯控制回路对电源短路	BCM
B1060	11	牌照灯控制回路对地短路	BCM
B1061	13	左位置灯控制回路开路	BCM
B1061	12	左位置灯控制回路对电源短路	BCM
B1061	11	左位置灯控制回路对地短路	BCM
B1062	13	右位置灯控制回路开路	BCM
B1062	12	右位置灯控制回路对电源短路	BCM
B1062	11	右位置灯控制回路对地短路	BCM
B1063	12	室外照明灯控制回路对电源短路	BCM
B1063	11	室外照明灯控制回路对地短路	BCM
B1063	13	室外照明灯控制回路开路	BCM
B1066	73	制动踏板开关粘滞	BCM
B1067	16	自动灯光传感器信号电压低于阈值	BCM
B1067	17	自动灯光传感器信号电压高于阈值	BCM
B1071	1E	转向灯组合开关电阻值超出范围	BCM
B1071	11	转向灯组合开关对地短路	BCM
B1074	13	左后位置灯控制回路开路	BCM
B1074	12	左后位置灯控制回路对电源短路	BCM
B1074	11	左后位置灯控制回路对地短路	BCM
B1075	13	右后位置灯控制回路开路	BCM
B1075	12	右后位置灯控制回路对电源短路	BCM
B1075	11	右后位置灯控制回路对地短路	BCM
B1077	11	主灯光开关对地短路	BCM
B1077	15	主灯光开关对电源短路或开路	BCM
B1077	1C	主灯光开关电阻超出范围	BCM
B1078	11	雾灯开关对地短路	BCM
B1078	15	雾灯开关对电源短路或开路	BCM
B1078	1C	雾灯开关电阻超出范围	BCM
B1080	13	氛围灯控制回路开路	BCM
B1080	12	氛围灯控制回路对电源短路	BCM
B1080	11	氛围灯控制回路对地短路	BCM
B1081	13	室内照明灯控制回路开路	BCM
B1081	11	室内照明灯控制回路对地短路	BCM
B1082	12	延时继电器控制回路对电源短路	BCM

DTC	FTB	描述	所属模块
B1082	11	延时继电器控制回路对地短路	BCM
B1083	13	附件挡指示灯回路开路	BCM
B1083	11	附件挡指示灯回路对地短路	BCM
B1084	13	起动、运行挡指示灯回路开路	BCM
B1084	11	起动、运行挡指示灯回路对地短路	BCM
B1089	12	行李箱灯控制回路对电源短路	BCM
B1089	11	行李箱灯控制回路对地短路	BCM
B1089	13	行李箱灯控制回路开路	BCM
B108A	12	灯光变暗控制回路对电源短路	BCM
B108A	11	灯光变暗控制回路对地短路	BCM
B108A	13	灯光变暗控制回路开路	BCM
B1091	12	点火开关背光回路对电源短路	BCM
B1091	11	点火开关背光回路对地短路	BCM
B1091	13	点火开关背光回路开路	BCM
B10A1	71	所有车门解锁继电器卡滞	BCM
B10A2	71	所有车门锁止继电器卡滞	BCM
B10A3	71	所有车门超级锁锁止继电器卡滞	BCM
B10A4	71	驾驶员侧车门解锁继电器卡滞	BCM
B10A6	13	车门锁止状态LED灯回路开路	BCM
B10A6	12	车门锁止状态LED灯回路对电源短路	BCM
B10A6	11	车门锁止状态LED灯回路对地短路	BCM
B10AA	71	驾驶员侧车门钥匙锁止开关卡滞	BCM
B10AB	71	驾驶员侧车门钥匙解锁开关卡滞	BCM
B10AC	71	中控锁止开关卡滞	BCM
B10AD	71	中控解锁开关卡滞	BCM
B10B1	71	尾门/行李箱释放开关卡滞	BCM
B10B2	71	尾门/行李箱盖释放继电器卡滞	BCM
B1101	14	前雨刮使能继电器驱动对地短路或开路	BCM
B1101	12	前雨刮使能继电器驱动对电源短路	BCM
B1102	14	后雨刮使能继电器驱动对地短路或开路	BCM
B1102	12	后雨刮使能继电器驱动对电源短路	BCM
B1103	14	前雨刮速度继电器驱动对地短路或开路	BCM
B1103	12	前雨刮速度继电器驱动对电源短路	BCM
B1105	71	前刮水器停止开关卡滞	BCM
B1107	71	后刮水器停止开关卡滞	BCM
B1109	1E	刮水器延迟开关电阻值超出范围	BCM
B110B	12	后洗涤继电器控制回路对电源短路	BCM
B110B	14	后洗涤继电器控制回路对地短路或开路	BCM

DTC	FTB	描述	所属模块
B110C	14	前洗涤继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B110C	12	前洗涤继电器控制回路对电源短路	BCM
B1111	14	驾驶员侧车窗上升继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B1111	12	驾驶员侧车窗上升继电器控制回路对电源短路	BCM
B1112	14	前排乘客侧车窗上升继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B1112	12	前排乘客侧车窗上升继电器控制回路对电源短路	BCM
B1113	14	左后乘客侧车窗上升继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B1113	12	左后乘客侧车窗上升继电器控制回路对电源短路	BCM
B1114	14	右后乘客侧车窗上升继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B1114	12	右后乘客侧车窗上升继电器控制回路对电源短路	BCM
B1115	71	前乘客侧车窗开关卡滞	BCM
B1116	71	左后车窗开关卡滞	BCM
B1117	71	右后车窗开关卡滞	BCM
B1121	14	驾驶员侧车窗下降继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B1121	12	驾驶员侧车窗下降继电器控制回路对电源短路	BCM
B1122	14	前乘客侧车窗下降继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B1122	12	前乘客侧车窗下降继电器控制回路对电源短路	BCM
B1123	14	左后乘客侧车窗下降继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B1123	12	左后乘客侧车窗下降继电器控制回路对电源短路	BCM
B1124	14	右后乘客侧车窗下降继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B1124	12	右后乘客侧车窗下降继电器控制回路对电源短路	BCM
B112A	71	驾驶员侧车窗开关卡滞	BCM
B112A	04	驾驶员侧车窗开关内部故障	BCM
B112B	71	乘客侧车窗开关卡滞	BCM
B112B	04	乘客侧车窗开关内部故障	BCM
B112C	71	左后车窗开关卡滞	BCM
B112C	04	左后车窗开关内部故障	BCM
B112D	71	右后车窗开关卡滞	BCM
B112D	04	右后车窗开关内部故障	BCM
B1130	04	驾驶员侧车窗电机内部故障	BCM
B1130	51	驾驶员侧车窗电机没有标定数据	BCM
B1131	71	驾驶员侧车窗电机继电器故障	BCM
B1132	96	驾驶员侧车窗感应系统故障	BCM
B1155	14	喇叭继电器驱动回路对地短路或开路	BCM
B1155	12	喇叭继电器驱动回路对电源短路	BCM
B1156	14	后风窗加热继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B1156	12	后风窗加热继电器控制回路对电源短路	BCM
B1158	14	左座椅加热继电器控制回路对地短路或开路	BCM

DTC	FTB	描述	所属模块
B1158	12	左座椅加热继电器控制回路对电源短路	BCM
B115A	14	右座椅加热继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B115A	12	右座椅加热继电器控制回路对电源短路	BCM
B115E	14	互锁继电器控制回路对地短路或开路	BCM
B115E	12	互锁继电器控制回路对电源短路	BCM
B1165	13	运行挡位功率继电器控制回路开路	BCM
B1165	11	运行挡位功率继电器控制回路对地短路	BCM
B1166	11	起动挡位功率继电器控制回路对地短路	BCM
B1166	13	起动挡位功率继电器控制回路开路	BCM
B1167	11	附件挡功率继电器控制回路对地短路	BCM
B1167	12	附件挡功率继电器控制回路对电源短路	BCM
B1167	13	附件挡功率继电器控制回路开路	BCM
B1168	12	保持附件挡功率继电器控制回路对电源短路	BCM
B1168	13	保持附件挡功率继电器控制回路开路	BCM
B1168	11	保持附件挡功率继电器控制回路对地短路	BCM
B1169	13	附件挡高边驱动输出回路开路	BCM
B1169	11	附件挡高边驱动输出回路对地短路	BCM
B116B	00	BCM内部点火开关状态与网关不匹配	BCM
B116C	00	BCM内部点火开关状态与PEPS不匹配	BCM
B1170	4B	左调节电机温度过高	DHL
B1170	19	左调节电机电流过大	DHL
B1170	13	左调节电机开路	DHL
B1171	4B	右调节电机温度过高	DHL
B1171	19	右调节电机电流过大	DHL
B1171	13	右调节电机开路	DHL
B1173	11	后悬架高度传感器信号电路对地短路	DHL
B1173	12	后悬架高度传感器信号电路对电源短路	DHL
B1174	11	高度传感器供电电路对地短路	DHL
B1174	12	高度传感器供电电路对电源短路	DHL
B1176	54	高度传感器未零位学习	DHL
B117A	87	主控制器与左从控制器失去通信	DHL
B117B	87	主控制器与右从控制器失去通信	DHL
B11A0	11	发动机罩半开回路对地短路	BCM
B11A0	13	发动机罩半开回路开路	BCM
B11A3	09	雨量传感器硬件失效	BCM
B11A4	04	雨量传感器初始化失效	BCM
B11A5	09	灯光传感器硬件失效	BCM
B11A6	05	雨量灯光集成传感器配置失效	BCM

DTC	FTB	描述	所属模块
B11C0	12	天窗位置选择开关信号对地短路	BCM
B11C0	11	天窗位置选择开关信号对电源短路	BCM
B11C0	13	天窗位置选择开关信号开路	BCM
B11C0	71	天窗开关卡滞	BCM
B11C2	71	天窗电机故障	BCM
B11C3	96	天窗感应系统故障	BCM
B11C4	12	天窗遮阳帘位置选择开关信号对地短路	BCM
B11C4	11	天窗遮阳帘位置选择开关信号对电源短路	BCM
B11C4	13	天窗遮阳帘位置选择开关信号开路	BCM
B11C4	71	天窗遮阳帘开关卡滞	BCM
B11C6	71	天窗遮阳帘电机故障	BCM
B11C7	96	天窗遮阳帘感应系统故障	BCM
B11C9	14	天窗懒人锁控制回路对地短路或开路	BCM
B11C9	12	天窗懒人锁控制回路对电源短路	BCM
B11E0	16	系统电压-电路电压低	PLCM
B11E0	17	系统电压-电路电压高	PLCM
B11E1	92	电动尾门位置传感器（霍尔传感器）1丢失/损坏	PLCM
B11E2	92	电动尾门位置传感器（霍尔传感器）2丢失/损坏	PLCM
B11E3	11	电动尾门控制电路对地短路	PLCM
B11E3	12	电动尾门控制电路对电源短路	PLCM
B11E3	13	电动尾门控制电路开路	PLCM
B11E4	62	电动尾门电撑杆电机驱动方向错误	PLCM
B11E5	71	电动尾门撑杆失去支撑力	PLCM
B11E6	11	电动尾门传感器供电电路对地短路	PLCM
B11E7	74	电动尾门开启时电路过流	PLCM
B11E8	74	电动尾门开启运行时间超长	PLCM
B11E9	74	电动尾门开启时位置传感器计数异常（计数值过大）	PLCM
B11EA	74	电动尾门关闭时电路过流	PLCM
B11EB	74	电动尾门关闭运行时间超长	PLCM
B11EC	11	电动尾门蜂鸣器电路对地短路	PLCM
B11EC	12	电动尾门蜂鸣器电路对电源短路	PLCM
B11ED	11	电动尾门左防夹传感器控制电路对地短路	PLCM
B11ED	12	电动尾门左防夹传感器控制电路对电源短路	PLCM
B11EE	11	电动尾门右防夹传感器控制电路对地短路	PLCM
B11EE	12	电动尾门右防夹传感器控制电路对电源短路	PLCM
B11EF	11	电动尾门锁扣控制电路对地短路	PLCM
B11EF	12	电动尾门锁扣控制电路对电源短路	PLCM
B11EF	13	电动尾门锁扣控制电路开路	PLCM

DTC	FTB	描述	所属模块
B11F0	71	中控台处电动尾门开关粘连	PLCM
B11F1	71	尾门饰板下部电动尾门关闭开关粘连	PLCM
B11F2	23	电动尾门开启方向与锁扣吸合开关位状态不匹配	PLCM
B11F3	24	电动尾门关闭方向与锁扣吸合开关位状态不匹配	PLCM
B11F4	24	电动尾门开启方向与锁扣释放开关位状态不匹配	PLCM
B11F5	23	电动尾门关闭方向与锁扣释放开关位状态不匹配	PLCM
B11F6	74	电动锁扣吸合时过流	PLCM
B11F7	74	电动锁扣释放时过流	PLCM
B11FC	74	电动尾门关闭时位置传感器计数异常	PLCM
B1201	00	安全气囊警告灯故障	IPK-L
B1220	00	里程计数信号错误	IPK-L
B1220	00	里程计数信号错误	IPK-H
B1221	86	里程计数信号无效	IPK-L
B1221	86	里程计数信号无效	IPK-H
B1226	13	行程计算机开关输入电路开路	IPK-L
B1230	98	显示屏温度超过范围	IPK-H
B1231	96	显示屏温度传感器故障	IPK-H
B1232	96	显示屏损坏	IPK-H
B1240	01	组合仪表 (IPK) 电源故障	IPK-H
B1241	04	微处理器单元 (MPU) 故障	IPK-H
B1411	11	环境温度传感器对地短路	AC
B1411	15	环境温度传感器对电压短路或开路	AC
B1412	11	集成光热温度传感器对地短路	AC
B1412	15	集成光热温度传感器对电源短路/开路	AC
B1413	11	前右吹面出风口温度传感器对地短路	AC
B1413	15	前右吹面出风口温度传感器对电源短路/开路	AC
B1414	11	前左吹面出风口温度传感器对地短路	AC
B1414	15	前左吹面出风口温度传感器对电源短路/开路	AC
B1416	11	前左吹脚出风口温度传感器对地短路	AC
B1416	15	前左吹脚出风口温度传感器对电源短路/开路	AC
B1419	11	蒸发器温度传感器对地短路	AC
B1419	15	蒸发器温度传感器对电源短路或开路	AC
B141A	11	电加热器 (PTC) 传感器对地短路	AC
B141A	15	电加热器 (PTC) 传感器对电源短路/开路	AC
B1421	11	右阳光传感器对地短路	AC
B1421	15	右阳光传感器对电源短路/开路	AC
B1422	11	左阳光/阳光传感器对地短路	AC
B1422	15	左阳光/阳光传感器对电源短路/开路	AC

DTC	FTB	描述	所属模块
B1423	11	集成光热温度参考传感器对地短路	AC
B1423	15	集成光热温度参考传感器对电源短路/开路	AC
B1424	11	集成光热阳光传感器对地短路	AC
B1424	15	集成光热阳光传感器对电源短路/开路	AC
B1431	12	新鲜/循环风门执行器控制电路对电源短路	AC
B1431	11	新鲜/循环风门执行器控制电路对地短路	AC
B1433	12	左模式风门执行器控制电路对电源短路	AC
B1433	11	左模式风门执行器控制电路对地短路	AC
B1434	15	左模式风门执行器反馈电路对电源短路/开路	AC
B1434	11	左模式风门执行器反馈电路对地短路	AC
B1435	12	左温度风门执行器控制电路对电源短路	AC
B1435	11	左温度风门执行器控制电路对地短路	AC
B1436	15	左温度风门执行器反馈对电源短路/开路	AC
B1436	11	左温度风门执行器反馈对地短路	AC
B1437	12	右温度风门执行器控制电路对电源短路	AC
B1437	11	右温度风门执行器控制电路对地短路	AC
B1438	15	右温度风门执行器反馈电路对电源短路/开路	AC
B1438	11	右温度风门执行器反馈电路对地短路	AC
B1439	05	左温度风门执行器校核错误	AC
B143A	01	左温度风门执行器堵转错误	AC
B143B	05	右温度风门执行器校核错误	AC
B143C	01	右温度风门执行器堵转错误	AC
B1441	05	左模式风门执行器校核错误	AC
B1442	01	左模式风门执行器堵转错误	AC
B144B	54	风门执行器未校核学习	AC
B1472	01	前鼓风机模拟控制错误	AC
B1481	88	无LIN通讯	AC
B1482	87	LIN节点丢失-电空调压缩机	AC
B1483	87	Lin节点丢失-电加热器(PTC)	AC
B1491	12	高压侧制冷剂压力传感器对电源短路	AC
B1491	14	高压侧制冷剂压力传感器对地短路/开路	AC
B14A0	16	电空调压缩机高压电压过低	AC
B14A1	4B	电空调压缩机温度过高	AC
B14A2	17	电空调压缩机高压电压过高	AC
B14A5	01	电空调压缩机低压电压故障	AC
B14A6	86	电空调压缩机通讯故障	AC
B14A7	86	电空调压缩机LIN总线故障	AC
B14A8	01	电空调压缩机温度传感器故障	AC

DTC	FTB	描述	所属模块
B14A9	01	电空调压缩机电流传感器故障	AC
B14AA	00	电空调压缩机电流传感器短路故障	AC
B14AB	01	电空调压缩机内部供电故障	AC
B14AC	92	电空调压缩机转矩停止故障	AC
B14AD	1C	电空调压缩机电压传感器故障	AC
B14AE	00	电空调压缩机转矩过高	AC
B14C1	4B	电加热器 (PTC) 温度过高	AC
B14C5	92	电加热器 (PTC) 电子故障	AC
B14C6	00	电加热器 (PTC) 电压过高/过低	AC
B14C7	86	电加热器 (PTC) 回复故障	AC
B14E7	11	外部5V供电电路对地短路	AC
B14E7	12	外部5V供电电路对电源短路	AC
B14F1	88	网络配置错误	AC
B14F2	00	初始化错误	AC
B1521	11	远程通讯模块 (TBOX) GPS天线对地短路	TBOX
B1521	12	远程通讯模块 (TBOX) GPS天线对电源短路	TBOX
B1521	13	远程通讯模块 (TBOX) GPS天线开路	TBOX
B1522	31	GPS定位失败	TBOX
B1525	11	远程通讯模块 (TBOX) GSM天线对地短路	TBOX
B1525	12	远程通讯模块 (TBOX) GSM天线对电源短路	TBOX
B1525	13	远程通讯模块 (TBOX) GSM天线开路	TBOX
B1526	31	GSM模块故障	TBOX
B1529	31	信息娱乐控制模块 (FICM) 通讯故障	TBOX
B1533	11	麦克风输入对地短路	TBOX
B1533	13	麦克风输入开路	TBOX
B1534	11	麦克风输出对地短路	TBOX
B1534	13	麦克风输出开路	TBOX
B1541	00	远程通讯模块 (TBOX) 内部SIM卡失联	TBOX
B1542	00	远程通讯模块 (TBOX) 内部SIM卡无效	TBOX
B1562	00	车身控制模块 (BCM) 认证远程通讯模块 (TBOX) 失败	TBOX
B1570	31	远程通讯模块 (TBOX) 内部蓝牙模块故障	TBOX
B1701	95	防盗线圈天线故障	BCM
B1702	96	无效钥匙	BCM
B1703	96	额外节点认证失败	BCM
B1705	96	BCM与基站失去通信	BCM
B1709	95	BCM未收到PEB的认证请求	BCM
B170A	96	BCM未收到Tbox的回复	BCM
B170B	96	Tbox认证失败	BCM

DTC	FTB	描述	所属模块
B1710	95	PEB认证过程中防盗入侵状态被触发	BCM
B1711	96	BCM未收到无钥匙进入和起动模块的回复	BCM
B1713	96	BCM未收到安全气囊控制模块的回复	BCM
B1715	96	BCM未收到自动空调控制模块的回复	BCM
B1716	96	BCM未收到组合仪表的回复	BCM
B1717	96	BCM未收到网关的回复	BCM
B1719	87	防盗认证时CAN通信或初始化失败	BCM
B1932	00	存在正面起爆数据记录	SDM
B1933	00	存在侧面起爆数据记录	SDM
B1934	00	存在后面起爆数据记录	SDM
B193A	12	碰撞输出对电源短路	SDM
B193A	14	碰撞输出对地短路或开路	SDM
B193C	56	系统配置不匹配	SDM
B193E	00	起爆数据记录故障：没有可写空间	SDM
B193F	00	安全气囊控制器内部故障-控制模块	SDM
B193F	09	安全气囊控制器内部故障-加速度传感器	SDM
B193F	49	安全气囊控制器内部故障-电源	SDM
B193F	96	安全气囊控制器内部故障-点火回路	SDM
B1941	11	泊车辅助开关对地短路	PDC
B1942	11	泊车辅助指示灯对地短路	PDC
B1942	13	泊车辅助指示灯开路	PDC
B1943	13	泊车辅助蜂鸣器开路	PDC
B1943	12	泊车辅助蜂鸣器对电源短路	PDC
B1944	12	前左泊车辅助传感器信号对电源短路	APA
B1944	14	前左泊车辅助传感器信号对地短路或开路	APA
B1944	12	前左泊车辅助传感器信号对电源短路	PDC
B1944	14	前左泊车辅助传感器信号对地短路或开路	PDC
B1945	12	前左中泊车辅助传感器信号对电源短路	APA
B1945	14	前左中泊车辅助传感器信号对地短路或开路	APA
B1945	12	前左中泊车辅助传感器信号对电源短路	PDC
B1945	14	前左中泊车辅助传感器信号对地短路或开路	PDC
B1946	12	前右中泊车辅助传感器信号对电源短路	APA
B1946	14	前右中泊车辅助传感器信号对地短路或开路	APA
B1946	12	前右中泊车辅助传感器信号对电源短路	PDC
B1946	14	前右中泊车辅助传感器信号对地短路或开路	PDC
B1947	12	前右泊车辅助传感器信号对电源短路	APA
B1947	14	前右泊车辅助传感器信号对地短路或开路	APA
B1947	12	前右泊车辅助传感器信号对电源短路	PDC

DTC	FTB	描述	所属模块
B1947	14	前右泊车辅助传感器信号对地短路或开路	PDC
B1948	12	后左泊车辅助传感器信号对电源短路	APA
B1948	14	后左泊车辅助传感器信号对地短路或开路	APA
B1948	12	后左泊车辅助传感器信号对电源短路	PDC
B1948	14	后左泊车辅助传感器信号对地短路或开路	PDC
B1949	12	后左中泊车辅助传感器信号对电源短路	APA
B1949	14	后左中泊车辅助传感器信号对地短路或开路	APA
B1949	12	后左中泊车辅助传感器信号对电源短路	PDC
B1949	14	后左中泊车辅助传感器信号对地短路或开路	PDC
B194A	12	后右中泊车辅助传感器信号对电源短路	APA
B194A	14	后右中泊车辅助传感器信号对地短路或开路	APA
B194A	12	后右中泊车辅助传感器信号对电源短路	PDC
B194A	14	后右中泊车辅助传感器信号对地短路或开路	PDC
B194B	12	后右泊车辅助传感器信号对电源短路	APA
B194B	14	后右泊车辅助传感器信号对地短路或开路	APA
B194B	12	后右泊车辅助传感器信号对电源短路	PDC
B194B	14	后右泊车辅助传感器信号对地短路或开路	PDC
B194C	11	前泊车辅助传感器对地短路	APA
B194C	11	前泊车辅助传感器对地短路	PDC
B194D	11	后泊车辅助传感器对地短路	APA
B194D	11	后泊车辅助传感器对地短路	PDC
B1951	16	前泊车辅助传感器电压过低	APA
B1951	17	前泊车辅助传感器电压过高	APA
B1951	16	前泊车辅助传感器电压过低	PDC
B1951	17	前泊车辅助传感器电压过高	PDC
B1952	16	后泊车辅助传感器电压过低	APA
B1952	17	后泊车辅助传感器电压过高	APA
B1952	16	后泊车辅助传感器电压过低	PDC
B1952	17	后泊车辅助传感器电压过高	PDC
B1961	4B	图像处理单元温度过高	FVCM
B1962	97	前向摄像头模块(FVCM)摄像头视野被遮挡	FVCM
B1963	46	前向摄像头模块(FVCM)标定失败	FVCM
B1965	96	前向摄像头模块(FVCM)内部故障	FVCM
B1973	81	因收到无效数据车道偏离报警(LDW)系统不可用	FVCM
B1974	81	因收到无效数据前向碰撞报警(FCW)系统不可用	FVCM
B1977	57	前向摄像头模块(FVCM)软件不匹配	FVCM
B19E0	11	拐角泊车辅助传感器对地短路	APA
B19E1	16	拐角泊车辅助传感器电压过低	APA

DTC	FTB	描述	所属模块
B19E1	17	拐角泊车辅助传感器电压过高	APA
B19E2	11	泊车辅助开关对地短路	APA
B19E3	11	泊车辅助指示灯对地短路	APA
B19E3	13	泊车辅助指示灯开路	APA
B19E4	12	前左拐角泊车辅助传感器对电源短路	APA
B19E4	14	前左拐角泊车辅助传感器对地短路或开路	APA
B19E5	12	前右拐角泊车辅助传感器对电源短路	APA
B19E5	14	前右拐角泊车辅助传感器对地短路或开路	APA
B19E6	12	后左拐角泊车辅助传感器对电源短路	APA
B19E6	14	后左拐角泊车辅助传感器对地短路或开路	APA
B19E7	12	后右拐角泊车辅助传感器对电源短路	APA
B19E7	14	后右拐角泊车辅助传感器对地短路或开路	APA
B1A01	71	方向盘“Call/Reject”键卡键	FICM-H
B1A01	71	方向盘“Call/Reject”键卡键	FICM-L
B1A02	71	方向盘“Mute”键卡键	FICM-H
B1A02	71	方向盘“Mute”键卡键	FICM-L
B1A05	71	方向盘“Volume Up”键卡键	FICM-H
B1A05	71	方向盘“Volume Up”键卡键	FICM-L
B1A06	71	方向盘“Volume Down”键卡键	FICM-H
B1A06	71	方向盘“Volume Down”键卡键	FICM-L
B1A07	71	方向盘“Source”键卡键	FICM-H
B1A07	71	方向盘“Source”键卡键	FICM-L
B1A08	71	方向盘“Voice”键卡键	FICM-H
B1A08	71	方向盘“Voice”键卡键	FICM-L
B1A10	12	收音机天线对电源短路	FICM-H
B1A10	11	收音机天线对地短路	FICM-H
B1A10	13	收音机天线开路	FICM-H
B1A10	19	收音机天线过流	FICM-H
B1A10	12	收音机天线对电源短路	FICM-L
B1A10	11	收音机天线对地短路	FICM-L
B1A10	13	收音机天线开路	FICM-L
B1A10	19	收音机天线过流	FICM-L
B1A1D	87	与LCD面板失去显示通讯(通过LVDS)	FICM-H
B1A1D	87	与LCD面板失去显示通讯(通过LVDS)	FICM-L
B1A1E	87	与组合仪表(IPK)失去显示通讯(通过LVDS)	FICM-H
B1A1E	87	与组合仪表(IPK)失去显示通讯(通过LVDS)	FICM-L
B1A20	11	右前扬声器对地短路	FICM-H
B1A20	12	右前扬声器对电源短路	FICM-H

DTC	FTB	描述	所属模块
B1A20	1A	右前扬声器短路	FICM-H
B1A20	1B	右前扬声器开路	FICM-H
B1A20	11	右前扬声器对地短路	FICM-L
B1A20	12	右前扬声器对电源短路	FICM-L
B1A20	1A	右前扬声器短路	FICM-L
B1A20	1B	右前扬声器开路	FICM-L
B1A21	11	左前扬声器对地短路	FICM-H
B1A21	12	左前扬声器对电源短路	FICM-H
B1A21	1A	左前扬声器短路	FICM-H
B1A21	1B	左前扬声器开路	FICM-H
B1A21	11	左前扬声器对地短路	FICM-L
B1A21	12	左前扬声器对电源短路	FICM-L
B1A21	1A	左前扬声器短路	FICM-L
B1A21	1B	左前扬声器开路	FICM-L
B1A22	11	右后扬声器对地短路	FICM-H
B1A22	12	右后扬声器对电源短路	FICM-H
B1A22	1A	右后扬声器短路	FICM-H
B1A22	1B	右后扬声器开路	FICM-H
B1A22	11	右后扬声器对地短路	FICM-L
B1A22	12	右后扬声器对电源短路	FICM-L
B1A22	1A	右后扬声器短路	FICM-L
B1A22	1B	右后扬声器开路	FICM-L
B1A23	11	左后扬声器对地短路	FICM-H
B1A23	12	左后扬声器对电源短路	FICM-H
B1A23	1A	左后扬声器短路	FICM-H
B1A23	1B	左后扬声器开路	FICM-H
B1A23	11	左后扬声器对地短路	FICM-L
B1A23	12	左后扬声器对电源短路	FICM-L
B1A23	1A	左后扬声器短路	FICM-L
B1A23	1B	左后扬声器开路	FICM-L
B1A24	01	USB1端口对电源故障	FICM-H
B1A24	01	USB1端口对电源故障	FICM-L
B1A25	12	麦克风1对电源短路	FICM-H
B1A25	11	麦克风1对地短路	FICM-H
B1A25	13	麦克风1开路	FICM-H
B1A25	12	麦克风1对电源短路	FICM-L
B1A25	11	麦克风1对地短路	FICM-L
B1A25	13	麦克风1开路	FICM-L

DTC	FTB	描述	所属模块
B1A26	01	USB2端口对电源故障	FICM-H
B1A26	01	USB2端口对电源故障	FICM-L
B1A27	01	TBOX的USB端口对电源故障	FICM-H
B1A27	01	TBOX的USB端口对电源故障	FICM-L
B1A28	12	麦克风2对电源短路	FICM-H
B1A28	11	麦克风2对地短路	FICM-H
B1A28	13	麦克风2开路	FICM-H
B1A28	12	麦克风2对电源短路	FICM-L
B1A28	11	麦克风2对地短路	FICM-L
B1A28	13	麦克风2开路	FICM-L
B1A39	71	“Volume Up” 键卡键	FICM-H
B1A39	71	“Volume Up” 键卡键	FICM-L
B1A3A	71	“Volume Down” 键卡键	FICM-H
B1A3A	71	“Volume Down” 键卡键	FICM-L
B1A3E	71	方向盘 “Seek Up” 键卡键	FICM-H
B1A3E	71	方向盘 “Seek Up” 键卡键	FICM-L
B1A3F	71	方向盘 “Seek Down” 键卡键	FICM-H
B1A3F	71	方向盘 “Seek Down” 键卡键	FICM-L
B1A43	11	左侧方向盘控制电路对地短路	FICM-H
B1A43	15	左侧方向盘控制电路对电源短路或开路	FICM-H
B1A43	11	左侧方向盘控制电路对地短路	FICM-L
B1A43	15	左侧方向盘控制电路对电源短路或开路	FICM-L
B1A44	11	右侧方向盘控制电路对地短路	FICM-H
B1A44	15	右侧方向盘控制电路对电源短路或开路	FICM-H
B1A44	11	右侧方向盘控制电路对地短路	FICM-L
B1A44	15	右侧方向盘控制电路对电源短路或开路	FICM-L
B1A49	71	“除霜/雾” 键卡键	FICM-H
B1A49	71	“除霜/雾” 键卡键	FICM-L
B1A4A	71	“后风窗加热” 键卡键	FICM-H
B1A4A	71	“后风窗加热” 键卡键	FICM-L
B1A4B	71	方向盘 “Custom” 键卡键	FICM-H
B1A4B	71	方向盘 “Custom” 键卡键	FICM-L
B1AA0	12	娱乐控制面板使能回路对电源短路	FICM-H
B1AA0	11	娱乐控制面板使能回路对地短路	FICM-H
B1AA0	12	娱乐控制面板使能回路对电源短路	FICM-L
B1AA0	11	娱乐控制面板使能回路对地短路	FICM-L
B1AE0	14	左侧360° 摄像头视频信号对地短路或开路	FICM-H
B1AE0	12	左侧360° 摄像头视频信号对电源短路	FICM-H

DTC	FTB	描述	所属模块
B1AE1	14	右侧360° 摄像头视频信号对地短路或开路	FICM-H
B1AE1	12	右侧360° 摄像头视频信号对电源短路	FICM-H
B1AE2	14	前部360° 摄像头视频信号对地短路或开路	FICM-H
B1AE2	12	前部360° 摄像头视频信号对电源短路	FICM-H
B1AE3	14	后部360° 摄像头视频信号对地短路或开路	FICM-H
B1AE3	12	后部360° 摄像头视频信号对电源短路	FICM-H
B1AE4	12	摄像头视频信号对电源短路	FICM-L
B1AE9	12	摄像头电源对电源短路	FICM-H
B1AE9	11	摄像头电源对地短路	FICM-H
B1B42	00	蓄电池传感器极性反向	BCM
C0001	01	隔离阀1故障	SCS
C0002	01	换向阀1故障	SCS
C0003	01	隔离阀2故障	SCS
C0004	01	换向阀2故障	SCS
C0010	01	左前进液阀故障	SCS
C0011	01	左前出液阀故障	SCS
C0014	01	右前进液阀故障	SCS
C0015	01	右前出液阀故障	SCS
C0018	01	左后进液阀故障	SCS
C0019	01	左后出液阀故障	SCS
C001C	01	右后进液阀故障	SCS
C001D	01	右后出液阀故障	SCS
C0020	11	泵电机对地短路	SCS
C0020	12	泵电机对电源短路	SCS
C0020	13	泵电机开路	SCS
C0020	71	泵电机故障	SCS
C0030	09	左前轮齿圈故障	SCS
C0031	07	左前轮速传感器机械故障	SCS
C0031	11	左前轮速传感器对地短路	SCS
C0031	15	左前轮速传感器对电源短路或开路	SCS
C0031	29	左前轮速传感器信号无效	SCS
C0031	64	左前轮速传感器信号不可信	SCS
C0031	2F	左前轮速传感器信号不稳定	SCS
C0031	4A	左前轮速传感器类型错误	SCS
C0033	09	右前轮齿圈故障	SCS
C0034	07	右前轮速传感器机械故障	SCS
C0034	11	右前轮速传感器对地短路	SCS
C0034	15	右前轮速传感器对电源短路或开路	SCS

DTC	FTB	描述	所属模块
C0034	29	右前轮速传感器信号无效	SCS
C0034	64	右前轮速传感器信号不可信	SCS
C0034	2F	右前轮速传感器信号不稳定	SCS
C0034	4A	右前轮速传感器类型错误	SCS
C0036	09	左后轮齿圈故障	SCS
C0037	07	左后轮速传感器机械故障	SCS
C0037	11	左后轮速传感器对地短路	SCS
C0037	15	左后轮速传感器对电源短路或开路	SCS
C0037	29	左后轮速传感器信号无效	SCS
C0037	64	左后轮速传感器信号不可信	SCS
C0037	2F	左后轮速传感器信号不稳定	SCS
C0037	4A	左后轮速传感器类型错误	SCS
C0039	09	右后轮齿圈故障	SCS
C003A	07	右后轮速传感器机械故障	SCS
C003A	11	右后轮速传感器对地短路	SCS
C003A	15	右后轮速传感器对电源短路或开路	SCS
C003A	29	右后轮速传感器信号无效	SCS
C003A	64	右后轮速传感器信号不可信	SCS
C003A	2F	右后轮速传感器信号不稳定	SCS
C003A	4A	右后轮速传感器类型错误	SCS
C0040	64	制动踏板开关故障	SCS
C0044	01	主缸压力传感器电气故障	SCS
C0044	28	主缸压力传感器偏移故障	SCS
C0044	44	主缸压力传感器配置数据错误	SCS
C0044	64	主缸压力传感器信号不可信	SCS
C0047	01	真空度传感器电气故障	SCS
C0047	26	真空度传感器信号冻结	SCS
C0047	27	真空度传感器信号变化速率过高	SCS
C0047	1B	真空度传感器布线寄生电阻故障	SCS
C0049	7B	制动液液位低	SCS
C0051	09	转角传感器内部元件故障	SAS
C0051	28	转角传感器机械故障	SAS
C0051	54	转角传感器标定丢失	SAS
C0051	28	转角传感器偏置故障	SCS
C0051	29	上电复位之后方向盘转角未初始化	SCS
C0051	54	转角传感器未标定	SCS
C0051	62	转角传感器信号对比故障	SCS
C0051	64	转角传感器信号不可信	SCS

DTC	FTB	描述	所属模块
C0051	85	转角传感器信号超出范围	SCS
C0051	96	转角传感器内部故障	SCS
C0061	01	横向加速度传感器电器故障	SCS
C0061	28	横向加速度传感器偏移故障	SCS
C0061	54	横向加速度传感器未标定故障	SCS
C0061	64	横向加速度传感器信号不可信	SCS
C0062	01	纵向加速度传感器电器故障	SCS
C0062	28	纵向加速度传感器偏移故障	SCS
C0062	54	纵向加速度传感器未标定故障	SCS
C0062	64	纵向加速度传感器信号不可信	SCS
C0062	76	纵向加速度传感器标定位置错误	SCS
C0063	01	偏航传感器电器故障	SCS
C0063	28	偏航传感器偏移故障	SCS
C0063	64	偏航传感器信号不可信	SCS
C006B	00	稳定系统工作时间过长	SCS
C0089	64	牵引力控制开关故障	SCS
C101C	17	电子真空泵 (EVP) 高端驱动电路对电源短路	SCS
C101D	17	电子真空泵 (EVP) 高端驱动电路对地短路	SCS
C1110	64	电子真空泵 (EVP) 效能过低	SCS
C1110	7A	真空助力器漏气	SCS
C1110	7B	真空助力器低真空	SCS
C1112	00	未编码故障	SCS
C1113	00	配置数据错误或EEPROM编码不协调	SCS
C1114	4A	HCU/ECU不匹配	SCS
C1115	46	模拟阀标定存储故障	SCS
C1115	62	模拟阀电流对比故障	SCS
C1116	11	外部传感器供电对地短路	SCS
C1116	12	外部传感器供电对电源短路	SCS
C1116	1C	外部传感器供电电压超出范围	SCS
C1117	1C	主缸压力传感器电源电压超出范围	SCS
C1118	68	车辆加速度不可信	SCS
C1121	24	陡坡缓降控制 (HDC) 开关故障	SCS
C1122	24	自动驻车 (AVH) 开关故障	SCS
C1630	00	扭矩传感器信道组合故障	EPS
C1630	49	扭矩传感器内部故障	EPS
C1631	29	角度信号无效	EPS
C1631	2F	转角信号不可信	EPS
C1632	86	中位传感器故障	EPS

DTC	FTB	描述	所属模块
C1633	54	转角标定故障	EPS
C1634	00	转角初始化故障	EPS
C1640	72	电机或电机驱动电路故障	EPS
C1650	00	电机位置传感器故障	EPS
C1660	00	ECU内部供电模块故障	EPS
C1660	61	ECU内部计算故障	EPS
C1661	00	助力降级	EPS
C1662	00	电压高致助力丢失	EPS
C1663	00	电压低致助力丢失	EPS
C1664	00	电压高致助力降级	EPS
C1665	00	电压低致助力降级	EPS
C1670	00	电机控制故障	EPS
C1680	00	ECU内部温度过高	EPS
C16B4	29	车速无效或不在工作范围内	SCU
C1901	16	EPB供应电压过低	EPB
C1901	17	EPB供应电压过高	EPB
C1902	16	EPB VCC1电压过低	EPB
C1902	17	EPB VCC1电压过高	EPB
C1903	16	EPB VCC2电压过低	EPB
C1903	17	EPB VCC2电压过高	EPB
C1904	11	EPB电机电路对地短路	EPB
C1906	71	EPB模拟开关卡住	EPB
C1906	11	EPB模拟开关对地短路	EPB
C1906	15	EPB模拟开关对电源短路/开路	EPB
C1917	2A	EPB应用开关卡住	EPB
C1918	2A	EPB释放开关卡住	EPB
C1920	16	点火开关电路失效	EPB
C1930	71	EPB执行器卡住	EPB
C1932	13	EPB电机电路开路或故障	EPB
C1934	1D	EPB电机过电流	EPB
C1936	15	EPB开关LED对电源短路	EPB
C1937	86	EPB力量传感器硬件错误	EPB
C1938	29	EPB夹紧力信号无效	EPB
C1943	98	EPB PCB温度过高	EPB
C1944	00	驻车制动拉线断开	EPB
C1945	00	EPB紧急释放	EPB
C1946	29	EPB开关应用信号无效	EPB
C1947	29	EPB开关释放信号无效	EPB

DTC	FTB	描述	所属模块
C1950	62	EPB应用功能限制	EPB
C1951	62	EPB应用功能	EPB
C1952	4B	EPB低端驱动器温度过高	EPB
C1953	09	EPB系统基础芯片模块错误	EPB
C1954	04	EPB堆栈错误	EPB
C1955	04	EPB操作系统任务故障	EPB
C1956	09	EPB行程传感器故障-无脉冲	EPB
C1957	09	EPB行程传感器故障-无效的脉冲频率	EPB
C1958	09	EPB行程传感器故障-错误方向	EPB
C1959	54	供应商未标定EPB	EPB
C195A	54	EPB未标定	EPB
C195B	09	EPB内部行程不正常	EPB
C195C	56	EPB标定故障	EPB
C195D	07	EPB电机故障-主从控制器电机状态不一致或则电机状态无效	EPB
C195E	07	EPB电机控制故障	EPB
C1960	07	EPB力量未达到-超过预期值	EPB
C1961	07	EPB力量未达到-低于预期值	EPB
C1962	07	EPB电机作用时间过长-静态应用	EPB
C1963	07	EPB电机作用时间过长-动态制动	EPB
C1964	07	EPB电机作用时间过长-动态/静态释放	EPB
C1965	07	EPB电机作用时间过长-释放到安装位置	EPB
C1966	07	EPB释放残余力高	EPB
C1967	00	EPB动态制动PWM错误	EPB
C1968	00	EEPROM舒适制动值错误	EPB
C196A	02	制动踏板信号不合理-常不作用	EPB
C196B	02	空挡信号不合理-常作用	EPB
C196C	93	SCS动态减速功能不可用	EPB
C19F0	46	EPB内部故障-EEPROM读故障	EPB
C19F1	46	EPB内部故障-EEPROM写故障	EPB
C19F2	46	EPB内部故障-EEPROM标定故障	EPB
C19F3	46	EPB内部故障-EEPROM 行程控制	EPB
C19F4	46	EPB内部故障-EEPROM 主控制器行程控制	EPB
C19F5	46	EPB内部故障-ROM主控制器监测	EPB
C19F6	46	EPB内部故障-ROM从控制器监测	EPB
C1A00	55	标准胎压未配置	TPMS
C1A01	55	传感器ID未配置	TPMS
C1A02	16	左前轮胎传感器电压低	TPMS
C1A03	16	右前轮胎传感器电压低	TPMS

DTC	FTB	描述	所属模块
C1A04	16	右后轮胎传感器电压低	TPMS
C1A04	31	未从右后轮胎传感器接收到RF信号	TPMS
C1A05	16	左后轮胎传感器电压低	TPMS
P0A0C	00	主高压互锁回路失效-低	BMS
P0A0D	00	主高压互锁回路失效-高	BMS
P0A1B	00	电压/电流矢量幅值偏差过大	TC
P0A44	00	旋变输入信号超过最大跟踪速率	TC
P0A5E	00	U相电流偏移量不合理	TC
P0A61	00	V相电流偏移量不合理	TC
P0A64	00	W相电流偏移量不合理	TC
P0A76	00	蓄电池电压两路采集信号校验错误	TC
P0A7D	00	高压电池包电量低	BMS
P0A7F	00	高压电池包健康度(SOH) 过低	BMS
P0A8E	00	相电流过流故障	TC
P0A95	00	高压电池包主保险丝损坏	BMS
P0AA7	00	电池包电压隔离传感器线路	BMS
P0AFA	00	高压电池包总电压值过低	BMS
P0AFB	00	高压电池包总电压值过高	BMS
P0B13	00	“CAB” 电流传感器电流值与“LEM” 传感器电流值不一致	BMS
P0B19	00	电池包电压值错误	BMS
P0C78	00	预充电超时	BMS
P1611	51	TC没有存储密钥	TC
P1612	06	TC在约定时间内没有收到防盗应答	TC
P1614	06	TC收到无效的防盗应答	TC
P17A2	61	换挡杆转角位置信号对比故障	SCU
P17A3	61	换挡杆转角位置1信号合理性故障	SCU
P17A4	61	换挡杆转角位置2信号合理性故障	SCU
P17BA	88	P挡驻车执行器位置信号无效	SCU
P17BA	8A	换挡杆转角位置标定参数值存储故障	SCU
P17BA	8B	制动踏板开关CAN信号失效	SCU
P17BB	07	P挡按钮单信号合理性故障	SCU
P17BC	07	P挡按钮双信号合理性故障	SCU
P17BD	11	换挡杆位置指示灯对地短路	SCU
P17BD	12	换挡杆位置指示灯对电源短路	SCU
P1B00	11	5V1传感器供电电路对地短路	VCU
P1B00	12	5V1传感器供电电路对电源短路	VCU
P1B01	11	5V2传感器供电电路对地短路	VCU
P1B01	12	5V2传感器供电电路对电源短路	VCU

DTC	FTB	描述	所属模块
P1B02	00	两个加速踏板位置传感器信号均无效	VCU
P1B03	00	加速踏板位置传感器相互校验故障	VCU
P1B04	12	加速踏板位置传感器1电路对电源短路	VCU
P1B04	14	加速踏板位置传感器1电路对地短路或开路	VCU
P1B05	12	加速踏板位置传感器2电路对电源短路	VCU
P1B05	14	加速踏板位置传感器2电路对地短路或开路	VCU
P1B06	00	由于安全气囊打开而紧急下电	VCU
P1B07	00	BMS故障	VCU
P1B08	00	制动开关交叉检测故障	VCU
P1B09	11	快速充电口负极温度传感器电路对地短路	VCU
P1B09	15	快速充电口负极温度传感器电路对电源短路或开路	VCU
P1B0A	11	快速充电口正极温度传感器电路对地短路	VCU
P1B0A	15	快速充电口正极温度传感器电路对电源短路或开路	VCU
P1B13	09	冷却风扇磨损或阻滞	VCU
P1B15	4B	冷却风扇过温	VCU
P1B16	00	冷却风扇PWM驱动反馈信号频率错误	VCU
P1B17	11	PWM冷却风扇控制电路对地短路	VCU
P1B17	12	PWM冷却风扇继电器控制电路对电源短路	VCU
P1B17	13	冷却风扇继电器控制电路开路	VCU
P1B18	08	冷却风扇PWM驱动器SPI通讯故障	VCU
P1B19	00	巡航扭矩检测故障	VCU
P1B1A	86	由于发送给EPB的数据无效而禁止巡航及爬行	VCU
P1B1B	86	由于发送给空调的数据无效而限制舒适性驾驶功能	VCU
P1B1D	86	由于发送给BCM的数据无效而限制远程启动	VCU
P1B1F	00	DCDC模块故障	VCU
P1B20	00	控制器芯片温度传感器信号合理性故障	VCU
P1B21	23	控制器芯片温度传感器信号过低	VCU
P1B21	24	控制器芯片温度传感器信号过高	VCU
P1B22	04	核心监控故障	VCU
P1B23	00	外围时钟开关时序故障	VCU
P1B24	00	外围时钟信号过低	VCU
P1B25	00	ECU重置复位	VCU
P1B26	41	ROM区域一校验错误	VCU
P1B27	41	ROM区域二校验错误	VCU
P1B28	41	ROM区域三校验错误	VCU
P1B29	04	安全响应管理模块故障	VCU
P1B2A	47	看门狗软件相关故障	VCU
P1B2B	47	看门狗硬件故障	VCU

DTC	FTB	描述	所属模块
P1B2C	47	看门狗硬件相关故障	VCU
P1B30	00	驱动电机驱动能力受限	VCU
P1B31	00	牵引电机发生严重性故障	VCU
P1B32	00	牵引电机发生警示性故障	VCU
P1B40	00	高压电池包输出功率受限	VCU
P1B41	00	高压系统绝缘故障	VCU
P1B42	00	高压系统绝缘故障（与快充充电器之间）	VCU
P1B43	00	高压互锁开关已打开	VCU
P1B44	00	主继电器驱动电路反馈频率错误	VCU
P1B45	11	主继电器驱动电路对地短路	VCU
P1B45	12	主继电器驱动电路对电源短路	VCU
P1B45	13	主继电器驱动电路开路	VCU
P1B46	08	与主继电器驱动电路串行数据接口 (SPI) 通讯故障	VCU
P1B50	00	车载充电器电子锁上锁驱动电路反馈频率错误	VCU
P1B51	11	车载充电器电子锁上锁驱动电路对地短路	VCU
P1B51	12	车载充电器电子锁上锁驱动电路对电源短路	VCU
P1B51	13	车载充电器电子锁上锁驱动电路开路	VCU
P1B52	08	与车载充电器电子锁上锁驱动电路行数据接口 (SPI) 通信故障	VCU
P1B53	00	车载充电器电子锁解锁驱动电路反馈频率错误	VCU
P1B54	11	车载充电器电子锁解锁驱动电路对地短路	VCU
P1B54	12	车载充电器电子锁解锁驱动电路对电源短路	VCU
P1B54	13	车载充电器电子锁解锁驱动电路开路	VCU
P1B55	08	与车载充电器电子锁解锁驱动电路行数据接口 (SPI) 通信故障	VCU
P1B60	00	冷却水泵继电器驱动电路反馈频率错误	VCU
P1B61	11	冷却水泵继电器驱动电路对地短路	VCU
P1B61	12	冷却水泵继电器驱动电路对电源短路	VCU
P1B61	13	冷却水泵驱动电路开路	VCU
P1B62	08	与冷却水泵驱动电路串行数据接口 (SPI) 通讯故障	VCU
P1B63	00	冷却水泵一般性故障	VCU
P1B64	00	检测到冷却水泵空转	VCU
P1B65	00	冷却水泵堵转或过电路关闭	VCU
P1B66	4B	检测到冷却水泵过温	VCU
P1B67	00	冷却水泵叶轮转速低于最小速度	VCU
P1B68	11	冷却液温度传感器对地短路	VCU
P1B68	15	冷却液温度传感器对电源短路或开路	VCU
P1B70	00	挡位位置故障	VCU
P1B72	00	扭力监测器错误	VCU
P1B73	00	制动真空泵故障	VCU

DTC	FTB	描述	所属模块
P1B74	29	制动踏板位置信号无效导致系统禁止再生制动及爬行功能	VCU
P1B75	29	巡航开关状态信号无效导致系统禁止巡航功能	VCU
P1B76	29	EPB开关状态信号无效导致系统禁止巡航功能	VCU
P1B81	13	冷却风扇控制电路开路	VCU
P1B82	1C	冷却风扇控制电路电压超范围	VCU
P1C21	00	旋变削波故障	TC
P1C22	00	旋变输入的差分信号幅值过小	TC
P1C23	00	旋变跟踪误差过大	TC
P1C24	00	旋变输入的差分信号过大	TC
P1C2C	00	VDD30电源电压过压	TC
P1C2D	00	VDD30电源电压欠压	TC
P1C2E	00	上电初始化DFW全频输出故障	TC
P1C2F	00	上电初始化DFW半频输出故障	TC
P1C3E	00	自动角度标定的结果不合理	TC
P1C3F	00	偏置角状态错误	TC
P1C40	00	自动角度标定加速过程超时	TC
P1C44	00	角度标定计算阶段超时	TC
P1C49	00	冷却水泵常闭故障	TC
P1C50	00	估算转速与旋变计算转速相差过大	TC
P1C51	00	冷却水泵常开故障	TC
P1C52	00	实际计算扭矩与扭矩指令相差过大	TC
P1C53	00	电机转速超速故障	TC
P1C59	00	IGBT的FreeWheeling错误	TC
P1C63	00	U相电流过高故障	TC
P1C64	00	U相电流过低故障	TC
P1C66	00	V相电流过高故障	TC
P1C67	00	V相电流过低故障	TC
P1C69	00	W相电流过高故障	TC
P1C6A	00	W相电流过低故障	TC
P1C73	00	电机堵转故障	TC
P1C75	00	定子温度过高2	TC
P1C76	00	定子温度过低	TC
P1C79	00	冷却液温度过高（传感器测得）	TC
P1C7B	00	IGBT上桥臂异常导通故障	TC
P1C7C	00	IGBT下桥臂异常导通故障	TC
P1C7F	00	通过CAN总线检测到碰撞信号	TC
P1C80	00	IGBT U相温度过高	TC
P1C81	00	IGBT U相温度过低	TC

DTC	FTB	描述	所属模块
P1C82	00	IGBT V相温度过高	TC
P1C83	00	IGBT V相温度过低	TC
P1C84	00	IGBT W相温度过高	TC
P1C85	00	IGBT W相温度过低	TC
P1C8C	00	母线过压	TC
P1C8D	00	硬线检测母线过压	TC
P1C8F	00	主动短路失效	TC
P1C90	00	硬件信号总故障	TC
P1C92	00	VDD5硬件故障	TC
P1C98	00	被动放电超时	TC
P1C9A	00	d-q轴电流角不合理	TC
P1CA3	00	IGBT驱动芯片电源故障	TC
P1CC1	00	冷却水泵反馈信号丢失	TC
P1CC2	00	冷却水泵 PWM 控制引脚对地短路	TC
P1CC3	00	冷却水泵 PWM 控制引脚对电源短路	TC
P1CC4	00	冷却水泵供电引脚对地短路	TC
P1CC5	00	冷却水泵干转	TC
P1CC6	00	冷却水泵堵转或过流	TC
P1CC7	00	冷却水泵温度过高	TC
P1CC8	00	冷却水泵转速过低	TC
P1D11	00	U相DBC温度偏移量过大	TC
P1D12	00	V相DBC温度偏移量过大	TC
P1D13	00	W相DBC温度偏移量过大	TC
P1D19	00	U相电流幅值不合理	TC
P1D1B	00	三相电流和超出阈值	TC
P1D1C	00	V相电流幅值不合理	TC
P1D1D	00	W相电流幅值不合理	TC
P1D22	00	GPTA时钟频率故障	TC
P1D23	00	CPLD时钟频率故障	TC
P1D24	00	内部电源VDD5G3过压	TC
P1D25	00	内部电源VDD5G3欠压	TC
P1D28	00	扭矩监控故障	TC
P1D29	00	扭矩计算结果校验错误	TC
P1D2C	00	CAN所接收的目标工作状态超出定义范围	TC
P1D2E	00	VDD5G1电压过高	TC
P1D2F	00	VDD5G1电压过低	TC
P1D41	00	角度标定加速反向	TC
P1D42	00	角度标定加速超速	TC

DTC	FTB	描述	所属模块
P1D61	01	低压输出电流零漂故障	DCDC
P1D62	19	DC/DC输出电流过大	DCDC
P1D63	4B	DC/DC冷却液温度过高	DCDC
P1D64	4B	DC/DC PCB电路板温度过高	DCDC
P1D65	01	DC/DC输出端子连接错误	DCDC
P1D66	17	DC/DC输出电压过高	DCDC
P1D66	16	DC/DC输出电压过低	DCDC
P1D67	01	DC/DC主动放电超时	DCDC
P1D68	17	DC/DC输入电压过高	DCDC
P1D68	16	DC/DC输入电压过低	DCDC
P1D69	16	DC/DC驱动电压过低	DCDC
P1D6A	01	DC/DC模式转换超时	DCDC
P1D6B	12	DC/DC输出电流传感器对电源短路	DCDC
P1D6C	12	DC/DC PCB电路板温度传感器对电源短路	DCDC
P1D6C	11	DC/DC PCB电路板温度传感器对地短路	DCDC
P1D6D	12	DC/DC输出电压传感器对电源短路	DCDC
P1D6E	01	DC/DC实际输出电压与设置值偏差过大	DCDC
P1D6F	01	DC/DC输出电压波动过大	DCDC
P1D78	00	定子温度过高1	TC
P1D79	00	逆变器温度过高	TC
P1D7A	00	冷却液温度过高（估算）	TC
P1D81	01	DC/DC输出端极性错误	DCDC
P1D82	00	DC/DC请求模式错误	DCDC
P1D83	1C	DC/DC请求电压超出范围	DCDC
P1D84	02	DC/DC接收到碰撞信号	DCDC
P1D92	00	转子角无效时转子转速超出规定范围	TC
P1DC0	00	转子角度计算不合理	TC
P1DC1	00	转速计算不合理	TC
P1DC2	00	相电流超出范围	TC
P1DC3	00	电机运行模式不合理	TC
P1DC4	00	CAN信息检查错误	TC
P1DC5	00	扭矩计算不合理	TC
P1DCB	00	扭矩监控比较超出范围	TC
P1DCC	00	防抖动扭矩控制超出范围	TC
P1DCD	00	高压母线电压计算值不合理	TC
P1DCE	00	电机控制驱动使能信号引脚状态错误	TC
P1DE1	00	电机定子温度过温限扭矩警告	TC
P1DE2	00	电机转子温度过温限扭矩警告	TC

DTC	FTB	描述	所属模块
P1DE3	00	冷却水温度过温限扭矩警告	TC
P1DE4	00	IGBT/Diode温度过温限扭矩警告	TC
P1DE5	00	超速限扭矩警告	TC
P1DE6	00	DClnk过压限扭矩警告	TC
P1DE7	00	DClnk欠压限扭矩警告	TC
P1DE9	00	冷却水温度过温限扭矩故障	TC
P1DEA	00	定子温度过温限扭故障	TC
P1DEB	00	转子温度过温限扭故障	TC
P1DEC	00	IGBT/Diode过温限扭故障	TC
P1DED	00	DClnk过压限扭故障	TC
P1DEE	00	DClnk欠压限扭故障	TC
P1DEF	00	超速限扭故障	TC
P1E01	00	慢充互锁回路对地短路	BMS
P1E02	00	慢充互锁回路对电源短路	BMS
P1E04	00	外部高压电路与底盘绝缘故障	BMS
P1E05	00	内部高压回路与底盘绝缘故障	BMS
P1E06	00	绝缘故障	BMS
P1E09	00	LEM电流传感器对地短路	BMS
P1E0A	00	LEM电流传感器对电源短路	BMS
P1E0D	00	高压电池包预充电能量超限值故障	BMS
P1E0E	00	电芯压差过大	BMS
P1E11	00	实时时钟故障	BMS
P1E1B	00	高压管理单元(HVM)标定值超限或未标定故障	BMS
P1E1C	00	放电电流严重超限	BMS
P1E1D	00	充电电流严重超限	BMS
P1E1E	00	高压电池包放电电流超限	BMS
P1E1F	00	高压电池包充电电流超限	BMS
P1E22	00	BMS带载掉电	BMS
P1E23	00	BMS就绪前HCU发送主继电器闭合请求	BMS
P1E24	00	关键高压信号值错误	BMS
P1E25	00	手动维修开关(MSD)未安装	BMS
P1E26	00	碰撞发生	BMS
P1E27	00	心跳信号无效	BMS
P1E28	00	心跳硬件电路故障	BMS
P1E2B	00	高压互锁回路输入端失效-高	BMS
P1E2C	00	高压互锁回路输入端失效-低	BMS
P1E2F	00	充电枪连接耦合电路对电源短路	BMS
P1E30	00	12V开关供电电压过高	BMS

DTC	FTB	描述	所属模块
P1E31	00	12V开关供电电压过低	BMS
P1E34	00	5V传感器供电电压过高	BMS
P1E35	00	5V传感器供电电压过低	BMS
P1E39	00	慢充电流过高	BMS
P1E40	00	快充充电电流过大	BMS
P1E41	00	慢充电流过低	BMS
P1E48	00	12V供电电压过低	BMS
P1E49	00	12V供电电路电压过高	BMS
P1E4C	00	主正继电器粘黏故障(闭合时)	BMS
P1E4D	00	主负继电器粘黏故障(闭合时)	BMS
P1E4F	00	慢充继电器粘黏故障(闭合时)	BMS
P1E51	00	快充继电器粘黏故障(关闭时)	BMS
P1E52	00	主正继电器粘黏故障(打开时)	BMS
P1E57	00	快充继电器粘黏故障(打开时)	BMS
P1E58	00	主正继电器打开故障(闭合时)	BMS
P1E59	00	主负继电器打开故障(闭合时)	BMS
P1E5A	00	主预充电继电器打开故障(闭合时)	BMS
P1E5C	00	慢充继电器打开故障(闭合时)	BMS
P1E5E	00	快充继电器打开故障(打开时)	BMS
P1E5F	00	主正继电器两端电压差超限值(闭合时)	BMS
P1E60	00	主负继电器两端电压差超限值(闭合时)	BMS
P1E62	00	慢充继电器两端电压差超限值(闭合时)	BMS
P1E64	00	快充继电器两端电压值超限(闭合时)	BMS
P1E65	00	负极电压值错误	BMS
P1E66	00	慢充负端电压值错误	BMS
P1E67	00	快充负极电压值错误	BMS
P1E68	00	主保险丝高压端电压值错误	BMS
P1E69	00	主保险丝低压端电压值错误	BMS
P1E6D	00	模块电压与其电芯电压总和的偏差超限	BMS
P1E70	00	电池单体电压过高	BMS
P1E71	00	电池单体电压过高	BMS
P1E72	00	电池单体电压过低	BMS
P1E73	00	电池单体电压过低	BMS
P1E75	00	电池单体温度过高	BMS
P1E76	00	电池单体过热	BMS
P1E77	00	电池单体温度过低	BMS
P1E79	00	电芯监控单元(CMU)01温度检测故障	BMS
P1E7A	00	电芯监控单元(CMU)02温度检测故障	BMS

DTC	FTB	描述	所属模块
P1E7B	00	电芯监控单元 (CMU) 03温度检测故障	BMS
P1E7C	00	电芯监控单元 (CMU) 04温度检测故障	BMS
P1E7D	00	电芯监控单元 (CMU) 05温度检测故障	BMS
P1E7E	00	电芯监控单元 (CMU) 06温度检测故障	BMS
P1E7F	00	电芯监控单元 (CMU) 07温度检测故障	BMS
P1E80	00	电芯监控单元 (CMU) 08温度检测故障	BMS
P1E82	00	慢充充电器要求高压电池管理系统紧急下电	BMS
P1E83	00	快充充电器报告紧急下电	BMS
P1E8B	00	电芯监控单元 (CMU) 01电压检测故障	BMS
P1E8C	00	电芯监控单元 (CMU) 02电压检测故障	BMS
P1E8D	00	电芯监控单元 (CMU) 03电压检测故障	BMS
P1E8E	00	电芯监控单元 (CMU) 04电压检测故障	BMS
P1E8F	00	电芯监控单元 (CMU) 05电压检测故障	BMS
P1E90	00	电芯监控单元 (CMU) 06电压检测故障	BMS
P1E91	00	电芯监控单元 (CMU) 07电压检测故障	BMS
P1E92	00	电芯监控单元 (CMU) 08电压检测故障	BMS
P1E93	00	关机时间超限	BMS
P1E94	00	电池包电压与其电芯电压总和的偏差超限	BMS
P1E96	00	12V蓄电池电压超出范围	BMS
P1E97	00	充电枪连接耦合电路对地短路	BMS
P1E9B	00	充电枪连接耦合电路电压值超出范围	BMS
P1E9C	00	空调压缩机保险丝熔断	BMS
P1E9D	00	唤醒信号丢失	BMS
P1EA1	00	“CAB” 电流传感器故障	BMS
P1EA2	00	“CAB” 电流传感器信号丢失	BMS
P1EAA	00	5V供电电压过高	BMS
P1EAB	00	5V供电电压过低	BMS
P1EAE	00	慢充充电电流与电池管理系统 (BMS) 需求电流不匹配	BMS
P1EAF	00	慢充充电电压与电池管理系统 (BMS) 需求电压不匹配	BMS
P1EB1	00	车载充电器故障	BMS
P1EB2	00	慢充过程中检测的绝缘值过低	BMS
P1EB4	88	与高压管理单元 (HVM) 失去通讯	BMS
P1EC0	00	在继电器吸合时低压电池电压过低	BMS
P1EC1	00	在继电器吸合前低压电池电压过低	BMS
P1EC2	00	车载充电回路保险丝损坏	BMS
P1EC7	00	电芯监控单元 (CMU) 09电压检测故障	BMS
P1EC8	00	电芯监控单元 (CMU) 09温度检测故障	BMS
P1EC9	00	电芯监控单元 (CMU) 10电压检测故障	BMS

DTC	FTB	描述	所属模块
P1ECA	00	电芯监控单元 (CMU) 10温度检测故障	BMS
P1ECB	00	电芯监控单元 (CMU) 11电压检测故障	BMS
P1ECC	00	电芯监控单元 (CMU) 11温度检测故障	BMS
P1ECD	00	电芯监控单元 (CMU) 12电压检测故障	BMS
P1ECE	00	电芯监控单元 (CMU) 12温度检测故障	BMS
P1F01	87	与高压管理单元 (HVM) 失去通讯	BMS
P1F02	87	与电芯监控单元 (CMU) 01失去通讯	BMS
P1F03	87	与电芯监控单元 (CMU) 02失去通讯	BMS
P1F04	87	与电芯监控单元 (CMU) 03失去通讯	BMS
P1F05	87	与电芯监控单元 (CMU) 04失去通讯	BMS
P1F06	87	与电芯监控单元 (CMU) 05失去通讯	BMS
P1F07	87	与电芯监控单元 (CMU) 06失去通讯	BMS
P1F08	87	与电芯监控单元 (CMU) 07失去通讯	BMS
P1F09	87	与电芯监控单元 (CMU) 08失去通讯	BMS
P1F0A	87	与电芯监控单元 (CMU) 09失去通讯	BMS
P1F0B	87	与电芯监控单元 (CMU) 10失去通讯	BMS
P1F0C	87	与电芯监控单元 (CMU) 11失去通讯	BMS
P1F0D	87	与电芯监控单元 (CMU) 12失去通讯	BMS
P1F0E	00	主正端电压值错误	BMS
P1F10	87	与快充控制模块失去通讯	BMS
P1F14	88	与电芯监控单元 (CMU) 失去通讯	BMS
P1F16	98	快充充电口温度过高	BMS
P1FA0	16	交流电压过低	OBC
P1FA1	17	交流电压过高	OBC
P1FA3	17	功率因子修正 (PFC) 电路输出总线电压过高	OBC
P1FA4	00	功率因子修正 (PFC) 电路输出总线电压过低	OBC
P1FA5	01	至高压电池包的高压输出的正负极之间短路	OBC
P1FA6	17	至高压电池包的高压输出电压过高	OBC
P1FA7	16	至高压电池包的高压输出电压过低	OBC
P1FA8	17	至高压电池包的高压输出电流过高	OBC
P1FA9	08	内部故障-主从控制单元之间通讯故障	OBC
P1FAA	08	内部故障-低压控制器和从控制单元通讯故障	OBC
P1FAB	02	唤醒信号错误	OBC
P1FB4	4B	主级测试点1温度过高	OBC
P1FB5	4B	主级测试点2温度过高	OBC
P1FB6	4B	次级测试点1温度过高	OBC
P1FB7	4B	次级测试点2温度过高	OBC
P1FB8	09	车载充电器由于环境温度过低不工作	OBC

DTC	FTB	描述	所属模块
P1FB9	98	车载充电器由于环境温度过高不工作	OBC
P1FBA	98	车载充电器由于环境温度过高关闭	OBC
P1FBB	98	车载充电器不工作-充电口正极温度过高	OBC
P1FBC	01	车载充电器不工作-充电口负极温度过高	OBC
P1FBD	01	车载充电器不工作-主板温度过高	OBC
P1FBE	1C	车载充电器不工作-交流电输入超时	OBC
P1FBF	1C	车载充电器不工作-交流电输入异常关闭	OBC
P1FC0	03	车载充电器不工作-充电线连接控制信号PWM超时	OBC
P1FC1	03	车载充电器不工作-充电线连接控制信号PWM异常	OBC
P1FC2	01	至高压电池包的输出功率过高	OBC
P1FC3	00	车载充电器不工作-从控制器信号故障	OBC
P1FC4	05	车载充电器不工作-主控制器收不到低压控制器信号	OBC
P1FC5	96	慢充温度传感器故障	OBC
U0073	88	CAN总线关闭	AC
U0073	88	CAN总线关闭	APA
U0073	88	诊断CAN总线关闭	BCM
U0073	88	动力总成高速CAN总线关闭	BMS
U0073	88	动力总成高速CAN总线关闭	DCDC
U0073	88	CAN总线关闭	DHL
U0073	88	CAN总线丢失	EPB
U0073	88	控制模块通信总线关闭	EPS
U0073	88	CAN总线关闭	FICM-H
U0073	88	CAN总线关闭	FICM-L
U0073	88	CAN总线关闭	FVCM
U0073	88	CAN总线关闭	IPK-H
U0073	88	CAN总线关闭	IPK-L
U0073	88	本地CAN总线关闭	OBC
U0073	88	CAN总线关闭	PDC
U0073	88	总线丢失	SAS
U0073	88	控制模块CAN1总线关闭	SCS
U0073	88	CAN总线关闭	SCU
U0073	88	CAN总线关闭	SDM
U0073	88	动力总成高速CAN总线关闭	TC
U0073	88	CAN总线关闭	TPMS
U0073	88	动力总成高速CAN总线关闭	VCU
U0073	88	诊断高速CAN总线关闭	TBOX
U0074	88	混动高速CAN总线关闭	BMS
U0074	88	诊断CAN总线关闭	OBC

DTC	FTB	描述	所属模块
U0074	88	控制模块CAN2总线关闭	SCS
U0074	88	混动高速CAN总线关闭	TC
U0074	87	混动CAN总线超时故障	TC
U0074	88	混动高速CAN总线关闭	VCU
U0074	88	混动高速CAN总线关闭	TBOX
U0075	88	车身高速CAN总线关闭	PLCM
U0076	88	本地CAN总线关闭	BMS
U0077	88	快充通讯CAN总线关闭	BMS
U0103	87	与换挡控制单元 (SCU) 失去通讯	BCM
U0103	87	与换挡控制单元 (SCU) 失去通讯	VCU
U010F	87	与空调控制模块 (AC) 失去通讯	BCM
U010F	87	与空调控制模块 (AC) 失去通讯	FICM-H
U010F	87	与空调控制模块 (AC) 失去通讯	FICM-L
U0110	87	与驱动电机控制单元 (TC) 失去通讯	VCU
U0110	87	与驱动电机控制单元 (TC) 失去通讯	TBOX
U0111	87	与高压电池管理系统 (BMS) 失去通讯	DCDC
U0121	87	与动态稳定控制系统 (SCS) 失去通讯	APA
U0121	87	与防抱死制动模块 (ABS) 失去通讯	BCM
U0121	87	与防抱死制动模块 (ABS) 失去通讯	DHL
U0121	87	与防抱死制动模块 (ABS) 失去通讯	PDC
U0122	87	与动态稳定控制系统 (SCS) 失去通讯	BCM
U0122	87	与车辆动态稳定性控制模块失去通讯	EPB
U0122	87	与SCS失去通信	EPS
U0122	87	与动态稳定控制系统 (SCS) 失去通讯	FVCM
U0122	87	与动态稳定控制系统 (SCS) 失去通讯	SCU
U0122	87	与动态稳定控制系统 (SCS) 失去通讯	SDM
U0122	87	与动态稳定控制系统 (SCS) 失去通讯	TPMS
U0122	87	与动态稳定控制系统 (SCS) 失去通讯	VCU
U0127	87	与胎压监测系统 (TPMS) 失去通讯	BCM
U0128	87	与电子驻车制动 (EPB) 失去通讯	BCM
U0128	87	与电子驻车制动 (EPB) 失去通讯	FVCM
U0128	87	与EPB失去通讯	SCS
U0131	87	与电动助力转向模块 (EPS) 失去通讯	FVCM
U0131	87	与电动助力转向模块 (EPS) 失去通讯	SCS
U0140	87	与车身控制模块 (BCM) 失去通讯	AC

DTC	FTB	描述	所属模块
U0140	87	与车身控制模块 (BCM) 失去通讯	FICM-H
U0140	87	与车身控制模块 (BCM) 失去通讯	FICM-L
U0140	87	与车身控制模块 (BCM) 失去通讯	IPK-H
U0140	87	与车身控制模块 (BCM) 失去通讯	IPK-L
U0140	87	与车身控制模块失去通讯	PLCM
U0140	87	与车身控制模块 (BCM) 失去通讯	TPMS
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	AC
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	APA
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	BCM
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	BMS
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	DCDC
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	DHL
U0146	87	与Gateway失去通讯	EPB
U0146	87	与网关失去通信	EPS
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	FICM-H
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	FICM-L
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	FVCM
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	IPK-H
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	IPK-L
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	PDC
U0146	87	与网络失去通讯	PLCM
U0146	87	与Gateway失去通讯	SCS
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	SCU
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	SDM
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	TC
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	TPMS
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	VCU
U0146	87	与网关 (GW) 失去通讯	TBOX
U0151	87	与安全气囊控制模块 (SDM) 失去通讯	BCM
U0151	87	与SDM失去通讯	SCS
U0151	87	与安全气囊控制模块 (SDM) 失去通讯	SCU
U0151	87	与安全气囊控制模块 (SDM) 失去通讯	VCU
U0155	87	与组合仪表 (IPK) 失去通讯	AC
U0155	87	与组合仪表 (IPK) 失去通讯	BCM
U0155	87	与组合仪表 (IPK) 失去通讯	FICM-H

DTC	FTB	描述	所属模块
U0155	87	与组合仪表 (IPK) 失去通讯	FICM-L
U0155	87	与组合仪表失去通讯	PLCM
U0155	87	与组合仪表 (IPK) 失去通讯	TPMS
U0159	87	与泊车辅助控制模块 (PDC) 失去通讯	EPS
U0169	87	与天窗控制模块失去通讯	BCM
U0180	87	与前照灯自动调节模块 (AFS/DHL) 失去通讯	BCM
U0198	87	与远程通讯模块 (TBOX) 失去通讯	BCM
U0198	87	与远程通讯模块 (TBOX) 失去通讯	BMS
U0215	87	与驾驶员门侧组合开关失去通讯	BCM
U0222	87	与驾驶员侧车窗电机失去通讯	BCM
U0231	87	与雨量灯光传感器 (RLS) 失去通讯	BCM
U0245	87	与信息娱乐控制模块 (FICM) 失去通讯	AC
U0245	87	与信息娱乐控制模块 (FICM) 失去通讯	BCM
U0245	87	与信息娱乐控制模块 (FICM) 失去通讯	IPK-H
U0245	87	与信息娱乐控制模块 (FICM) 失去通讯	IPK-L
U0245	87	与娱乐控制模块失去通讯	PLCM
U0245	87	与信息娱乐控制模块 (FICM) 失去通讯	TPMS
U0268	87	与仪表板安全带警告灯失去通讯	BCM
U0282	87	与主灯光开关失去通讯	BCM
U0293	87	与混动控制单元 (HCU) 失去通讯	BMS
U0293	87	与整车控制单元 (VCU) 失去通讯	DCDC
U0293	87	与混动控制单元 (HCU) 失去通讯	SCU
U0293	87	与整车控制单元 (VCU) 失去通讯	TC
U0293	87	与混动控制单元 (HCU) 失去通讯	TBOX
U0298	87	与高压DCDC (HVDCDC) 失去通讯	VCU
U0300	51	软件版本错误	SCS
U0404	81	从换挡控制模块 (SCU) 接收到无效数据	VCU
U0411	81	从驱动电机控制单元 (TC) 接收到无效数据	VCU
U0416	81	从动态稳定控制系统 (SCS) 接收到无效数据	EPS
U0416	81	从动态稳定控制系统 (SCS) 接收到无效数据	VCU
U0417	81	从EPB接收到无效数据	SCS
U0417	81	从电子驻车制动模块 (EPB) 接收到无效数据	VCU
U0420	81	从电动助力转向模块 (EPS) 接收到无效数据	SCS
U0447	81	从网关接收到无效数据	EPS
U0447	81	从Gateway接收到无效数据	SCS
U0452	81	从SDM接收到无效数据	SCS
U0452	81	从安全气囊控制模块 (SDM) 接收到无效数据	VCU
U0599	81	从高压DCDC (HVDCDC) 接收到无效数据	VCU

DTC	FTB	描述	所属模块
U1001	87	与无钥匙进入和起动 (PEPS) 控制模块失去通讯	BCM
U1001	87	与无钥匙进入和起动 (PEPS) 控制模块失去通讯	IPK
U1001	87	与无钥匙进入与起动控制模块失去通讯	PLCM
U1031	87	与电动助力转向模块 (EPS) 失去通讯	APA
U1031	87	与娱乐控制面板 (IFP) 失去通讯	FICM-H
U1031	87	与娱乐控制面板 (IFP) 失去通讯	FICM-L
U1111	87	与高压电池管理系统 (BMS) 失去通讯	OBC
U1111	87	与高压电池管理系统 (BMS) 失去通讯	TC
U1111	87	与高压电池管理系统 (BMS) 失去通讯	VCU
U1111	87	与高压电池管理系统 (BMS) 失去通讯	TBOX
U1112	87	与车载充电器 (OBC) 失去通讯	BMS
U1116	87	与蓄电池传感器模块 (EBS) 失去通讯	BCM
U1140	87	与电动尾门控制模块 (PLCM) 失去通讯	IPK
U1169	87	与天窗遮阳帘控制模块失去通讯	BCM
U1411	81	从高压电池管理系统 (BMS) 接收到无效数据	VCU
U1500	00	与车身控制模块 (BCM) 或组合仪表 (IPK) 的VIN码不匹配	BCM
U1500	00	与车身控制模块 (BCM) 或组合仪表 (IPK) 的VIN码不匹配	FICM-H
U1500	00	与车身控制模块 (BCM) 或组合仪表 (IPK) 的VIN码不匹配	FICM-L
U1500	00	与车身控制模块 (BCM) 或组合仪表 (IPK) 的VIN码不匹配	IPK-H
U1500	00	与车身控制模块 (BCM) 或组合仪表 (IPK) 的VIN码不匹配	IPK-L
U1500	00	与车身控制模块 (BCM) 或组合仪表 (IPK) 的VIN码不匹配	TBOX
U1501	00	车身控制模块或组合仪表冗余数据同步失败	BCM
U1560	68	电源突然关闭	EPB
U1562	17	蓄电池电压过高	AC
U1562	17	蓄电池电压过高	APA
U1562	17	蓄电池电压过高	BCM
U1562	17	蓄电池电压过高	BMS
U1562	17	蓄电池电压过高	DCDC
U1562	17	蓄电池电压过高	DHL
U1562	17	蓄电池电压高	EPB
U1562	17	蓄电池电压过高	EPS
U1562	17	蓄电池电压过高	FICM-H
U1562	17	蓄电池电压过高	FICM-L
U1562	17	蓄电池电压过高	FVCM
U1562	17	蓄电池电压过高	IPK-H
U1562	17	蓄电池电压过高	IPK-L
U1562	17	蓄电池电压过高	OBC
U1562	17	蓄电池电压过高	PDC

DTC	FTB	描述	所属模块
U1562	17	蓄电池电压过高	PLCM
U1562	17	蓄电池电压高	SAS
U1562	17	蓄电池电压高	SCS
U1562	17	蓄电池电压高于阈值	SCU
U1562	17	蓄电池电压过高	SDM
U1562	17	蓄电池电压过高	TC
U1562	17	蓄电池电压过高	TPMS
U1562	17	蓄电池电压过高	VCU
U1562	17	蓄电池电压过高	TBOX
U1563	16	蓄电池电压过低	AC
U1563	16	蓄电池电压过低	APA
U1563	16	蓄电池电压过低	BCM
U1563	16	蓄电池电压过低	BMS
U1563	16	蓄电池电压过低	DCDC
U1563	16	蓄电池电压过低	DHL
U1563	16	蓄电池电压低	EPB
U1563	16	蓄电池电压过低	EPS
U1563	16	蓄电池电压过低	FICM-H
U1563	16	蓄电池电压过低	FICM-L
U1563	16	蓄电池电压过低	FVCM
U1563	16	蓄电池电压过低	IPK-H
U1563	16	蓄电池电压过低	IPK-L
U1563	16	蓄电池电压过低	OBC
U1563	16	蓄电池电压过低	PDC
U1563	16	蓄电池电压过低	PLCM
U1563	16	蓄电池电压低	SAS
U1563	16	蓄电池电压低	SCS
U1563	16	蓄电池电压低于阈值	SCU
U1563	16	蓄电池电压过低	SDM
U1563	16	蓄电池电压过低	TC
U1563	16	蓄电池电压过低	TPMS
U1563	16	蓄电池电压过低	VCU
U1563	16	蓄电池电压过低	TBOX
U168A	83	网络帧校验和故障-HCU_HSC2_FrP05	TC
U168A	82	网络帧计数器故障-HCU_HSC2_FrP05	TC
U168A	87	网络帧超时-HCU_HSC2_FrP05	TC
U168E	83	网络帧校验和故障-HCU_HSC2_FrP04	TC
U168E	82	网络帧计数器故障-HCU_HSC2_FrP04	TC

DTC	FTB	描述	所属模块
U168E	87	网络帧超时-HCU_HSC6_FrP04	TC
U1693	87	网络帧超时-ISC_HSC2_FrP03	TC
U16AF	87	网络帧超时-HCU_HSC1_Frp00_0x0af	SCS
U16C7	87	Frame 0xC7超时	SCS
U1763	87	网络帧超时-SDM_HSC1_FrP00	DCDC
U1763	87	网络帧超时-HSC1_SDM_FrP00	TC
U1769	87	在线信息帧通讯超时	EPS
U1769	87	网络帧超时—0x169	SCS
U1769	87	网络帧超时-GW_HSC1_FrP00	TC
U1771	87	网络帧超时-BMS_HSC6_FrP03	TC
U1794	87	换挡杆位置信息帧通讯超时	EPS
U1794	87	Frame 0x194超时	SCS
U1796	87	网络帧超时-HCU_HSC1_Frp01_0x196	SCS
U179C	87	网络帧超时-HCU_HSC1_Frp04_0x19c	SCS
U17AF	87	Frame 0x1AF超时	SCS
U17F1	87	电源模式信息帧通讯超时	EPS
U17F1	87	网络帧超时-GW_HSC1_FrP01	TC
U17F2	87	备用电源模式信息帧通讯超时	EPS
U17F2	87	网络帧超时—0x1F2	SCS
U17F2	87	网络帧超时-BCM_HSC1_FrP0	TC
U181C	87	Frame 0x21C超时	SCS
U182A	87	Frame 0x22A超时	SCS
U1895	87	网络帧超时-BMS_HSC6_FrP01	TC
U1897	87	网络帧超时-BMS_Frp02	DCDC
U1897	82	网络帧计数器故障-BMS_HSC2_FrP02	TC
U1897	87	网络帧超时-BMS_HSC2_FrP02	TC
U18A2	87	网络帧超时-BMS_HSC1_FrP11(0x2A2)	VCU
U191B	87	网络帧超时-GW_HSC1_FrP09	DCDC
U1945	87	与SCS_FrP14通讯超时	EPB
U1948	87	与SCS_FrP11通讯超时	EPB
U194A	87	与SCS_FrP12通讯超时	EPB
U1994	83	网络帧校验和故障-HCU_HSC2_FrP01	TC
U1994	82	网络帧计数器故障-HCU_HSC2_FrP01	TC
U1994	87	网络帧超时-HCU_HSC2_FrP01	TC
U19A2	87	网络帧超时-HVDCDC 01	TC
U1A29	82	网关模块信号不可信	APA
U1A33	83	电动助力转向模块信号校验故障	APA
U1A33	82	电动助力转向模块信号不可信	APA

DTC	FTB	描述	所属模块
U1A55	82	动态稳定控制系统信号不可信	APA
U1A6A	87	与BCM通讯超时	EPB
U1A6A	87	Frame 0x46A超时	SCS
U1AC1	87	Frame 0x4C1超时	SCS
U1B40	87	车辆里程信息帧通讯超时	EPS
U1B41	87	时间信息帧通讯超时	EPS
U1B41	87	网络帧超时—0x541	SCS
U2000	04	电控单元内部故障-硬件故障	APA
U2000	04	ECU硬件故障	EPS
U2000	04	电控单元内部故障-硬件故障	PDC
U2000	04	电控单元硬件错误	SAS
U2001	41	电控单元内部故障-EEPROM校验和错误	AC
U2001	41	电控单元内部故障-EEPROM校验和错误	BCM
U2001	41	ECU EEPROM校验和故障	EPS
U2001	42	ECU EEPROM故障	EPS
U2001	42	电控单元内部故障-EEPROM校验和错误	IPK-H
U2001	42	电控单元内部故障-EEPROM校验和错误	IPK-L
U2001	42	电控单元内部故障-EEPROM错误	OBC
U2001	41	EEPROM区域校验错误	SAS
U2001	42	EEPROM错误	SAS
U2001	42	电控单元ROM存储数据存储故障	SCU
U2001	42	电控单元内部故障-EEPROM错误	TC
U2001	42	电控单元内部故障-EEPROM校验和错误	VCU
U2001	42	电控单元内部故障-EEPROM校验和错误	TBOX
U2002	42	电控单元内部故障-RAM错误	AC
U2002	42	电控单元内部故障-RAM错误	BCM
U2002	42	控制器随机存储器错误	EPB
U2002	42	ECU RAM故障	EPS
U2002	42	电控单元内部故障-RAM错误	OBC
U2002	42	控制器RAM故障	TC
U2003	04	电控单元内部故障-软件错误	APA
U2003	04	电控单元软件错误	EPB
U2003	04	ECU软件故障	EPS
U2003	04	电控单元内部故障-软件错误	PDC
U2003	04	电控单元软件错误	SAS
U2003	04	电控单元存储软件无效或不匹配	SCU
U2004	42	电控单元内部故障-ROM错误	BCM
U2005	41	电控单元内部故障-Flash校验和错误	DHL

DTC	FTB	描述	所属模块
U2005	41	ECU闪存器校验和故障	EPS
U2005	41	电控单元内部故障-Flash校验和错误	IPK-H
U2005	41	电控单元内部故障-Flash校验和错误	IPK-L
U2005	41	电控单元内部故障-Flash校验和错误	OBC
U2018	00	SPI通信错误	EPB
U2018	00	SPI通信故障	EPS
U2018	00	SPI通讯故障	TC
U2020	47	电控单元内部故障-内部看门狗错误	BCM
U2020	47	内部看门狗故障	EPB
U2020	47	看门狗错误计数器不合理	TC
U2021	47	电控单元内部故障-外部看门狗错误	BCM
U2021	47	看门狗故障	EPS
U2021	47	电控单元内部故障-内部看门狗错误	TC
U2100	04	CAN通讯初始化失败	APA
U2100	04	CAN通讯初始化失败	PDC
U2100	04	高速CAN1初始化失败	SCS
U3000	49	控制器内部故障-内部电器故障	SCS