

第 51 组

外部件

目录

前保险杠总成	51-4	粘合剂	51-25
拆卸与安装	51-4	拆卸与安装	51-25
分解与重新组装	51-5	分解与重新组装	51-26
后保险杠总成	51-7	底盖	51-27
拆卸与安装	51-7	拆卸与安装	51-27
散热器隔栅	51-9	挡泥板	51-27
粘合剂	51-9	粘合剂	51-27
拆卸与安装	51-10	拆卸与安装	51-28
挡泥板	51-10	顶盖纵梁	51-29
粘合剂	51-10	拆卸与安装	51-29
专用工具	51-11	后导流板	51-30
挡泥板	51-11	专用工具	51-30
拆卸与安装	51-11	拆卸与安装	51-30
嵌条	51-14	挡风玻璃刮水器和清洗器	51-31
拆卸与安装	51-14	检修规格	51-31
装饰件	51-15	专用工具	51-32
粘合剂	51-15	故障排除	51-35
装饰件	51-16	诊断故障排除的标准流程	51-35
车门窗框胶带 <长轴距>	51-19	故障症状表	51-35
专用工具	51-19	症状检测程序 <不使用 SWS 监视器>	51-36
拆卸与安装	51-20	检查程序 1: 挡风玻璃刮水器完全不工作	51-36
侧阻流板	51-22	检查程序 2: 挡风玻璃刮水器在 “INT” (间歇)、 “WASHER” (清洗器) 或 “MIST” (刮雾) 位置无 法工作, 但在 “LO” (低速) 和 “HI” (高速) 位 置能够工作	51-39
粘合剂	51-22	检查程序 3: 挡风玻璃刮水器不在 规定停止位置停止	51-41
拆卸与安装	51-23	检查程序 4: 挡风玻璃刮水器不正常工作	51-43
侧踏步板	51-25	检查程序 5: 无法通过操作挡风玻璃间歇式刮水器的调 控器控制来调节间歇式刮水器刮水间隔	51-46

检查程序 6: 间歇式刮水器刮水间隔不依赖于车速。	51-47	检查程序 4: 后清洗器不正常工作。	51-89
检查程序 7: 挡风玻璃清洗器不正常工作。	51-48	车上检修	51-92
症状检测程序 < 使用 SWS 监视器 >	51-50	后刮水器与倒档联动操作的工作检查	51-92
检查程序 1: 挡风玻璃刮水器完全不工作。	51-50	后清洗器电机检查	51-92
检查程序 2: 挡风玻璃刮水器在 “INT” (间歇) 、“WASHER” (清洗器) 或 “MIST” (刮雾) 位置无法工作, 但在 “LO” (低速) 和 “HI” (高速) 位置能够工作。	51-53	定制功能	51-92
检查程序 3: 挡风玻璃刮水器不在规定停止位置停止。	51-55	后刮水器和清洗器	51-93
检查程序 4: 挡风玻璃刮水器不正常工作。	51-57	拆卸与安装	51-93
检查程序 5: 无法通过操作挡风玻璃间歇式刮水器的调控器控制来调节间歇式刮水器刮水间隔。	51-59	检查	51-94
检查程序 6: 间歇式刮水器刮水间隔不依赖于车速。	51-60	前照灯清洗器	51-96
检查程序 7: 挡风玻璃清洗器不正常工作。	51-62	故障排除	51-96
车上检修	51-64	诊断故障排除的标准流程	51-96
挡风玻璃间歇式刮水器检查	51-64	检查程序: 前照灯清洗器不工作 (不使用 SWS 监视器)	51-96
挡风玻璃清洗器电机检查	51-64	检查程序: 前照灯清洗器不工作 (使用 SWS 监视器)	51-99
定制功能	51-64	前照灯清洗器	51-101
挡风玻璃刮水器	51-65	拆卸与安装	51-101
拆卸与安装	51-65	检查	51-102
检查	51-66	标记	51-102
挡风玻璃清洗器	51-68	拆卸与安装	51-102
拆卸与安装	51-68	车外后视镜	51-105
检查	51-69	检修规格	51-105
后刮水器和清洗器	51-70	专用工具	51-106
检修规格	51-70	故障排除	51-109
故障排除	51-70	诊断故障排除的标准流程	51-109
故障症状表	51-71	故障症状表	51-109
症状检测程序 < 不使用 SWS 监视器 >	51-72	症状检测程序 < 不使用 SWS 监视器 >	51-110
检查程序 1: 后刮水器完全不工作。	51-72	检查程序 1: 电动伸缩式遥控车门后视镜完全不工作。	51-110
检查程序 2: 后刮水器未停在规定的停止位置。	51-75	检查程序 2: 左侧或右侧电动伸缩式遥控车门后视镜不工作。	51-113
检查程序 3: 在后刮水器工作期间将换档杆移至 “R” 位置时, 后刮水器不在连续模式下工作。	51-77	检查程序 3: 电动伸缩式遥控车门后视镜定时器功能不工作。	51-116
检查程序 4: 后清洗器不正常工作。	51-79	检查程序 4: 车速控制展开功能不正常工作。	51-117
症状检测程序 < 使用 SWS 监视器 >	51-82	检查程序 5: 所有加热式车门后视镜均不工作	51-119
检查程序 1: 后刮水器完全不工作。	51-82	检查程序 6: 左侧或右侧加热式车门后视镜不工作	51-121
检查程序 2: 后刮水器未停在规定的停止位置。	51-85	症状检测程序 < 使用 SWS 监视器 >	51-125
检查程序 3: 在后刮水器工作期间将换档杆移至 “R” 位置时, 后刮水器不在连续模式下工作。	51-88	检查程序 1: 电动伸缩式遥控车门后视镜完全不工作。	51-125

检查程序 2: 左侧或右侧电动伸缩式遥控车门后视镜不工作。	51-128	车上检修	51-133
检查程序 3: 电动伸缩式遥控车门后视镜定时器功能不工作。	51-131	检查车外后视镜的车速控制自动展开功能	51-133
检查程序 4: 车速控制展开功能不正常工作。	51-132	车外后视镜	51-134
		拆卸与安装	51-134
		检查	51-136