

检查程序 3：发动机警告灯一直点亮且从不熄灭**故障症状解释**

- 发动机 -ECU <M/T> 或发动机 -A/T-ECU <A/T>
检测到故障，或故障可能是由组合仪表短路等引起的。

是： 故障诊断代码检查表（参阅 [P.13B-22](#)）。

否： 转到步骤 2。

可能的原因

- 组合仪表短路

步骤 2. 检查故障症状。

问题：检查结果是否正常？

是： 更换组合仪表总成。

否： 间歇性故障（参阅第 00 组 – 如何使用故障排除 / 检查维修要点 – 如何处理间歇性故障 [P.00-15](#)）。

步骤 1. M.U.T.-III 故障诊断代码

问题：是否设置了故障诊断代码？