

---

**故障诊断代码 P1244: 所有区域的 RAM 测试**

---

**功能**

- 周期性监控发动机 -ECU 的计算功能。

**故障判断****检查条件**

- 点火开关处于 “ON” 位置。

**判断标准**

- 发动机 -ECU 的所有 RAM 数据错误。

**可能的原因**

- 发动机 -ECU 发生故障

**诊断程序**

---

**步骤 1. M.U.T.-III 故障诊断代码**

- 重新确认故障诊断代码。

**问题: 是否已设置故障诊断代码?**

**是:** 更换发动机 -ECU。

**否:** 间歇性故障 (参阅第 00 组 -如何使用故障排除 / 检查维修要点 -如何处理间歇性故障 P.00-13)。

---

**故障诊断代码 P1245: 循环 RAM 测试 (发动机)**

---

**功能**

- 周期性监控发动机 -ECU 的计算功能。

**故障判断****检查条件**

- 点火开关处于 “ON” 位置。

**判断标准**

- RAM 数据 (发动机) 错误。

**可能的原因**

- 发动机 -ECU 发生故障

**诊断程序**

---

**步骤 1. M.U.T.-III 故障诊断代码**

- 重新确认故障诊断代码。

**问题: 是否已设置故障诊断代码?**

**是:** 更换发动机 -ECU。

**否:** 间歇性故障 (参阅第 00 组 -如何使用故障排除 / 检查维修要点 -如何处理间歇性故障 P.00-13)。

---

**故障诊断代码 P1247: CVT 的可靠性检查 <CVT>**

---

**功能**

- 检查是否存在 CVT 异常信号。

**故障判断****检查条件**

- 点火开关处于 “ON” 位置。

**判断标准**

- 来自无级变速器 -ECU 的扭矩指令信号不正常。

**可能的原因**

- 发动机 -ECU 发生故障

**诊断程序**

---

**步骤 1. M.U.T.-III 故障诊断代码**

- 确认无级变速器 -ECU 已输出故障诊断代码。

**问题: 是否已设置故障诊断代码?**

**是:** 对 CVT 进行故障排除 (参阅第 23A 组 -故障排除 -故障诊断代码诊断表 P.23A-13)。

**否:** 转到步骤 2。