

单个部件维修

M1524002901014

△ 注意

1. 如果喷漆时怀疑过热，拆卸下列零件。
 - 93°C 或以上：SRS-ECU、安全气囊模块、钟
弹簧、正面碰撞传感器、侧面碰撞传感器
 - 90°C 或以上：带预紧器的座椅安全带
2. 将拆下的 SRS 气囊和带预紧器的座椅安全带部件
存放在一个清洁、干燥的地方。

根据各部件的拆卸和安装指示的程序，拆卸或安装
SRS 气囊或带预紧器的座椅安全带。