

BRZ

电路图系统电路

	页码
ABS	250
备用连接器	406
车灯提醒器	244
车灯自动熄灭系统	222
车内照明灯	198
充电系统	102
DLC3	152
倒车灯	174
点火系统	106
电动车窗 (LHD)	294
电动车窗 (RHD)	300
电源	64
电源插座	352
多路通信系统 (CAN)	156
ECT 和 A/T 档位指示器 (A/T)	110
EPS	274
发动机控制系统	110
发动机停机系统	72
后备箱开启器	312
后窗除雾器	342
后视镜加热器	342
后雾灯	216
换档锁止系统	110
换档指示灯 (M/T)	110
警报控制系统	410
空调 (LHD)	382
空调 (RHD)	394
喇叭	350
冷却风扇	378
门锁控制系统	306
起动系统	72
前刮水器和清洗器	330
前雾灯	208
前照灯	160
前照灯光束高度控制系统	230
前照灯清洗器	238
日间行车灯	160
SRS	265
刹车灯	170
上车和起动系统	72
上坡起步辅助控制	250
时钟	292

	页码
双重锁止系统	322
TRC	250
胎压警告系统	286
VSC	250
尾灯	184
巡航控制系统	110
遥控后视镜 (LHD)	334
遥控后视镜 (RHD)	338
遥控门锁控制系统	72
音响系统	354
照明系统	184
驻车辅助 (后视监控器)	354
转向锁	72
转向信号和危险警告灯	176
自动灯光控制系统	222
组合仪表	362
座椅安全带警告系统	282
座椅加热器	348