




○ : 零件位置

代码		参考页	代码		参考页	代码		参考页
A9	A	42 (LHD)	A50		39 (LHD)	D78	D	41 (LHD)
		50 (RHD)			39 (LHD)			49 (RHD)
A10	B	42 (LHD)	A52		47 (RHD)	z8	F	42 (LHD)
		50 (RHD)			39 (LHD)			50 (RHD)
A49		39 (LHD)	A76	B	36, 39 (LHD)			
		47 (RHD)			36, 47 (RHD)			

○ : 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒 (发动机室右侧)

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1D	24	发动机室主线束和发动机室接线盒 (发动机室右侧)

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD1	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
AD2	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
A4	54 (LHD)	散热器上支架
A7	54 (LHD)	右前挡泥板
	58 (RHD)	