



○ : 零件位置

代码	参考页	代码	参考页	代码	参考页
A53	39 (LHD)	D46	A	49 (RHD)	L2
	47 (RHD)	H2		45 (LHD)	
D46	A	41 (LHD)		53 (RHD)	

○ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
3C	26	发动机室主线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)
3D	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD1	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
AL2	54 (LHD)	发动机室主线束和变速器线束 (前围板)
	58 (RHD)	
HD1	55 (LHD)	2号地板线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	

▽ : 搭铁点

代码	参考页	搭铁点位置
H1	56 (LHD) 60 (RHD)	下后壁板