





# 充电系统

○ : 零件位置

代码		参考页		代码		参考页		代码		参考页		
A11		39 (LHD)		A43	A	39 (LHD)		A77	B	36, 39 (LHD)		
		47 (RHD)				47 (RHD)				36, 47 (RHD)		
A33	A	42 (LHD)		A75	A	39 (LHD)		D7		40 (LHD)		
		50 (RHD)				47 (RHD)				48 (RHD)		
A35	C	42 (LHD)		A76	B	36, 39 (LHD)						
		50 (RHD)				36, 47 (RHD)						

□ : 继电器盒

代码	参考页	继电器盒 (继电器盒位置)
1	24	发动机室继电器盒 (发动机室右侧)

□ : 接线盒和线束连接器

代码	参考页	接线盒和线束 (连接器位置)
1A	24	发动机室主线束和发动机室接线盒 (发动机室右侧)
1C		
3A	26	仪表板线束和仪表板接线盒总成 (仪表板加强件)

□ : 线束间连接器

代码	参考页	连接线束和线束 (连接器位置)
AD1	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)
AD2	55 (LHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (左前围侧板)
	59 (RHD)	发动机室主线束和仪表板线束 (右前围侧板)

www.Car60.com