

傳送器箱

TC

	頁次
1. 概述	2
2. 傳送器箱與延伸殼 (5MT)	2
3. 傳送離合器及延伸殼 (4AT)	3
4. 油封	3
5. 傳送器驅動齒輪 (5MT)	4
6. 傳送器被動齒輪 (5MT)	4
7. 減速主動齒輪 (4AT 無 VTD)	5
8. 減速被動齒輪 (4AT 無 VTD)	5
9. 中央差速器	6
10. 傳送離合器壓力測試	6
11. 傳送器負載電磁閥與閥體	7

1. 概述

A: 備註

關於概述，請參考 "4AT" 或 "5MT" 章節。

AT 車型：

< 請參考 4AT-2, 概述。>

MT 車型：

< 請參考 5MT-2, 概述。>

2. 傳送器箱與延伸殼 (5MT)

A: 備註

關於拆卸、安裝、及檢查的工作，請參考 "5MT" 章節。
< 請參考 5MT-41, 傳送器箱與延伸殼總成。>

3. 傳送離合器及延伸殼 (4AT)

A: 備註

關於拆卸、安裝、及檢查的工作，請參考 "4AT" 章節。< 請參考 4AT-86, 傳送離合器。>

4. 油封

A: 備註

關於拆卸、安裝、及檢查的工作，請參考 "4AT" 或 "5MT" 章節。

AT 車型：

< 請參考 4AT-46, 延伸殼油封。>

MT 車型：

< 請參考 5MT-36, 油封。>

5. 傳送器驅動齒輪 (5MT)

A: 備註

關於拆卸、安裝、及檢查的工作，請參考 "5MT" 章節。< 請參考 5MT-45, 傳送驅動齒輪。>

6. 傳送器被動齒輪 (5MT)

A: 備註

關於拆卸、安裝、及檢查的工作，請參考 "5MT" 章節。< 請參考 5MT-47, 傳送被動齒輪。>

7. 減速主動齒輪 (4AT 無 VTD)

A: 備註

關於拆卸、安裝、及檢查的工作，請參考 "4AT" 章節。< 請參考 4AT-93, 減速主動齒輪。>

8. 減速被動齒輪 (4AT 無 VTD)

A: 備註

關於拆卸、安裝、及檢查的工作，請參考 "4AT" 章節。< 請參考 4AT-91, 減速被動齒輪。>

9. 中央差速器

A: 備註

關於拆卸、安裝、及檢查的工作，請參考 "5MT" 章節。< 請參考 5MT-49, 中央差速器。>

10. 傳送離合器壓力測試

A: 備註

關於檢查的工作，請參考 "4AT" 章節。< 請參考 4AT-36, 傳送離合器壓力測試。>

11. 傳送器負載電磁閥與閥體

A: 備註

關於拆卸、安裝、及檢查的工作，請參考 "4AT" 章節。< 請參考 4AT-69, 換檔電磁閥、負載電磁閥及 ATF 溫度感知器。>

傳送器負載電磁閥與閥體

傳送器箱
