

49. 隔板線束 (乘客室內)

A: 位置

• 隔板線束

接頭				接至	
編號	電極	顏色	區域	編號	名稱
B30	25	★	C-1	D1	左前車門線束
B31	6	黃色	D-1		氣囊線束
B32	3	黑色	B-3		轉向與危險警告模組
B36	24	★	C-1	i1	儀錶板線束
B38	32	★	B-1	i3	
B40	16	黑色	C-2		資料連接接頭
B41	2	★	C-1		電動車窗斷路器
B46	4	綠色	B-5		燃油泵繼電器
B47	6	棕色	B-5		主繼電器
B50	4	★	C-1		鼓風機風扇繼電器
B51	8	藍色	C-1		保險絲與繼電器盒
B52	7	★	C-1		
B54	17	★	B-2		變速箱控制模組 (渦輪車型)
	24	★	B-2		變速箱控制模組 (非渦輪車型)
B55	24	灰色	B-2		變速箱控制模組 (非渦輪車型)
	24	★	B-2		變速箱控制模組 (渦輪車型)
B56	24	★	B-2		變速箱控制模組 (渦輪車型)
B59	6	★	B-2		斷電繼電器 (保全)
B61	6	★	B-1	F44	前側線束
B62	16	★	B-2	F45	
B64	2	黑色	B-2		剎車燈開關
B65	4	黑色	B-2		剎車燈與剎車開關
B69	4	★	B-3		綜合開關
B70	18	★	B-3		
B71	17	★	B-3		
B72	4	藍色	C-3		點火開關
B73	2	★	C-3		鑰匙鎖電磁線圈 (AT車型)
B74	2	黑色	C-3		鑰匙警告開關
B75	2	綠色	C-2	B76	測試模式接頭
B76	2	綠色	C-2	B75	
B77	10	棕色	B-3		模式作動器 (自動空調)
B79	14	灰色	C-2		檢查接頭
B81	1x2	★	C-2		診斷端子 (搭鐵)
B82	6	黑色	C-2		診斷接頭
B83	8	★	C-4		防干擾連接接頭 (渦輪車型)
B86	6	黑色	B-4		鼓風機馬達電阻

接頭				接至	
編號	電極	顏色	區域	編號	名稱
B87	2	★	B-4		鼓風機馬達 (手動空調)
	6	★	B-4		鼓風機馬達 (自動空調)
B90	8	★	B-5	R50	車頂線束
B91	4	★	B-4		F/REC 作動器
B93	18	★	B-4		防盜控制模組
B94	20	黑色	B-4		定速控制模組 (非渦輪車型)
B95	2	棕色	B-4		二極體 (日間運轉燈)
B96	10	★	B-4		日間運轉燈控制模組
B100	20	藍色	B-2	F2	前側線束
B101	25	★	B-5	D11	右前車門線束
B102	5	黑色	B-5		日間運轉燈繼電器
B103	5	藍色	B-5		遠光燈繼電器 (日間運轉燈)
B104	4	紅色	C-1		行李箱室電源繼電器
B106	2	★	B-2		離合器開關 (MT 車型)
B107	2	藍色	B-2		離合器開關 (配備定速控制車型)
B108	2	黑色	B-1	F46	前側線束
B112	2	黑色	B-3		二極體 (前霧燈)
	4	棕色	B-3		二極體 (前霧燈) (渦輪 AT 車型)
B117	6	★	C-4		AT 排檔桿
B119	4	★	C-4		前附件電源插座
B122	22	★	C-4		防干擾連接接頭
B134	35	灰色	C-4		引擎控制模組 (非渦輪車型)
	34	★	C-4		引擎控制模組 (渦輪車型)
B135	28	灰色	B-4		引擎控制模組 (非渦輪車型)
	35	★	B-4		引擎控制模組 (渦輪車型)
B136	26	灰色	B-4		引擎控制模組 (非渦輪車型)
	35	★	B-4		引擎控制模組 (渦輪車型)
B137	20	灰色	B-4		引擎控制模組 (非渦輪車型)
	31	★	B-4		引擎控制模組 (渦輪車型)
B152	12	★	C-1		保險絲與繼電器盒 (F/B)
B153	8	★	B-2		防干擾連接接頭
B158	10	灰色	C-1		保險絲與繼電器盒 (F/B)
B160	6	灰色	C-2		前霧燈開關
B161	6	棕色	C-2		定速控制開關

接頭				接至	
編號	電極	顏色	區域	編號	名稱
B173	1	★	C-1		IG 電源接頭
B176	18	★	B-5		遙控系統控制模組
B177	2	★	B-5		雨刷除冰器
B183	1	★	C-1		連接接頭 (免鑰匙進入)
B184	1	★	C-1		
B193	8	黑色	C-2		雨刷除冰器開關
B198	1	★	B-3		
B199	1	★	B-3		搭鐵連接接頭
B200	24	黑色	B-2	F74	前側線束
B201	24	黑色	C-4	i40	儀錶板線束
B202	24	★	C-4	i41	儀錶板線束 (自動空調)
	20	★	C-4	i41	儀錶板線束 (手動空調)
B224	2	★	C-3		鑰匙照明燈 (渦輪車型)
B225	8	黑色	C-2		保險絲 (繼電器盒)
	5	黑色	C-2		點火繼電器 (繼電器盒)
	5	黑色	C-2		電動窗繼電器 (繼電器盒)
	5	黑色	C-2		前霧燈繼電器 (繼電器盒)
	5	黑色	C-2		起動馬達互鎖繼電器 (繼電器盒)
	5	黑色	C-2		雨刷除冰器及後視鏡 加熱器繼電器 (繼電器盒)
	5	黑色	C-2		座椅加熱器繼電器 (繼電器盒)
B236	5	黑色	C-3		轉向滾子接頭
B243	6	★	B-2		保全喇叭繼電器
B256	3	★	B-4		蒸發器溫度開關
B271	12	藍色	C-1		保險絲與繼電器 F/B
B280	16	藍色	C-3		
B281	20	灰色	C-3		車體整合模組
B292	3	★	C-4		ABS G 感知器
B300	6	★	C-2		線端檢查接頭
B309	4	黑色	B-5		電子控制節氣門繼電器
B315	6	黑色	B-3		油門位置感知器

★ : 無顏色

隔板線束 (乘客室內)

線路系統

• 氣囊線束

接頭				接至	
編號	電極	顏色	區域	編號	名稱
AB1	6	黃色	D-1	B31	隔板線束
AB2	2	黃色	C-3		充氣器 (駕駛側座椅)
AB3	28	黃色	C-4		氣囊控制模組
AB4	4	黃色	B-5		充氣器 (乘客側座椅)
AB13	2	黃色	C-1	AB14	前副感知器線束
AB21	2	黃色	C-3	AB26	氣囊線束
AB26	2	黃色	C-3	AB21	氣囊線束

隔板線束（乘客室內）

線路系統

