

电路系统 > 后电路线束和后举升门塞绳

位置

| 接头 | | | | | 连接到 | |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----------------------|--|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 说明 | |
| R22 | 3 | ★ | C-1 | | 左后车门开关 | |
| R26 | 6 | 黑色 | C-5 | | 右后组合灯 | |
| R28 | 6 | 浅灰色 | C-2 | | 左后组合灯 | |
| R29 | 3 | 黑色 | D-2 | | 后车辆高度传感器 (自动前大灯光束调平器) | |
| R32 | 2 | ★ | C-2 | | 后附件电源插座 (行李厢) | |
| R38 | 8 | ★ | C-4 | D34 | 后举升门塞绳 | |
| R39 | 14 | ★ | B-4 | D35 | | |
| R79 | 10 | ★ | C-2 | | 拖车接头 | |
| R80 | 8 | ★ | C-1 | | 遥控钥匙 CM (不带无钥匙访问) | |
| R97 | 1 | ★ | C-2 | | 天线放大器 | |
| R122 | 10 | 黑色 | C-4 | | 燃油泵 CM | |
| R234 | 1 | 黑色 | C-2 | | 后差速器油温开关 | |
| R277 | 1 | 黑色 | C-2 | | 撑杆接地 (后差速器齿轮油温开关) | |
| R296 | 5 | ★ | C-1 | | 接收器 (无钥匙访问) | |
| R299 | 3 | ★ | C-3 | | 遥控钥匙内部天线 (后) | |
| ★: 白色或自然色 | | | | | | |

| 接头 | | | | | 连接到 | |
|-----------|----|----|-----|-----|---|--|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 说明 | |
| D34 | 8 | ★ | B-4 | R38 | 后电路线束 | |
| D35 | 14 | 灰色 | B-4 | R39 | | |
| D37 | 3 | ★ | B-4 | | 行李厢灯 | |
| D39 | 2 | ★ | B-3 | | 高位制动灯 | |
| D43 | 4 | ★ | B-4 | | 后雨刮器电机 | |
| D44 | 2 | ★ | B-4 | | 牌照灯 | |
| D46 | 4 | ★ | A-4 | | 后举升门锁止执行器 & 门闩开关 | |
| D48 | 1 | ★ | B-3 | | 后除雾器 | |
| D80 | 12 | ★ | B-4 | D81 | 后举升门塞绳 | |
| D81 | 12 | ★ | B-4 | D80 | | |
| D89 | 1 | ★ | B-4 | | 后除雾器 | |
| D99 | 6 | ★ | A-4 | | 后请求开关 (锁止) & 后举升门打开按钮 & 遥控钥匙外部天线 (后举升门) | |
| ★: 白色或自然色 | | | | | | |

| 接头 | | | | 连接到 | | |
|------|----|----|-----|-----|---------------|--|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 说明 | |
| AB31 | 2 | 黑色 | C-2 | | 帘式安全气囊模块 (左) | |
| AB32 | 4 | 黄色 | C-1 | | 帘式安全气囊传感器 (左) | |
| AB33 | 2 | 黑色 | C-4 | | 帘式安全气囊模块 (右) | |

