

56. 后电路线束

A: 位置

1. 左驾车型

后电路线束

| 接头 | | | | 连接至 | |
|------|----|----|-----|-----|--------------------|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 名称 |
| R1 | 8 | ★ | B-2 | B97 | 隔板电路线束 |
| R2 | 12 | ★ | B-2 | B98 | |
| R3 | 24 | ★ | B-2 | B99 | |
| R4 | 1 | 黑色 | B-3 | | |
| R8 | 2 | ★ | C-4 | | |
| R15 | 4 | ★ | B-3 | R57 | |
| R22 | 3 | ★ | B-5 | | |
| R41 | 4 | 蓝色 | B-2 | | |
| R42 | 4 | ★ | B-3 | | |
| R43 | 4 | 蓝色 | B-3 | | |
| R44 | 4 | 蓝色 | C-4 | | 座椅加热器 (左侧) |
| R46 | 4 | ★ | B-3 | R67 | 变速箱塞绳 (STI 车型除外) |
| | 5 | | | | 变速箱塞绳 (STI 车型) |
| R72 | 2 | ★ | B-3 | | 后 ABS 传感器 (右侧) |
| R73 | 2 | ★ | B-5 | | 后 ABS 传感器 (左侧) |
| R97 | 2 | ★ | B-5 | | 天线放大器 (轿车车型) |
| R240 | 6 | ★ | C-3 | | AT 动力模式和保持模式开关 |

★: 白色或自然色

隔板电路线束

| 接头 | | | | 连接至 | |
|------|----|----|-----|-----|--------------|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 名称 |
| B97 | 8 | ★ | B-2 | R1 | 后电路线束 |
| B98 | 12 | ★ | B-2 | R2 | |
| B99 | 24 | ★ | B-2 | R3 | |
| B265 | 8 | ★ | A-2 | D27 | |
| B267 | 3 | ★ | C-4 | | 前车门开关 (左侧) |
| B268 | 3 | ★ | B-2 | | 前车门开关 (右侧) |
| B269 | 8 | ★ | B-5 | D21 | 后车门塞绳 (左侧) |

★: 白色或自然色

车顶塞绳

| 接头 | | | | 连接至 | |
|-----|----|----|-----|-----|--------|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 名称 |
| R50 | 4 | ★ | B-1 | B90 | 隔板电路线束 |
| R52 | 3 | ★ | A-3 | | 车厢灯 |
| R55 | 1 | 灰色 | A-2 | | 天窗 |
| R56 | 2 | ★ | A-3 | | 地图灯 |

★: 白色或自然色

后电路线束

电路系统

燃油箱塞绳

| 接头 | | | | 连接至 | |
|------|----|----|-----|-----|----------------------------|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 名称 |
| R57 | 4 | ★ | B-3 | R15 | 后电路线束 |
| R58 | 6 | ★ | B-3 | | 燃油泵总成 |
| R59 | 2 | ★ | B-4 | | 燃油辅助液位传感器 (DOHC 车型) |
| R61 | 3 | 黑色 | B-3 | | 后自动调平器传感器 |
| R67 | 4 | ★ | B-3 | R46 | 后电路线束 (STI 车型除外) |
| | 5 | ★ | B-3 | R46 | 后电路线束 (STI 车型) |
| R148 | 1 | ★ | B-4 | | 后差速器齿轮油温度传感器 (+) (STI 车型) |
| R159 | 1 | 黑色 | B-4 | | 后差速器齿轮油温度传感器 (-) (STI 车型) |

★: 白色或自然色

安全气囊电路线束

| 接头 | | | | 连接至 | |
|------|----|----|-----|------|------------|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 名称 |
| AB7 | 12 | 黄色 | C-2 | | 安全气囊控制模块 |
| AB8 | 12 | 黄色 | B-2 | | |
| AB9 | 2 | 黄色 | C-4 | AB29 | 侧气囊传感器 (左) |
| AB10 | 4 | 黄色 | B-5 | | 侧传感器 (左侧) |
| AB11 | 2 | 黄色 | B-2 | AB28 | 侧气囊模块 (右) |
| AB12 | 4 | 黄色 | B-2 | | 侧传感器 (右侧) |
| AB19 | 2 | 黑色 | C-4 | | 预张紧器 (左侧) |
| AB20 | 2 | 黑色 | B-2 | | 预张紧器 (右侧) |

后电路线束

电路系统



WI-359

后电路线束

电路系统

2. 右驾车型

后电路线束

| 接头 | | | | 连接至 | |
|-----|----|----|-----|-----|-----------------|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 名称 |
| R1 | 8 | 黑色 | B-2 | B97 | |
| R3 | 32 | ★ | B-2 | B99 | 隔板电路线束 |
| R4 | 1 | ★ | B-3 | | 驻车制动开关 |
| R8 | 2 | ★ | B-2 | | 座椅安全带开关 |
| R15 | 4 | ★ | B-3 | R57 | 燃油箱塞绳 |
| R22 | 3 | ★ | B-5 | | 后车门开关(左侧) |
| R41 | 4 | 蓝色 | B-2 | | 座椅加热器(右侧) |
| R42 | 4 | ★ | B-3 | | 座椅加热器开关(右驾) |
| R43 | 4 | 蓝色 | B-3 | | 座椅加热器开关(左驾) |
| R44 | 4 | 蓝色 | C-4 | | 座椅加热器(左侧) |
| R46 | 4 | ★ | B-3 | R67 | 变速箱塞绳(STI 车型除外) |
| | 5 | | | | 变速箱塞绳(STI 车型) |
| R72 | 2 | ★ | B-3 | | 后 ABS 传感器(右侧) |
| R73 | 2 | ★ | B-5 | | 后 ABS 传感器(左侧) |
| R97 | 2 | ★ | B-5 | | 天线放大器(轿车车型) |

★: 白色或自然色

隔板电路线束

| 接头 | | | | 连接至 | |
|------|----|----|-----|-----|-----------|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 名称 |
| B97 | 8 | 黑色 | B-2 | R1 | 后电路线束 |
| B99 | 32 | ★ | B-2 | R3 | 后电路线束 |
| B265 | 8 | ★ | B-2 | D27 | 后车门塞绳(右侧) |
| B267 | 3 | ★ | B-2 | | 前车门开关(右侧) |
| B268 | 3 | ★ | C-4 | | 前车门开关(左侧) |
| B269 | 8 | ★ | B-5 | D21 | 后车门塞绳(左侧) |

★: 白色或自然色

车顶塞绳

| 接头 | | | | 连接至 | |
|-----|----|----|-----|-----|--------|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 名称 |
| R50 | 4 | ★ | B-1 | B90 | 隔板电路线束 |
| R52 | 3 | ★ | A-3 | | 车厢灯 |
| R55 | 1 | 灰色 | A-2 | | 天窗电机 |
| R56 | 2 | ★ | A-3 | | 地图灯 |

★: 白色或自然色

后电路线束

电路系统

燃油箱塞绳

| 接头 | | | | 连接至 | |
|------|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 名称 |
| R57 | 4 | ★ | B-3 | R15 | 后电路线束 |
| R58 | 6 | ★ | B-3 | | 燃油泵总成 |
| R59 | 2 | ★ | B-4 | | 燃油辅助液位传感器 (DOHC 车型) |
| R61 | 3 | 黑色 | B-4 | | 自动调平器 R 传感器 (除 1.6 L 车型外) |
| R67 | 4 | ★ | B-3 | R46 | 后电路线束 (STI 车型除外) |
| | 5 | | | | 后电路线束 (STI 车型) |
| R148 | 1 | ★ | B-4 | | 后差速器齿轮油温度传感器 (+) (STI 车型) |
| R159 | 1 | 黑色 | B-4 | | 后差速器齿轮油温度传感器 (-) (STI 车型) |

★: 白色或自然色

安全气囊电路线束

| 接头 | | | | 连接至 | |
|------|----|----|-----|------|-----------------|
| 编号 | 电极 | 颜色 | 面积 | 编号 | 名称 |
| AB7 | 12 | 黄色 | C-2 | | 安全气囊控制模块 (左侧) |
| AB8 | 12 | 黄色 | C-2 | | 安全气囊控制模块 (右侧) |
| AB9 | 2 | 黄色 | C-4 | AB29 | 侧气囊传感器 (左) |
| AB10 | 4 | 黄色 | C-5 | | 侧传感器 (左侧) |
| AB11 | 2 | 黄色 | B-2 | AB28 | 侧气囊模块 (右) |
| AB12 | 4 | 黄色 | B-2 | | 侧传感器 (右侧) |
| AB19 | 2 | 黑色 | C-4 | | 预张紧器 (左侧) |
| AB20 | 2 | 黑色 | B-2 | | 预张紧器 (右侧) |

后电路线束

电路系统

