

电路系统 > 基本诊断程序

布线图中的缩写

缩略语	全称
2-4B	2-4 档制动
A/C	空调器
A/F	空气/燃油 (空燃比传感器)
ABS	防抱死制动系统
ACC	附件
AMP	放大器
ASSY	组装
AT	自动变速箱
ATF	自动变速箱油
AWD	全轮驱动
B	蓄电池
COM	计算机
D	行驶档或降档
DOHC	双顶置凸轮轴
EBD	电子制动力分配
ECM	发动机控制模块
EGR	废气再循环
ELR	紧急锁止卷收器
ETC	电控节气门
F/B	保险丝和接线盒
FL	左前侧
FLD	左前下
FLU	左前上
FR	右前侧
FRD	右前下
FRU	右前上
FWD	前轮驱动
GND	接地
H/L	前大灯
HI	高
HID	高强度放电
I/F	接口

IG, IGN	点火
ILLUMI.	照明
IMM	发动机防盗锁止系统
INT	间隔
L	左
L/C	低档离合器
LCD	液晶显示屏
LH	左侧
LO	低
M/B	主保险丝盒
MT	手动变速箱
N	空档
NAVI	汽车导航
ODO	里程表
OP	可选零件
P	驻车档
PASS	超车
R	右
RECIRC	再循环
RH	右侧
RL	左后
RR	右后
RRD	右后下
RRU	右后上
SBF	缓熔保险丝
SOHC	单项置凸轮轴
SRS	辅助约束系统 (帘式安全气囊)
ST	起动机
TCM	AT 控制模块
TEMP	温度
WASH	垫圈