

电路系统 > 后电路线束和行李厢盖塞绳

位置

接头					连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
R16	3	★	B-3		右后车门开关	
R19	2	蓝色	B-3		高位制动灯	
R20	2	★	B-4		行李厢灯	
R22	3	★	B-1		左后车门开关	
R24	12	★	B-4	R60	行李厢盖塞绳	
R26	6	★	B-5		右后组合灯	
R28	6	★	C-3		左后组合灯	
R29	3	黑色	C-2		后车辆高度传感器 (自动前大灯光束调平器)	
R58	6	★	C-4		燃油泵总成	
R59	2	★	C-2		燃油辅助液位传感器	
R60	12	★	B-4	R24	后电路线束	
R65	1	★	B-2		后除雾器	
R72	2	浅灰色	B-3		右后 ABS 车轮转速传感器	
R73	2	浅灰色	C-2		左后 ABS 车轮转速传感器	
R76	2	★	C-4		牌照灯	
R77	2	★	C-4		右牌照灯	
R79	10	★	C-3		拖车接头	
R80	8	★	C-3		遥控钥匙 CM (不需要按钮启动)	
R97	1	★	B-2		天线馈电线	
R122	10	★	B-4		燃油泵 CM	
R174	1	★	B-4		后除雾器	
R186	3	★	C-4		行李厢盖锁止执行器 & 开关	
R294	2	★	B-4		行李厢打开按钮	
R296	5	★	B-3		接收器 (需要按钮启动)	
R297	3	★	B-3		遥控钥匙内部天线 (后)	
R298	3	★	C-3		遥控钥匙内部天线 (中间)	
R299	6	★	C-4		遥控钥匙外部天线 (后)	
R306	2	★	C-3		后雾灯	
R330	4	★	B-4	R356	后电路线束	
R356	4	★	B-4	R330		
R357	4	★	C-4		后视相机	
★: 白色或自然色						

接头					连接到	
编号	电极	颜色	面积	编号	说明	
AB31	2	黑色	B-2		帘式安全气囊模块 (左)(带侧安全气囊和帘式安全气囊)	
AB32	4	黄色	B-1		帘式安全气囊传感器 (左)(带侧安全气囊和帘式安全气囊)	
AB33	2	黑色	B-4		帘式安全气囊模块 (右)(带侧安全气囊和帘式安全气囊)	
AB34	4	黄色	B-3		帘式安全气囊传感器 (右)(带侧安全气囊和帘式安全气囊)	
AB41	2	黄色	C-3		卫星安全式传感器 (带卫星安全式传感器)	

