



接地

31/1 - 31/44

31/1 右側麥花臣式支柱	
6/3	右頭燈雨刷馬達
6/104	前照燈高壓噴洗馬達
7/5	清洗液液位感知器

31/2 左側麥花臣式支柱	
4/71	冷卻風扇控制模組

31/4 引擎	
31/44	接地

31/5 右側 D 柱	
9/2	電熱後車窗

31/6 左側 A 柱	
3/6	危險警告閃光燈開關
4/31	風扇控制模組，右座駕駛
4/33	天窗控制模組 (SRM)
4/56	中央電子模組 (CEM)，左座駕駛
10/29	手套箱照明燈
10/125	左前車門禮貌燈
10/126	右前車門禮貌燈
16/65	天線扣環 / 點火開關照明燈

31/10 右側 A 柱	
4/31	風扇控制模組，左座駕駛
4/56	中央電子模組 (CEM)，右座駕駛
4/84	懸吊模組 (SUM)
9/1	前 12V 插座
9/25	後 12V 插座

31/44 引擎室左下部橫梁	
31/4	接地

接地

31/46 - 31/67

31/46 左後座升降器	
3/27	開關裝置，電動乘客座椅，右座駕駛
3/76	左後車門鎖單元
3/85	左後車門電動窗開關
4/52	電動座椅模組（PSM），左座駕駛
4/82	微分電子模組（DEM）
8/51	左前安全氣囊點火器
8/59	左後頭枕電磁線圈
9/12	駕駛員座椅加熱器控制模組（SHM）

31/47 左後座升降器	
4/58	後電子模組（REM）

31/48 右後座升降器	
4/83	燃油泵控制模組
6/31	饋電泵，彈出器
6/33	燃油泵

31/53 橫向間隔	
1/1	電瓶

31/66 左前座升降器	
3/126	駕駛 / 乘客座車門模組（DDM）/（PDM）

31/67 右前座升降器	
3/27	開關單元，電動乘客座椅，左座駕駛
3/86	右後車門電動窗開關
3/127	乘客 / 駕駛座車門模組（PDM）/（DDM）
4/52	電動座椅模組（PSM），右座駕駛
6/35	燃油泵輔助加熱器
8/52	右前安全氣囊點火器
9/13	乘客座椅加熱器模組（SHM）
10/123	右後車門禮貌燈，S80

接地

31/70 - 31/83

31/70 引擎室左下橫梁	
10/65	右前輔助燈，附件
10/69	左前輔助燈，附件

31/72 行李廂	
4/58	後電子模組 (REM)
4/86	停車輔助模組 (PAM)
7/100	傾斜感知器模組 (ISM)
10/18	左後燈殼體
10/127	行李廂左側照明燈
16/15	CD 換片匣，附件
16/45	道路交通資訊 (RTI)

31/73 右後座升降器	
8/60	右後頭枕電磁線圈
8/76	雙燃油燃油箱閥
8/85	溫度調節開關與汽油濾清器發熱
8/88	電磁線圈，燃油箱 CNG 後
8/89	電磁線圈，燃油箱 CNG 左前
8/90	電磁線圈，燃油箱 CNG 右前
10/17	右後燈殼體
10/128	行李廂右側照明燈
17/19	12V 插座，行李廂

31/83 左側 A 柱	
3/117	車頂燈控制模組
4/33	天窗控制模組 (SRM)
4/70	上電子模組 (UEM)
5/1	駕駛資訊模組 (DIM)
7/122	前方大量動作感知器 (MMS)
7/149	雨水感知器模組 (RSM)
10/19	輔助煞車燈
10/114	左化妝鏡照明燈
16/65	天線扣環 / 點火開關照明燈
31/98	接地

接地

31/84 - 31/91

31/84 右側 A 柱	
3/111	燈光開關模組 (LSM)
3/112	恆溫控制模組 (CCM)
3/254	方向盤模組 (SWM)
6/48	柵板馬達控制模組 (DMM)，內循環
6/69	柵板馬達控制模組 (DMM)
6/95	柵板馬達控制模組 (DMM)，左側
6/96	柵板馬達控制模組 (DMM)，右側
6/102	柵板馬達控制模組 (DMM)，除霜
6/103	柵板馬達控制模組 (DMM)，地板 / 通風
7/159	空氣品質感知器 (AQS)
16/1	音響模組 (AUM)
16/2	放大器
16/46	RTI 顯示幕
16/60	電話模組 (PHM)
17/13	數據連線接頭

31/88 引擎點火線圈第 1 組	
20/3	火星塞與點火線圈
20/4	火星塞與點火線圈

31/89 引擎點火線圈第 2 組	
20/5	火星塞與點火線圈
20/6	火星塞與點火線圈
20/7	火星塞與點火線圈
20/8	火星塞與點火線圈

31/91 引擎	
4/50	電子油門模組 (ETM)，雙燃油
9/32	PTC 電阻 - 空氣預熱，雙燃油

31/93 左側麥花臣式支柱	
3/10	倒車燈接點，手排
3/62	引擎蓋警報器接點
4/7	燃燒預熱模組 (CPM)
4/56	中央電子模組 (CEM)
4/99	電子動力轉向控制模組
6/1	擋風玻璃雨刷馬達
6/4	馬達，左頭燈
6/38	左頭燈調節馬達
6/114	真空泵
7/4	煞車油液位感知器
7/73	冷卻液感知器
7/51	油門踏板感知器
8/37	自排變速箱
8/79	LPG 閥，雙燃油
8/134	手排倒檔鎖定電磁線圈
9/30	輔助加熱器
10/1	左前燈殼體
10/5	左前霧燈
10/11	左前停車燈
10/13	左前方向指示燈
10/15	左前擋泥板方向指示燈，EU/OS
10/71	前左示寬燈
15/31	引擎室配電箱
16/10	喇叭 1
16/11	喇叭 2
20/16	冷凝器
2/91	間歇雨刷繼電器
54/9	接頭

接地

31/94 - 31/102

31/94 右側麥花臣式支柱	
4/28	變速箱控制模組 (TCM)
6/39	右頭燈調節馬達
10/2	右前燈殼體
10/6	右前霧燈
10/12	右前停車燈
10/14	右前方向指示燈
10/16	右前擋泥板方向指示燈，EU/OS
10/73	前右示寬燈
16/35	警報器控制模組 (SCM)

31/95 左側麥花臣式支柱	
4/16	煞車控制模組 (BCM)

31/96 右側麥花臣式支柱	
4/46	引擎控制模組 (ECM)
6/105	燃油分配器，燃氣，CNG/LPG
9/32	空氣預熱 PTC 電阻，5 汽缸柴油引擎汽油引擎

31/98 擋風玻璃上橫框	
3/117	車頂燈控制模組
4/33	天窗控制模組 (SRM)
4/70	上電子模組 (UEM)
5/1	駕駛資訊模組 (DIM)
7/122	大量動作感知器 (MMS)
7/149	雨水感知器模組 (RSM)
10/19	輔助煞車燈
10/114	左化妝鏡照明燈
10/115	右化妝鏡照明燈
10/150	後閱讀燈
16/65	天線扣環 / 點火開關照明燈
31/83	接地

31/102 前橫梁	
2/192	引擎加熱器繼電器 (230V)

31/120 行李廂	
2/191	繼電器停車加熱器遙控啓動收音機信號
4/78	附加電子模組 (AEM)
4/106	停車加熱器遙控啓動控制模組
4/110	拖車模組 (TRM)
17/39	13 腳插座，拖車鉤電纜線束
17/38	7 腳插座，拖車鉤電纜線束
16/15	CD 換片匣
16/46	RTI 顯示幕