



接地

31/3-31/10 繼

31/3	左側麥弗森懸架
1/1	電瓶
7/240	電瓶監控感知器 (BMS)
31/4	引擎
1/1	電瓶
7/240	電瓶監控感知器 (BMS)
31/6	駕駛人側 A 柱
3/111	車燈開關單元
4/93	無鑰匙車輛模組 (KVM) , RHD (右座駕駛)
4/102	轉向柱鎖模組 (SCL)
10/1	左前大燈罩
10/2	右前大燈罩
17/13	數據連線接頭
	酒量鎖定器 (Alcolock)
31/10	乘客側 A 柱
2/16	後窗雨刷繼電器
2/23	燃油泵繼電器
2/63	遠光燈繼電器
2/64	附加燈繼電器
2/89	車內照明燈繼電器
2/92	擋風玻璃噴洗器馬達繼電器
2/93	後車窗噴洗器馬達繼電器
2/159	資訊娛樂繼電器
2/193	舒適功能繼電器
3/25	電動車頂 / 天窗開關
3/112	恆溫控制模組 (CCM)
3/117	車頂燈開關單元
3/156	檔位選擇器模組 (GSM)
3/173	尾門私用蓋鎖開關
3/286	開關 BLIS/PAS/DRIVE
4/33	天窗控制模組
4/56	中央電子模組 (CEM)
6/2	噴洗器泵
6/48	調節風門馬達模組 (DMM) , 再循環
6/95	調節風門馬達模組 (DMM) , 左側溫度
6/96	調節風門馬達模組 (DMM) , 右側溫度
6/102	調節風門馬達模組 (DMM) , 除霜
6/103	調節風門馬達模組 (DMM) , 地板 / 通風
6/117	內部溫度感知器
7/122	前方動靜感知器模組 (MMS)
7/149	雨水感知器模組 (RSM)
7/159	空氣質量感知器 (AQS)
8/48	自動減光防眩目後視鏡
8/134	手排倒檔鎖定電磁閥
9/1	前側 12V 電源插座
9/25	後側 12V 電源插座

續

接地

31/10-31/52

31/10 乘客側 A 柱	
10/22	車頂燈
10/29	手套箱照明燈
10/114	左梳妝鏡燈, S40/V50/C30
10/115	右梳妝鏡燈
10/150	後閱讀燈
16/1	整體式音響模組 (IAM)
16/45	便攜式衛星導航系統

31/11 左後側	
3/35	行李廂蓋手柄開關, C30
3/78	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元
4/78	配件電子模組 (AEM), C70
4/86	駐車輔助模組 (PAM)
4/110	拖車模組 (TRM), C30
6/32	後車窗雨刷馬達, C30
7/101	玻璃破碎感知器, C30
9/2	電熱後車窗, C30
10/3	牌照燈, C30
10/18	左後大燈罩
16/105	音響模組 (AUD)
16/145	遙控數位音響接收器 (RDAR), S40/V50
17/19	行李廂 12V 電源插座, C70

31/12 右後側	
4/59	敞篷車頂模組 (CRM)
4/78	配件電子模組 (AEM), S40/V50
4/86	駐車輔助模組 (PAM)
4/110	拖車模組 (TRM)
6/37	油箱蓋上鎖馬達
10/17	右後燈殼體
10/19	第三煞車燈, C30
16/145	遙控數位音響接收器 (RDAR), C30/C70
17/19	行李廂 12V 電源插座, S40/V50
17/37	4 插腳插座, 拖車鉤電纜
17/38	7 插腳插座, 拖車鉤電纜
17/39	13 插腳插座, 拖車鉤電纜

接地

31/66-31/80

31/66 左B柱	
3/26	電動駕駛人座椅開關單元, LHD (左座駕駛)
3/27	電動乘客座椅開關單元, RHD (右座駕駛)
3/35	行李箱蓋 / 尾門手柄開關
3/76	左後車門鎖單元
3/78	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元
3/85	左後車門電動窗開關
3/128	左後車門模組 (LDM)
3/275	左後車門鎖接頭
3/287	左後座入車燈開關
4/52	電動座椅模組 (PSM), LHD (左座駕駛)
4/54	電動座椅模組 (PSM)
4/93	無鑰匙車輛模組 (KVM), RHD (右座駕駛)
6/32	後車窗雨刷馬達, V50/C30
6/35	燃油泵輔助加熱器
8/51	駕駛人側安全氣囊起爆器, LHD (左座駕駛)
8/52	乘客側安全氣囊起爆器, RHD (右座駕駛)
8/92	駕駛人腰部安全帶張緊器, LHD (左座駕駛)
9/2	電熱後車窗, C70
9/12	駕駛人側座椅加熱模組 (SHM), LHD (左座駕駛)
9/13	乘客側座椅加熱模組 (SHM), RHD (右座駕駛)
10/3	牌照燈, S40/V50/C70
10/19	第三煞車燈, V50/C70
10/26	左後閱讀燈
10/114	左梳妝鏡燈, C70, LHD (左座駕駛)

31/67 右B柱	
3/26	電動駕駛人座椅開關單元, RHD (右座駕駛)
3/27	電動乘客座椅開關單元, LHD (左座駕駛)
3/77	右後車門鎖單元
3/86	右後車門電動窗開關
3/129	右後車門模組 (RDM)
3/276	右後車門鎖接頭
3/288	右後座入車燈開關
4/52	電動座椅模組 (PSM), RHD (右座駕駛)
4/54	電動座椅模組 (PSM)
4/93	無鑰匙車輛模組 (KVM), LHD (左座駕駛)
7/93	乘客重量感知器 (OWS), 美國 / 加拿大
7/158	後方動靜感知器
8/51	駕駛人側安全氣囊起爆器, RHD (右座駕駛)
8/52	乘客側安全氣囊起爆器, LHD (左座駕駛)
8/92	安全帶張緊器, RHD (右座駕駛)
9/12	駕駛人側座椅加熱模組 (SHM), RHD (右座駕駛)
9/13	乘客側座椅加熱模組 (SHM), LHD (左座駕駛)
10/27	右後閱讀燈
10/114	左梳妝鏡燈, C70, RHD (右座駕駛)
16/105	音響模組 (AUD), C30

31/80 左車輪罩殼	
4/16	煞車控制模組 (BCM), 閥門

接地

31/83-31/110 繼

31/83 駕駛人側 A 柱	
3/1	起動控制
3/6	危險閃爍燈開關
3/254	方向盤模組 (SWM)
5/1	駕駛人資訊模組 (DIM)
17/13	數據連線接頭

31/84 乘客側 A 柱	
3/281	資訊娛樂控制模組 (ICM)
4/56	中央電子模組 (CEM)
7/51	油門踏板感知器
7/149	雨水感知器模組 (RSM)
8/31	乘客側安全氣囊起爆器
8/32	乘客側安全氣囊起爆器第 2 階段
16/1	整體式音響模組 (IAM)
16/46	RTI 顯示器
16/60	電話模組 (PHM)
16/108	多媒體模組 (MMM)
16/147	藍牙電話模組 (BPM)

31/88 引擎	
9/32	曲軸箱通風 PTC 電阻器
20/3	火星塞與點火線圈
20/4	火星塞與點火線圈

31/89 引擎	
20/5	火星塞與點火線圈
20/6	火星塞與點火線圈
20/7	火星塞與點火線圈

31/102 前構件	
2/192	引擎電加熱器繼電器

31/107 行李廂蓋 / 尾門 (V50)	
16/16	車窗天線信號放大器
31/117	接地，車頂，V50

31/110 右側麥弗森懸架	
3/271	離合器踏板開關起動鎖禁器
4/7	燃燒預熱器模組 (CPM)
4/113	右側廢氣排放指示燈從屬燈控制模組
6/1	雨刷馬達模組 (WMM)
6/28	乘客廂風扇馬達
6/73	冷卻液泵
6/104	高壓頭燈噴洗器泵
7/4	煞車油液位感知器
7/5	噴洗器液位感知器

續

接地

31/110-31/119

31/110 右側麥弗森懸架	
8/119	恒溫控制系統壓力表
8/127	恆溫控制系統壓力開關，柴油引擎
10/2	右前大燈罩
10/6	右前霧燈

31/112 右側麥弗森懸架	
9/41	PTC 元件，柴油引擎

31/114 左車輪罩殼	
2/142	燃油過濾器預熱器繼電器
3/9	煞車燈開關
3/62	引擎蓋警報器開關
4/71	冷卻風扇控制模組
4/112	氣體放電燈模組 (GDL)，主燈
4/114	頭燈控制模組 (HCM)
6/71	電氣動力轉向模組 (EPS)
6/114	真空泵，汽油引擎
8/84	真空泵開關
10/1	左前大燈罩
10/5	左前霧燈
16/10	喇叭 1
16/11	喇叭 2
16/35	警笛控制模組 (SCM)

31/115 左 A 柱	
3/126	駕駛人車門模組 (DDM)，LHD (左座駕駛)
3/127	乘客車門模組 (PDM)，RHD (右座駕駛)
4/83	燃油泵控制模組，RHD (右座駕駛)
4/111	添加物劑量模組 (ADM)，RHD (右座駕駛)
6/33	燃油泵，RHD (右座駕駛)
9/38	電熱燃油濾清器
26/5	DC/AC 燃油箱交直流變壓器

31/116 右 A 柱	
3/126	駕駛人車門模組 (DDM)，RHD (右座駕駛)
3/127	乘客車門模組 (PDM)，LHD (左座駕駛)
4/83	燃油泵控制模組，LHD (左座駕駛)，汽油引擎
4/111	添加物劑量模組 (ADM)，LHD (左座駕駛)
6/33	燃油泵
9/38	電熱燃油濾清器
26/5	DC/AC 燃油箱交直流變壓器

31/117 車頂	
31/107	接地，尾門 (V50)

31/119 左側麥弗森懸架	
4/16	煞車控制模組 (BCM)

接地

31/131 - 底盤

31/131 在左前大燈罩後面

1/3 二級電瓶

31/132 左車輪罩殼

3/10 倒車燈開關
4/28 變速箱控制模組
4/46 引擎控制模組 (ECM)
8/3 恒溫控制系統電磁離合器
9/32 曲軸箱通風 PTC 電阻器
9/38 電熱燃油濾清器
10/65 右前附加燈
10/69 左前附加燈

直接接地到底盤

3/4 定速控制器開關單元 (SWS)
3/37 喇叭開關
3/47 手煞車開關
4/9 安全輔助系統 (SRS) 模組
4/56 中央電子模組 (CEM)
6/25 起動馬達
6/26 交流發電機
7/6 機油壓力監視器
8/3 恒溫控制系統電磁離合器
8/33 駕駛人側安全帶張緊器起爆器
8/34 乘客側安全帶張緊器起爆器
8/55 左後安全帶張緊器起爆器
8/56 右後安全帶張緊器起爆器
8/66 左側氣簾起爆器
8/67 右側氣簾起爆器
8/128 駕駛人安全帶拉力限制器
8/129 乘客安全帶拉力限制器
16/16 車窗天線信號放大器
16/67 保險桿天線訊號放大器, C70
16/141 左後車窗干擾信號過濾器
16/142 右後車窗干擾信號過濾器
16/150 右後翼子板 AM/FM 天線與放大器, C70
16/150 車窗天線信號放大器, 左側, C30
18/4 接觸線盤
20/22-26 預熱塞