

# 接頭

64/10B-64/27

64/10B C70

6 插腳灰色

編號	車頂電線束			地板電線束		
1	4/56H:21	中央電子模組 (CEM)	OG-YE	63/218	分線點	OG-YE
2	4/56H:17	中央電子模組 (CEM)	WH-RD	63/217	分線點	WH-RD
3	3/117:9	車頂燈開關單元	BK-YE	63/212	分線點	BK-YE
4	4/56H:20	中央電子模組 (CEM)	BK	64/41:10 64/43:10	接頭 接頭	BK
5	4/56D:4	中央電子模組 (CEM)	OG-BU	64/70:1	接頭	OG-BU
6	-		-	-		

64/25G

10 插腳灰色

編號	儀錶板線束			中央通道線束		
1	4/56A:23	中央電子模組 (CEM)	GY	9/1:2	前側 12V 電源插座	GY
2	63/25	分線點	BK	3/286:5 9/1:1 63/86B	開關 BLIS/PAS/DRIVe 前側 12V 電源插座, C30 分線點, C70	BK
3	64/545:1	接頭	BU-YE	3/286:1	開關 BLIS/PAS/DRIVe	BU-YE
4	64/112:7 64/545:3	接頭 接頭	WH	3/286:3	開關 BLIS/PAS/DRIVe	WH
5	-			-	-	-
6	16/1A:8	整體式音響模組 (IAM)	-	-	-	-
7	16/1A:14	整體式音響模組 (IAM)	RD-BK	17/40:2	外部音響配備 (AUX) 輸入插座	RD-BK
8	16/1A:7	整體式音響模組 (IAM)	BU-GN	17/40:4	外部音響配備 (AUX) 輸入插座	BU-GN
9	16/1A:9	整體式音響模組 (IAM)	BU-RD	17/40:1	外部音響配備 (AUX) 輸入插座	BU-RD
10	-			-		

64/27

5 插腳灰色

編號	儀錶板線束			中央通道線束		
1	16/1D:1	整體式音響模組 (IAM)	BK	17/42:1	USB 卡插口	BK
2	16/1D:2	整體式音響模組 (IAM)	VT	17/42:2	USB 卡插口	VT
3	16/1D:3	整體式音響模組 (IAM)	BN	17/42:3	USB 卡插口	BN
4	16/1D:4	整體式音響模組 (IAM)	RD	17/42:4	USB 卡插口	RD
5	16/1D:5	整體式音響模組 (IAM)	-	17/42:5	USB 卡插口	-

64/30

20 插腳黑色

編號	地板電線束		駕駛人座椅電線束		
1	63/172 63/171	分線點, LHD (左座駕駛) 分線點, RHD (右座駕駛)	BK	9/12A:1	駕駛人側座椅加熱模組 (SHM)
2	4/56C:43	中央電子模組 (CEM)	GN-BK	9/12A:4	駕駛人側座椅加熱模組 (SHM)
3	-		-	-	-
4	64/112:6 64/112:7	接頭, RHD (右座駕駛) 接頭, LHD (左座駕駛)	WH	9/12A:2	駕駛人側座椅加熱模組 (SHM)
5	4/9A:29	安全輔助系統模組 (SRS), C70	OG	8/92:1	駕駛人腰部安全帶張緊器
	4/9A:48	安全輔助系統模組 (SRS)	WH-RD	3/255:1	駕駛人座椅位置感知器, 美國 / 加拿大
	4/9A:57	安全輔助系統模組 (SRS), 美 / 加市場			
6	4/9A:30	安全輔助系統模組 (SRS), C70	BK-BU	8/92:2	駕駛人腰部安全帶張緊器
	4/9A:47	安全輔助系統模組 (SRS)	BN-RD	3/255:2	駕駛人座椅位置感知器, 美國 / 加拿大
	63/130	分線點, 美國 / 加拿大			
7	4/9A:33	安全輔助系統模組 (SRS), LHD (左座駕駛)	OG	8/51:1	駕駛人側防側撞氣囊起爆器
	4/9A:36	安全輔助系統模組 (SRS), RHD (右座駕駛)			
8	4/9A:34	安全輔助系統模組 (SRS), LHD (左座駕駛)	BK-GN	8/51:2	駕駛人側防側撞氣囊起爆器
	4/9A:35	安全輔助系統模組 (SRS), RHD (右座駕駛)			
9	-		-	-	-
10	-		-	-	-
11	63/221	分線點	BU-RD	4/52B:3	電動座椅模組 (PSM)
12	63/220	分線點	GY-RD	4/52B:4	電動座椅模組 (PSM)
13	31/66	接地, LHD (左座駕駛)	BK	8/92	駕駛人腰部安全帶張緊器
	31/67	接地, RHD (右座駕駛)		8/51	駕駛人側防側撞氣囊起爆器
	63/171	分線點, RHD (右座駕駛)			
	63/172	分線點, LHD (左座駕駛)			

續

接頭

64/30:14-20

64/30

20 插腳黑色

編號	地板電線束			駕駛人座椅電線束		
14	63/173	分線點	OG-BU	3/26:7 3/26:11 4/52B:1 4/52B:6	電動駕駛人座椅開關單元， RHD (右座駕駛) 電動駕駛人座椅開關單元， LHD (左座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)，記憶 體，LHD (左座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)，記憶 體，RHD (右座駕駛)	RD-GN
15	4/56C:30	中央電子模組 (CEM)	OG-YE	3/26:2 3/26:5 4/52A:1 4/52A:7	電動駕駛人座椅開關單元， LHD (左座駕駛) 電動駕駛人座椅開關單元， RHD (右座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)，記憶 體，LHD (左座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)，記憶 體，RHD (右座駕駛)	RD-BU
16	63/171 63/172	分線點，RHD (右座駕駛) 分線點，LHD (左座駕駛)	BK	3/26:3 3/26:8 3/287:5 3/288:5 4/52A:1 4/52A:7 4/52B:2 4/52B:6	電動駕駛人座椅開關單元， LHD (左座駕駛) 電動駕駛人座椅開關單元， RHD (右座駕駛) 左後座入車燈開關，C30/C70 右後座入車燈開關，C30/C70 電動座椅模組 (PSM)，記憶 體，RHD (右座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)，記憶 體，LHD (左座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)，記憶 體，RHD (右座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)，記憶 體，LHD (左座駕駛)	BK
17	4/9A:64	安全輔助系統模組 (SRS)	WH-BN	3/93:1	駕駛人座椅安全帶扣鎖開關	BK-OG
18	4/9A:65	安全輔助系統模組 (SRS)	BN-GN	3/93:2	駕駛人座椅安全帶扣鎖開關	VT
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

64/31

20 插腳黑色

編號	地板電線束			乘客座椅電線束	
1	63/171 分線點, LHD (左座駕駛) 63/172 分線點, RHD (右座駕駛)	BK	9/13A:1	乘客側座椅加熱模組 (SHM)	BK
2	4/56C:42 中央電子模組 (CEM)	GN-YE	9/13A:4	乘客側座椅加熱模組 (SHM)	RD
3	-	-	-	-	-
4	64/112:6 接頭, LHD (左座駕駛) 64/112:7 接頭, RHD (右座駕駛)	WH-GN	9/13A:2	乘客側座椅加熱模組 (SHM)	BU
5	4/9A:55 安全輔助系統模組 (SRS), 美 / 加市場	RD-BN	3/256:1	乘客座椅位置感知器, 美國 / 加拿大	YE
6	63/130 分線點	BN-RD	3/256:2	乘客座椅位置感知器, 美國 / 加拿大	BN
7	4/9A:33 安全輔助系統模組 (SRS), RHD (右座駕駛) 4/9A:36 安全輔助系統模組 (SRS), LHD (左座駕駛)	OG	8/52:1	乘客側防側撞氣囊起爆器	BU
8	4/9A:34 安全輔助系統模組 (SRS), RHD (右座駕駛) 4/9A:35 安全輔助系統模組 (SRS), LHD (左座駕駛)	RD-BU	8/52:2	乘客側防側撞氣囊起爆器	BN
9	4/9A:51 安全輔助系統模組 (SRS), 美 / 加市場 4/56F:17 中央電子模組 (CEM), C30/C70	BU-YE YE-RD	7/93:1 3/46:1	乘客重量感知器 (OWS), 美國 / 加拿大 乘客座椅座椅開關, C30/C70	GN WH
10	4/9A:52 安全輔助系統模組 (SRS), 美 / 加市場 4/56F:13 中央電子模組 (CEM), C30/C70	GY-BK BN-RD	7/93:10 3/46:2	乘客重量感知器 (OWS), 美國 / 加拿大 乘客座椅座椅開關, C30/C70	WH
11	4/56F:17 中央電子模組 (CEM), S40/V50 63/221 分線點, C30/C70	YE-RD BU-RD	3/46:1 4/54B:3	座椅開關, 乘客座椅 電動座椅模組 (PSM), C30/C70	WH GN
12	4/56F:13 中央電子模組 (CEM), S40/V50 63/220 分線點, C30/C70	BN-RD GY-RD	3/46:2 4/54B:4	座椅開關, 乘客座椅 電動座椅模組 (PSM), C30/C70	WH
13	31/66 接地, RHD (右座駕駛) 31/67 接地, LHD (左座駕駛) 63/171 分線點, LHD (左座駕駛) 63/172 分線點, RHD (右座駕駛)	BK	8/52	乘客側防側撞氣囊起爆器	-

續

64/31

20 插腳黑色

編號	地板電線束			乘客座椅電線束		
14	63/173	分線點	OG-BU	3/27:7 3/27:11 4/54B:6 4/54B:1	電動乘客座椅開關單元， LHD (左座駕駛) 電動乘客座椅開關單元， RHD (右座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)， C30/C70, LHD (左座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)， C30/C70, RHD (右座駕駛)	RD-GN
15	4/56C:29 4/56C:30	中央電子模組 (CEM) 中央電子模組 (CEM)	OG-YE	3/27:2 3/27:5 4/54A:7 4/54A:1	電動乘客座椅開關單元， RHD (右座駕駛) 電動乘客座椅開關單元， LHD (左座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)， C30/C70, LHD (左座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)， C30/C70, RHD (右座駕駛)	RD-BU
16	63/171 63/172	分線點, LHD (左座駕駛) 分線點, RHD (右座駕駛)	BK	3/27:3 3/27:8 3/287:5 3/288:5 4/54A:1 4/54B:2 4/54A:7 4/54B:6	電動乘客座椅開關單元， RHD (右座駕駛) 電動乘客座椅開關單元， LHD (左座駕駛) 左後座入車燈開關, C30/C70 右後座入車燈開關, C30/C70 電動座椅模組 (PSM)， C30/C70, LHD (左座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)， C30/C70, LHD (左座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)， C30/C70, RHD (右座駕駛) 電動座椅模組 (PSM)， C30/C70, RHD (右座駕駛)	BK
17	4/9A:63	安全輔助系統模組 (SRS)	WH-BK	3/94:1	乘客座椅安全帶扣鎖開關	BK-OG
18	4/9A:62	安全輔助系統模組 (SRS)	BN-YE	3/94:2	乘客座椅安全帶扣鎖開關	VT
19	63/171	分線點	BK-GN	7/93:9	乘客重量感知器 (OWS)	BK
20	4/56C:37	中央電子模組 (CEM)	GN-BK	7/93:2	乘客重量感知器 (OWS)	RD-GN

64/35 C30

16 插腳綠色

編號	乘客車門電線束		地板電線束	
1	-	-	-	-
2	64/43:18 接頭，RHD (右座駕駛)	WH	7/69:1 車外溫度感知器	-
3	64/43:17 接頭，RHD (右座駕駛)	WH-BK	7/69:2 車外溫度感知器	-
4	-	-	-	-
5	3/127B:4 乘客車門模組 (PDM)	GN-WH	4/127 右攝影機模組 (RCM)	GN-WH
6	3/127B:12 乘客車門模組 (PDM)	BK	9/34 電熱乘客車門後視鏡 10/149 乘客車門後視鏡照明燈	-
7	3/127B:7 乘客車門模組 (PDM) , LHD (左座駕駛) 3/127B:7 乘客車門模組 (PDM) , RHD (右座駕駛)	GY BU	6/63 電動乘客車門後視鏡	-
8	3/127B:11 乘客車門模組 (PDM)	RD	9/34 電熱乘客車門後視鏡	-
9-11	-	-	-	-
12	3/127B:14 乘客車門模組 (PDM)	BK-BU	10/149 乘客車門後視鏡照明燈	-
13	-	-	-	-
14	3/127B:10 乘客車門模組 (PDM) , LHD (左座駕駛) 3/127B:10 乘客車門模組 (PDM) , RHD (右座駕駛)	BU GY	6/63 電動乘客車門後視鏡	-
15	3/127B:8 乘客車門模組 (PDM)	PK	6/63 電動乘客車門後視鏡	-
16	3/127B:9 乘客車門模組 (PDM)	GN	6/63 電動乘客車門後視鏡	-

# 接頭

## 64/41 RHD (右座駕駛)

### 64/41 RHD (右座駕駛)

#### 26 插腳黑色

編號	駕駛人車門電線束			地板電線束		
1	3/126A:3	駕駛人車門模組 (DDM)	GY-RD	63/220	分線點	GY-RD
2	3/126A:12	駕駛人車門模組 (DDM)	BU-RD	63/221	分線點	BU-RD
3	3/100:4	駕駛人車門鎖單元	BK	4/56F:19	中央電子模組	BK
4	63/26	分線點, S40/V50/C70	BK	64/47:1	接頭, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	左前車門鎖定開關, C30/C70	WH	4/93A:14	無鑰匙車輛模組 (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	左前車門鎖定開關, C30/C70	BK	4/93A:23	無鑰匙車輛模組 (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	接頭, C70	BK	63/504	分線點, C70	BK
8	64/661:1	接頭, C70	OG	4/9A:40	安全輔助系統模組 (SRS)	OG
9	64/661:2	接頭, C70	BK-RD	4/9A:39	安全輔助系統模組 (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	接頭, C70	BK	64/10B:4	接頭, C70	BK
11	3/273:1	左前車門鎖接頭	BK	4/93E:2	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
12	3/273:3	左前車門鎖接頭	BK	4/93E:22	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
13	3/100:2	乘客車門鎖單元, KVM	BK	4/93D:22	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
14	3/100:4	乘客車門鎖單元, KVM	BK	4/93A:5	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
15	3/100:3	乘客車門鎖單元, KVM	BK	4/93D:2	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
16	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
19	64/660:4	接頭, C70	BK	63/58	分線點, C70	BK
20	3/126A:9	駕駛人車門模組 (DDM)	BK	31/116	接地	BK
21	3/126A:18	駕駛人車門模組 (DDM)	BK	4/56C:31	中央電子模組 (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	乘客車門揚聲器, C30/S40/V50 分線點, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	音響模組 (AUD) 接頭	BK
23	16/156:1 63/41	乘客車門揚聲器, C30/S40/V50 分線點, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	音響模組 (AUD) 接頭	WH
24	64/660:3	接頭, C70	BK	63/59	分線點, C70	BK
25	7/229:1 7/229:2	側撞感知器, 右車門, C30 側撞感知器, 右車門, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	安全輔助系統模組 (SRS), C30 安全輔助系統模組 (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:1	側撞感知器, 右車門, C30 側撞感知器, 右車門, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	安全輔助系統模組 (SRS), C30 安全輔助系統模組 (SRS), C70	BN-RD WH

# 接頭

64/41:1-24 LHD (左座駕駛)

64/41 LHD (左座駕駛)

26 插腳黑色

編號	駕駛人車門電線束			地板電線束		
1	3/126A:3	駕駛人車門模組 (DDM)	GY-RD	63/220	分線點	GY-RD
2	3/126A:12	駕駛人車門模組 (DDM)	BU-RD	63/221	分線點	BU-RD
3	3/100:4	駕駛人車門鎖單元	BK	4/56F:19	中央電子模組	BK
4	63/26	分線點, S40/V50/C70	BK	64/45:1	接頭, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	左前車門鎖定開關, C30/C70	WH	4/93A:15	無鑰匙車輛模組 (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	左前車門鎖定開關, C30/C70	BK	4/93A:3	無鑰匙車輛模組 (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	接頭, C70	BK	63/504	分線點, C70	BK
8	64/661:1	接頭, C70	OG	4/9A:37	安全輔助系統模組 (SRS), C70	OG
9	64/661:2	接頭, C70	BK-RD	4/9A:38	安全輔助系統模組 (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	接頭, C70	BK	64/10B:4	接頭, C70	BK
11	3/273:1	左前車門鎖接頭	BK	4/93E:19	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
12	3/273:3	左前車門鎖接頭	BK	4/93E:21	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
13	3/100:3	乘客車門鎖單元, KVM	BK	4/93D:9	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
14	3/100:1	乘客車門鎖單元, KVM	BK	4/93B:4	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
15	3/100:2	乘客車門鎖單元, KVM	BK	4/93D:G1	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
16	-	-	-	-	-	-
17	3/126A:8	駕駛人車門模組 (DDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:31	中央電子模組 (CEM)	BK
	64/333:3	接頭, C30	WH-BK			
18	3/126A:17	駕駛人車門模組 (DDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:28	中央電子模組 (CEM)	BK
	64/333:2	接頭, C30	WH			
19	64/660:4	接頭, C70	BK	63/58	分線點, C70	BK
20	3/126A:9	駕駛人車門模組 (DDM)	BK	31/115	接地	BK
21	3/126A:18	駕駛人車門模組 (DDM)	BK	4/56C:31	中央電子模組 (CEM)	BK
22	16/155:2	駕駛人車門揚聲器, S40/V50/C70	BK	16/105B:1	音響模組 (AUD)	BK
	63/42	分線點, C70		64/112:10	接頭	
23	16/155:1	駕駛人車門揚聲器, S40/V50/C70	WH	16/105B:9	音響模組 (AUD)	WH
	63/43	分線點, C70		64/112:9	接頭	
24	64/660:3	接頭, C70	BK	63/59	分線點, C70	BK

續

**接頭**

64/41:25-26 LHD (左座駕駛) - 64/43:1-13 LHD (左座駕駛)

64/41 LHD (左座駕駛)

26 插腳黑色

編號	駕駛人車門電線束			地板電線束		
25	7/228:1	左車門側撞感知器, C30	WH-RD	4/9A:60	安全輔助系統模組 (SRS), C30	WH-RD
	7/228:2	左車門側撞感知器, C70	BK	4/9A:69	安全輔助系統模組 (SRS), C70	BK
26	7/228:2	左車門側撞感知器, C30	BN-RD	4/9A:61	安全輔助系統模組 (SRS), C30	BN-RD
	7/228:1	左車門側撞感知器, C70	WH	4/9A:68	安全輔助系統模組 (SRS), C70	WH

64/43 LHD (左座駕駛)

26 插腳黑色

編號	乘客車門電線束			地板電線束		
1	3/127A:3	乘客車門模組 (PDM)	GY-RD	63/232	分線點	GY-RD
2	3/127A:12	乘客車門模組 (PDM)	BU-RD	63/233	分線點	BU-RD
3	3/110:4	乘客車門鎖單元	BK	4/56F:18	中央電子模組 (CEM)	BK
4	3/127A:13	乘客車門模組 (PDM)	BK	3/129:6 64/47:1	右後車門模組 (RDM), C70 接頭, S40/V50	BK
5	3/274:5	右前車門鎖定開關, C30/C70	WH	4/93A:14	無鑰匙車輛模組 (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	右前車門鎖定開關, C30/C70	BK	4/93A:23	無鑰匙車輛模組 (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	接頭, C70	BK	63/504	分線點, C70	BK
8	64/663:1	接頭, C70	OG	4/9A:40	安全輔助系統模組 (SRS), C70	OG
9	64/663:2	接頭, C70	BK-BU	4/9A:39	安全輔助系統模組 (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	接頭, C70	BK	64/10B:4	接頭, C70	BK
11	3/274:1	右前車門鎖接頭	BK	4/93E:2	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
12	3/274:3	右前車門鎖接頭	BK	4/93E:22	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK
13	3/110:2	乘客車門鎖單元	BK	4/93D:22	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK

續

## 接頭

64/43:14-26 LHD (左座駕駛) - 64/43:1-4 RHD (右座駕駛)

64/43 LHD (左座駕駛)

26 插腳黑色

編號	乘客車門電線束		地板電線束		
14	3/110:4	乘客車門鎖單元	BK	4/93A:5	無鑰匙車輛模組 (KVM)
15	3/110:3	乘客車門鎖單元	BK	4/93D:2	無鑰匙車輛模組 (KVM)
16	-		-	-	-
17	-		-	-	-
18	-		-	-	-
19	64/662:4	接頭, C70	BK	63/58	分線點, C70
20	3/127A:9	乘客車門模組 (PDM)	BK	31/116	接地
21	3/127A:18	乘客車門模組 (PDM)	BK	4/56C:24	中央電子模組 (CEM)
22	16/156:2	乘客車門揚聲器, C30/S40/V50 63/40	BK	16/105B:3 64/112:12	音響模組 (AUD) 接頭
23	16/156:1	乘客車門揚聲器, C30/S40/V50 63/41	WH	16/105B:11 64/112:11	音響模組 (AUD) 接頭
24	64/662:3	接頭, C70	BK	63/59	分線點, C70
25	7/229:1	側撞感知器, 右車門, C30	WH-RD	4/9A:59	安全輔助系統模組 (SRS), C30
	7/229:2	側撞感知器, 右車門, C70	BK	4/9A:66	安全輔助系統模組 (SRS), C70
26	7/229:2	側撞感知器, 右車門, C30	BN-RD	4/9A:58	安全輔助系統模組 (SRS), C30
	7/229:1	側撞感知器, 右車門, C70	WH	4/9A:67	安全輔助系統模組 (SRS), C70

64/43 RHD (右座駕駛)

26 插腳黑色

編號	乘客車門電線束		地板電線束		
1	3/127A:3	乘客車門模組 (PDM)	GY-RD	63/232	分線點
2	3/127A:12	乘客車門模組 (PDM)	BU-RD	63/233	分線點
3	3/110:4	乘客車門鎖單元	BK	4/56F:18	中央電子模組 (CEM)
4	3/127A:13	乘客車門模組 (PDM)	BK	3/128:6 64/45:1	右後車門模組 (RDM), C70 接頭, S40/V50

續

# 接頭

64/43:5-24 RHD (右座駕駛)

64/43 RHD (右座駕駛)

26 插腳黑色

編號	乘客車門電線束			地板電線束	
5	3/274:5	右前車門鎖定開關， C30/C70	WH	4/93A:15	無鑰匙車輛模組 (KVM)， C30/C70
6	3/274:4	右前車門鎖定開關， C30/C70	BK	4/93A:3	無鑰匙車輛模組 (KVM)， C30/C70
7	64/662:10	接頭，C70	BK	63/504	分線點，C70
8	64/663:1	接頭，C70	OG	4/9A:37	安全輔助系統模組 (SRS)，C70
9	64/633:2	接頭，C70	BK-BU	4/9A:38	安全輔助系統模組 (SRS)，C70
10	64/662:11	接頭	BK	64/10B:4	接頭，C70
11	3/274:1	右前車門鎖接頭	BK	4/93E:19	無鑰匙車輛模組 (KVM)
12	3/274:3	右前車門鎖接頭	BK	4/93E:21	無鑰匙車輛模組 (KVM)
13	3/110:3	乘客車門鎖單元	BK	4/93D:9	無鑰匙車輛模組 (KVM)
14	3/110:1	乘客車門鎖單元	BK	4/93B:4	無鑰匙車輛模組 (KVM)
15	3/110:2	乘客車門鎖單元	BK	4/93D:G1	無鑰匙車輛模組 (KVM)
16	-	-	-	-	-
17	3/127A:8	乘客車門模組 (PDM)， S40/V50/C70	BK	4/56F:31	中央電子模組 (CEM)
	64/35:3	接頭，C30	WH-BK		
18	3/127A:17	乘客車門模組 (PDM)， S40/V50/C70	BK	4/56F:28	中央電子模組 (CEM)
	64/35:2	接頭，C30	WH		
19	64/662:4	接頭，C70	BK	63/58	分線點，C70
20	3/127A:9	乘客車門模組 (PDM)	BK	31/115	接地
21	3/127A:18	乘客車門模組 (PDM)	BK	4/56C:24	中央電子模組 (CEM)
22	16/155:2	駕駛人車門揚聲器， C30/S40/V50	BK	16/105B:1	音響模組 (AUD)
	63/42	分線點，C70		64/112:10	接頭
23	16/155:1	駕駛人車門揚聲器， C30/S40/V50	WH	16/105B:9	音響模組 (AUD)
	63/43	分線點，C70		64/112:9	接頭
24	64/662:3	接頭，C70	BK	63/59	分線點，C70

續

# 接頭

64/43:25-26-64/45

64/43 RHD (右座駕駛)

26 插腳黑色

編號	乘客車門電線束			地板電線束		
25	7/228:1	左車門側撞感知器, C30	WH-RD	4/9A:60	安全輔助系統模組 (SRS), C30	WH-RD
	7/228:2	左車門側撞感知器, C70	BK	4/9A:69	安全輔助系統模組 (SRS), C70	BK
26	7/228:2	左車門側撞感知器, C30	BN-RD	4/9A:61	安全輔助系統模組 (SRS), C30	BN-RD
	7/228:1	左車門側撞感知器, C70	WH	4/9A:68	安全輔助系統模組 (SRS), C70	WH

64/45 S40/V50

19 插腳黑色

編號	左後車門電線束			地板電線束		
1	3/128:6	左後車門模組 (LDM)	BK	64/41:4 64/43:4	接頭, LHD (左座駕駛) 接頭, RHD (右座駕駛)	BK
2	3/76:4	左後車門鎖單元	BK	4/56F:21	中央電子模組 (CEM)	BK-OG
3-8	-	-	-	-	-	-
9	3/128:18	左後車門模組 (LDM)	BK	4/56C:21	中央電子模組 (CEM)	OG-BU
10	63/193	分線點	BK	63/172	分線點	BK
11	3/275:1	左後車門鎖接頭	BK	4/93E:17	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BN-GN
12	3/275:3	左後車門鎖接頭	BK	4/93E:4	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BN-YE
13	3/76:3	左後車門鎖單元	BK	4/93E:15	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BN-WH
14	3/76:1	左後車門鎖單元	BK	4/93B:2	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BN-BU
15	3/76:2	左後車門鎖單元	BK	4/93C:2	無鑰匙車輛模組 (KVM)	YE-BU
16	3/275:4	左後車門鎖接頭	WH	4/93A:15	無鑰匙車輛模組 (KVM)	WH-GN
17	3/275:5	左後車門鎖接頭	BK	4/93A:3	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GY-OG
18	16/6:2	左後車門揚聲器	BK	16/105B:4 64/112:14	音響模組 (AUD) 接頭	GY-WH
19	16/6:1	左後車門揚聲器	WH	16/105B:12 64/112:13	音響模組 (AUD) 接頭	WH-VT

# 接頭

64/47-64/48:1-4

64/47 S40/V50

19 插腳黑色

編號	右後車門電線束			地板電線束		
1	3/129:6	右後車門模組 (RDM)	BK	64/43:4 64/41:4	接頭, LHD (左座駕駛) 接頭, RHD (右座駕駛)	BK
2	3/77:4	右後車門鎖單元	BK	4/56F:20	中央電子模組 (CEM)	BK-BU
3	-		-	-	-	-
4	-		-	-	-	-
5	-		-	-	-	-
6	-		-	-	-	-
7	-		-	-	-	-
8	-		-	-	-	-
9	3/129:18	右後車門模組 (RDM)	BK	4/56C:27	中央電子模組 (CEM)	OG-WH
10	63/192	分線點	BK	63/171	分線點	BK
11	3/276:1	右後車門鎖接頭	BK	4/93E:5	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BN-RD
12	3/276:3	右後車門鎖接頭	BK	4/93E:20	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BN-BU
13	3/77:2	右後車門鎖單元	BK	4/93D:21	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BN-GN
14	3/77:4	右後車門鎖單元	BK	4/93B:3	無鑰匙車輛模組 (KVM)	BN
15	3/77:3	右後車門鎖單元	BK	4/93C:1	無鑰匙車輛模組 (KVM)	YE
16	3/276:4	右後車門鎖接頭	WH	4/93A:14	無鑰匙車輛模組 (KVM)	WH-RD
17	3/276:5	右後車門鎖接頭	BK	4/93A:23	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GY-RD
18	16/5:2	右後車門揚聲器	BK	16/105B:5 64/112:16	音響模組 (AUD) 接頭	GY
19	16/5:1	右後車門揚聲器	WH	16/105B:13 64/112:15	音響模組 (AUD) 接頭	WH

64/48 C30/S40

8 插腳灰色

編號	行李廂蓋 / 尾門電線束			地板電線束		
1	63/196	分線點	BK	63/172 63/174	分線點 分線點, C30	BK
2	3/35:1	行李廂蓋手柄開關, C30	BK	4/56F:22 4/93E:18	中央電子模組 (CEM) 無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK-YE
3	6/32:2	後車窗雨刷馬達, C30	BK	4/56C:33	中央電子模組 (CEM)	GN-BU
4	3/78:1 9/2C:1	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元 電熱後車窗, C30	BK	4/56C:8 64/113:6	中央電子模組 (CEM) 接頭	WH-GN GN-BU

續

# 接頭

64/48:5-8 C30/S40-64/48 V50

64/48 C30/S40

8 插腳灰色

編號	行李廂蓋 / 尾門電線束			地板電線束		
5	10/3:2 牌照燈 6/32:1 後車窗雨刷馬達, C30	OG-BK BK	4/56C:13 4/56C:34	中央電子模組 (CEM) 中央電子模組 (CEM)	OG-BK WH-RD	
6	3/78:4 行李箱蓋 / 尾門上鎖單元 7/101A:1 玻璃破碎感知器, C30	BK	10/24:4 4/56F:21	行李廂照明燈 中央電子模組 (CEM)	BK-BU BK-RD	
7	3/35:1 行李箱蓋 / 尾門手柄開關, S40	BK	4/56F:22 4/93E:18 4/56F:20	中央電子模組 (CEM) 無鑰匙車輛模組 (KVM) 中央電子模組 (CEM)	BK-YE BK-OG	
8	3/78:3 行李箱蓋 / 尾門上鎖單元	BK	4/56F:24	中央電子模組 (CEM)	BK-RD	

64/48 V50

14 插腳灰色

編號	行李廂蓋 / 尾門電線束			地板電線束		
1	63/196 分線點	BK	63/172 分線點		BK	
2	10/19:1 輔助煞車燈	OG-YE	4/56C:7	中央電子模組 (CEM)	OG-YE	
3	6/32:1 後車窗雨刷馬達	BK	4/56C:33	中央電子模組 (CEM)	GN-BU	
4	3/78:1 行李箱蓋 / 尾門上鎖單元	BK	4/56C:8	中央電子模組 (CEM)	WH-GN	
5	10/3:2 牌照燈	OG-BK	4/56C:13	中央電子模組 (CEM)	OG-BK	
6	6/32:2 後車窗雨刷馬達	BK	4/56C:34	中央電子模組 (CEM)	WH-RD	
7	16/141 左後車窗干擾信號過濾器	BK	64/113:6	接頭	GN-BU	
8	3/78:3 行李箱蓋 / 尾門上鎖單元	BK	4/56F:24	中央電子模組 (CEM)	BK-RD	
9	-	-	-		-	
10	3/35:1 行李箱蓋 / 尾門手柄開關	BK	4/56F:22 4/93E:18	中央電子模組 (CEM) 無鑰匙車輛模組 (KVM)	BK-YE	
11	-	-	-		-	
12	-	-	-		-	
13	10/25:2 行李廂車頂燈	OG-BU	63/173 分線點		OG-BU	
14	-	-	-		-	

**接頭**

64/48A C30-64/50

64/48A C30

2 插腳灰色

編號			行李廂蓋 / 尾門電線束			地板電線束		
1	10/19:2	輔助煞車燈	WH	63/175	分線點	BK		
2	10/19:1	輔助煞車燈	BN	4/56C:7	中央電子模組 (CEM)	OG-YE		

64/49 S40/V50/C70

2 插腳灰色

編號			地板電線束		後保險桿電線束		
1	4/93A:22	無鑰匙車輛模組 (KVM)	WH-BK	16/132:1	保險桿車門鎖天線	WH-BK	
2	4/93A:21	無鑰匙車輛模組 (KVM)	GY-BK	16/132:2	保險桿車門鎖天線	GY-BK	

64/50

12 插腳黑色

編號		後橋電線束		地板電線束			
1	-	-	-	-	-		
2	-	-	-	-	-		
3	-	-	-	-	-		
4	-	-	-	-	-		
5	-	-	-	-	-		
6	-	-	-	-	-		
7	7/120:1	後部氣體放電式車燈角度感知器	BN	64/113:27	接頭	BN	
8	7/120:4	後部氣體放電式車燈角度感知器	WH	64/113:19	接頭	WH	
9	7/120:5	後部氣體放電式車燈角度感知器	YE	64/113:20	接頭	YE	
10	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	

64/51

14 插腳灰色

編號	燃油箱電線束		地板電線束	
1	6/35B:1	燃油泵輔助加熱器	RD-OG	64/113:15 接頭
2	-		-	-
3	6/33:2 26/5	燃油泵 DC/AC 交直流變壓器，燃油箱多用途燃油	WH-RD YE-WH	4/56F:5 中央電子模組 (CEM)
4	6/33:3	燃油泵，AWD	WH-GN	4/56F:25 中央電子模組 (CEM)
5	6/33:4 26/5	燃油泵 DC/AC 交直流變壓器，燃油箱多用途燃油	WH-BU BK-OG	4/56F:7 中央電子模組 (CEM)
6	-		-	-
7	4/83:2 4/111:1 6/33:1 64/956:2 26/5	燃油泵控制模組 添加物劑量模組 (ADM) 燃油泵 接頭，C30 DC/AC 交直流變壓器，燃油箱多用途燃油	GN-WH RD	4/56C:16 中央電子模組 (CEM)
8	4/83:3 4/111:8 6/33:5 63/33 64/956:3 26/5	燃油泵模組，PZEV 添加物劑量模組 (ADM) 燃油泵，S40/V50 分線點 接頭，C30 DC/AC 交直流變壓器，燃油箱多用途燃油	BK-OG BK	31/115 接地，RHD (右座駕駛) 31/116 接地，LHD (左座駕駛)
9	6/67:3	燃油洩漏控制泵	YE-VT	64/113:10 接頭
10	6/67:2	燃油洩漏控制泵	WH-VT	64/113:11 接頭
11	6/67:1	燃油洩漏控制泵	WH-BK	64/113:12 接頭
12	6/67:4	燃油洩漏控制泵	GN-BU	64/113:13 接頭
13	6/35B:2	燃油泵輔助加熱器	BK-OG	63/172 分線點
14	4/83:1 64/956:1 9/38:1	燃油泵控制模組 接頭，C30 加熱燃油過濾器，5汽缸柴油引擎	WH-BK GN-RD	64/113:7 接頭

# 接頭

64/53-64/80 C70

64/53

6 插腳灰色

編號	後保險桿電線束		駐車輔助電線束		
1	4/86C:11	駐車輔助模組 (PAM)	YE-RD	63/415	分線點
2	4/86C:4	駐車輔助模組 (PAM)	WH	7/134:2	後部駐車輔助感知器
3	4/86C:2	駐車輔助模組 (PAM)	WH-RD	7/133:2	後部駐車輔助感知器
4	4/86C:3	駐車輔助模組 (PAM)	WH-BU	7/132:2	後部駐車輔助感知器
5	4/86C:5	駐車輔助模組 (PAM)	WH-GN	7/131:2	後部駐車輔助感知器
6	4/86C:8	駐車輔助模組 (PAM)	BN-RD	63/416	接頭

64/70 C70

8 插腳灰色

編號	中央通道線束		地板電線束		
1	3/25:1	電動天窗開關	OG-BU	64/10B:5	接頭
2	-		-	-	-
3	-		-	-	-
4	3/25:5	電動天窗開關	BU-YE	4/59F:11	敞篷車頂模組 (CRM)
5	3/25:2	電動天窗開關	GN-YE	4/59F:3	敞篷車頂模組 (CRM)
6	7/122:1	前方動靜感知器模組 (MMS)	OG-YE	63/218	分線點
7	7/122:3	前方動靜感知器模組 (MMS)	WH-RD	63/217	分線點
8	-		-	-	-

64/80 C70

8 插腳灰色

編號	左後側飾板電線束		地板電線束		
1	8/140:2	左後座置物箱上鎖馬達	WH-BK	63/59	分線點
2	8/140:1	左後座置物箱上鎖馬達	YE-BK	63/58	分線點
3	10/26:3	左後閱讀燈	RD-BK	63/173	分線點
4	10/26:2	左後閱讀燈	RD-OG	63/212	分線點
5	10/26:1	左後閱讀燈	BK-OG	63/172	分線點
6-8	-		-	-	-

# 接頭

64/80A-64/90:1-4

64/80A C70

8 插腳灰色

編號	右後側飾板電線束			地板電線束		
1	8/141:2	右後座置物箱上鎖馬達	WH-BK	63/59	分線點	WH-BK
2	8/141:1	右後座置物箱上鎖馬達	YE-BK	63/58	分線點	YE-BK
3	10/27:3	右後閱讀燈	RD-BK	63/212	分線點	BK-YE
4	10/27:2	右後閱讀燈	RD-OG	63/171	分線點	BK
5	10/27:1	右後閱讀燈	BK-OG	63/173	分線點	OG-YE
6-8	-	-	-	-	-	-

64/90

41 插腳黑色

編號	引擎電線束			引擎室線束		
1	4/46A:52 4/46.2B:41 4/46.3B:41 4/46.6A:38 4/46.7B:19 63/227	引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 2.0L 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L 分線點, 4 汽缸	BU-RD	63/256	分線點	BU-RD
2	4/46B:15 4/46.3A:6	引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.0L 柴油引擎	BK-YE	4/109:7 2/14:2	預熱塞控制模組 , 5 汽缸 預熱塞系統繼電器 , 4 汽缸 柴油引擎	BN-GN BK-YE
3	4/28A:11	變速箱控制模組 (TCM) , 5 汽缸	GN-YE	4/56E:3	中央電子模組 (CEM) , 汽油 引擎	GN-YE
4	4/46B:27 4/46.2B:9 4/46.3B:52 4/46.6B:23 4/46.7B:30	引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.0L 柴油引擎 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 2.0L 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L	BK-RD	2/35:2	起動馬達繼電器	BK-RD
續						

64/90

41 插腳黑色

編號	引擎電線束			引擎室線束		
5	4/46.2B:25 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 4/46.3B:22 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.0L 柴油引擎 4/46A:33 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L 柴油引擎 4/46.6B:18 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 2.0L 4/46.7B:22 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L	BU BK-YE BK-OG	8/119:2 8/119:2 8/119:2	恆溫控制系統壓力表，5 汽缸 恆溫控制系統壓力表，4 汽缸 柴油引擎 恆溫控制系統壓力表，4 汽缸	BU BK-YE BK-OG	
6	9/38:1 加熱燃油過濾器，4 汽缸柴油 引擎 63/86A 分線點 4/46.2B:13 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.5L 涡輪引擎	GN-RD RD BN	F33:2 64/113:14	保險絲 接頭	GN-RD BN	
7	4/46C:6 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L 柴油引擎	WH-GN	4/56G:30	中央電子模組 (CEM)，柴油 引擎	WH-GN	
8	4/46B:22 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L 柴油引擎 4/46.2B:30 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 4/46.3B:48 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.0L 柴油引擎 4/46.6B:29 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 2.0L 4/46.7A:40 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L	GN-WH	4/56E:40	中央電子模組 (CEM)	GN-WH	
9	4/46.2B:17 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 4/46.3B:53 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.0L 柴油引擎	GN-BU	4/56 E:9E	中央電子模組 (CEM)， 5 汽缸	GN-BU	
10	3/10:2 倒車燈接頭，5 汽缸 3/10:3 倒車燈接頭，4 汽缸汽油引擎 3/10:2 倒車燈接頭，4 汽缸柴油引擎	GN-YE GN-WH	4/56E:14	中央電子模組 (CEM)	GN-BU	

續

接頭

64/90:11-15

64/90

41 插腳黑色

編號	引擎電線束			引擎室線束		
11	64/120:1	接頭	GY	2/35:5	起動馬達繼電器	GY
12	7/15:5	前方加熱含氧感知器，4汽缸 1.6L柴油引擎	GN-BU	F34:2	保險絲	GN-BU
	63/103	分線點				
	63/52	分線點，4汽缸 1.6L	GN-RD			
	63/95	分線點，4汽缸 2.0L	GN-YE			
	8/111:2	高壓電磁閥，4汽缸 1.6L柴油 引擎				
	63/82	分線點，5汽缸柴油引擎				
13	4/46.2B:15	引擎控制模組 (ECM)，5汽缸 2.5L渦輪引擎	GN-YE	F54:2	保險絲	GN-YE
	4/46.7B:9	引擎控制模組 (ECM)，4汽缸 1.6L	RD	64/111:4	接頭	RD
	9/32:1	曲軸箱通風 PTC 電阻器，5汽缸 柴油引擎		2/42:5	繼電器，5汽缸	
				F30:2	保險絲	
14	63/54	分線點	GN-BU	F35:2	保險絲	GN-BU
	4/46.3:B1	引擎控制模組 (ECM)，5汽缸 2.0L柴油引擎				
	4/46.3:B3	引擎控制模組 (ECM)，5汽缸 2.0L柴油引擎				
	8/18:1	EVAP 閥	GN-RD			
	8/65:2	動力轉向壓力表	GN-WH			
	8/113:1	EGR 旁通閥，4汽缸 1.6L柴油 引擎				
15	4/46A:40	引擎控制模組 (ECM)，4汽缸 1.6L柴油引擎	GY-RD	63/255	分線點	GY-RD
	4/46.2B:54	引擎控制模組 (ECM)，5汽缸 2.5L渦輪引擎				
	4/46.3B:54	引擎控制模組 (ECM)，5汽缸 2.0L柴油引擎				
	4/46.6B:37	引擎控制模組 (ECM)，4汽缸 2.0L				
	4/46.7B:31	引擎控制模組 (ECM)，4汽缸 1.6L				
	63/226	分線點				

續

64/90

41 插腳黑色

編號	引擎電線束		引擎室線束		
16	4/46.3A:34 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.0L 柴油引擎	WH-BU	2/14 4/109:9	預熱塞系統繼電器 預熱塞控制模組 , 5 汽缸	WH-BU
17	4/46A:14 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L 柴油引擎 4/46.2B:10 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 4/46.3B:44 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.0L 柴油引擎 4/46.6B:14 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 2.0L 4/46.7A:9 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L	BK-YE	2/22:2	恆溫控制系統繼電器	BK-YE
18	8/3:1 恒溫控制系統電磁離合器 8/3:2 恒溫控制系統電磁離合器 , 4 汽缸柴油引擎	GN-YE	2/22:5	恆溫控制系統繼電器	GN-YE
19	4/46.2B:51 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 4/46.3B:34 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.0L 柴油引擎 4/16A:21 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L 4/46.6B:6 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 2.0L 4/46.7B:34 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L	WH-VT BK-BU WH-VT	7/8:2 8/127:2	恆溫控制系統壓力感知器 恆溫控制系統壓力開關 , 柴油 引擎	WH-VT BK-BU
20	6/26A:3 交流發電機 , 4 汽缸 4/46A:21 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L 柴油引擎 4/46.3B:15 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.0L 柴油引擎	RD YE-RD GN-YE	F31:2 7/251:3 64/111:4	保險絲 , 4 汽缸 煞車真空感知器 接頭	RD YE-RD GN-YE
21	4/46B:28 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L 柴油引擎 4/46.2B:27 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 4/46.3B:27 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.0L 柴油引擎 4/46.6B:7 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 2.0L 4/46.7A:8 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L	BK-BU	2/32:2	引擎管理系統主繼電器	BK-BU
續					

編號	引擎電線束			引擎室線束		
22	4/28A:13 變速箱控制模組 (TCM) , MPS6 4/28A:16 變速箱控制模組 (TCM) 4/46S:31 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L 柴油引擎	RD-YE VT-WH	64/111:3 7/251:1	接頭 煞車真空感知器	RD-YE VT-WH	
23	4/28A:1 變速箱控制模組 (TCM) 4/28A:6 變速箱控制模組 (TCM) , MPS6 4/46.2B:16 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.5L 涡輪引擎	RD	F23:2	保險絲	RD	
24	4/46.2B:21 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 20/26:1 預熱塞 7/160:3 煞車真空感知器 63/4 分線點, 4 汽缸 1.6L 柴油引擎 64/600:1 接頭	WH-BK WH-RD YE-RD OG-BL	64/113:7 4/109:1 63/55 7/251:3 4/109:4	接頭 預熱塞控制模組 分線點 煞車真空感知器, 4 汽缸 1.6L 柴油引擎 預熱塞控制模組, 4 汽缸	WH-BK GN-OG YE-RD	
25	4/46.2B:23 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 20/25:1 預熱塞, 5 汽缸 64/600:2 接頭	BN-WH WH-RD OG-BL	64/113:12 4/109:2 4/109:3	接頭 預熱塞控制模組, 5 汽缸 預熱塞控制模組, 4 汽缸	WH-BK GN-WH OG-BL	
26	4/46.2B:45 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 20/24:1 預熱塞, 5 汽缸 64/600:3 接頭	WH-VT WH-RD OG-BL	64/113:11 4/109:3 4/109:2	接頭 預熱塞控制模組, 5 汽缸 預熱塞控制模組, 4 汽缸	WH-VT GN-BU OG-BL	
27	4/46.2B:46 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 20/23:1 預熱塞, 5 汽缸 2.4L 柴油引擎 64/600:4 接頭	YE-VT WH-RD OG-BL	64/113:10 4/109:4 4/109:1	接頭 預熱塞控制模組, 5 汽缸 預熱塞控制模組, 4 汽缸	YE-VT GN-RD OG-BL	
28	4/46C:42 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L 柴油引擎 4/46.2B:26 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 4/46.3B:47 引擎控制模組 (ECM) , 5 汽缸 2.0L 柴油引擎 4/46.6B:16 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 2.0L 4/46.7A:47 引擎控制模組 (ECM) , 4 汽缸 1.6L	GY	7/51:5	油門踏板感知器	GY	

續

編號	引擎電線束		引擎室線束	
29	4/46.2B:31 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 4/46.3B:11 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.0L 柴油引擎 4/46.6C:27 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 2.0L 4/46.7A:17 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L	YE-RD	7/8:3 恆溫控制系統壓力感知器	YE-RD
30	4/28A:1 變速箱控制模組 (TCM)，MPS6 4/28A:13 變速箱控制模組 (TCM)，5 汽缸	GY-OG	64/111:1 接頭	GY-OG
31	4/46.2B:11 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.5L 涡輪引擎，自動變速箱 4/46.3B:31 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.0L 柴油引擎	GN-BU	2/35:1 起動馬達繼電器	GN-BU
32	4/46.2B:53 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 4/46.7A:39 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L 63/63 分線點，4 汽缸 2.0L 63/84 分線點 63/53 分線點	BN-RD WH-BK	7/8:1 恆溫控制系統壓力感知器 63/180 分線點	BN-RD WH-BK
33	4/28A:A7 變速箱控制模組 (TCM)，5 汽缸 4/28A:17 變速箱控制模組 (TCM)，MPS6， 4 汽缸 4/46A:43 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L 柴油引擎	RD BU-WH	64/111:2 接頭 7/251:2 紊車真空感知器	RD BU-WH
34	4/46.2B:8 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.5L 涡輪引擎 4/46.3A:36 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.0L 柴油引擎 4/46.6B:15 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 2.0L 4/46.7A:10 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L	WH-RD	4/71:4 冷卻風扇控制模組	WH

續

64/90

41 插腳黑色

編號	引擎電線束		引擎室線束			
35	4/46.3A:10 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.0L 柴油引擎	GN-BU	4/109:10 預熱塞控制模組，柴油引擎	YE-GN		
	7/82:1 後方加熱含氧感知器，渦輪引擎	GN-YE	63/13 分線點，渦輪引擎	GN-YE		
36	4/46C:28 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L 柴油引擎	BK-RD	4/56E:9 中央電子模組 (CEM)， 4 汽缸 1.6L 柴油引擎	BK-RD		
	4/46.6B:32 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 2.0L	WH	7/160:1 煞車真空感知器	WH		
37	4/46.2B:14 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.5L 涡輪引擎	GN-YE	4/56E:10 中央電子模組 (CEM)， 5 汽缸	GN-YE		
	4/46.3B:38 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.0L 柴油引擎	GN-BU	4/56E:10 中央電子模組 (CEM)， 4 汽缸	GN-BU		
	4/46C:46 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L 柴油引擎					
	4/46.6B:19 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 2.0L					
	4/46.7B:21 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L					
38	20/22:1 預熱塞	GN-YE	4/109:5 預熱塞控制模組	WH-RD		
	63/63 分線點	WH-BK	7/160:2 煞車真空感知器	WH-BK		
39	7/15:1 前方加熱含氧感知器，2.0L	GN-RD	F32:2 保險絲	GN-YE		
	7/15:2 前方加熱含氧感知器，1.6L	GN-BK				
	8/122:4 增壓空氣冷卻器旁通閥	GN-YE				
	7/82:1 後方加熱含氧感知器，2.0L	GN				
	7/82:2 後方加熱含氧感知器，1.6L	GN-BU				
	63/98 分線點					
	63/45 分線點，4 汽缸					
40	63/83 分線點，5 汽缸					
	7/15:3 前方加熱含氧感知器，渦輪引擎			GN-RD		
	4/46.3B:5 引擎控制模組 (ECM)，5 汽缸 2.0L 柴油引擎	GN-OG	63/13 分線點，5 汽缸	GN-YE		
41	4/46.6B:36 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 2.0L	GN-OG	F36:2 保險絲	GN-BU		
	4/46.6B:24 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 2.0L					
	4/46.7B:8 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 1.6L					
	63/65 分線點					
	4/46A:2 引擎控制模組 (ECM)，4 汽缸 柴油引擎	GN-YE				
	7/15:4 左前側撞感知器					

接頭

64/91-64/111:1-17

64/91

1 插腳黑色

編號	引擎電線束		引擎室線束	
1	63/126	分線點	RD	2/14:5 預熱塞系統繼電器 BK-RD

64/97

2 插腳黑色

編號	地板電線束		儀錶板線束	
1	16/105D:1 音響模組 (AUD) 64/978:1 接頭	OG	3/281:B2 資訊娛樂控制模組 (ICM) 16/108C:2 多媒體模組 (MMM)	OG
2	16/105D:2 音響模組 (AUD) 64/978:2 接頭	OG	16/60D:1 電話模組 (PHM) 16/147:B1 藍牙電話模組 (BPM)	OG

64/111

27 插腳灰色

編號	引擎室線束		儀錶板線束	
1	64/90:30 接頭	GY-OG	3/156:3 檔位選擇器模組 (GSM)	GY-OG
2	64/90:33 接頭	RD	3/156:2 檔位選擇器模組 (GSM)	RD
3	64/90:22 接頭	RD-YE	3/156:1 檔位選擇器模組 (GSM)	RD-YE
4	64/90:9 接頭, 4 汽缸柴油引擎 64/90:13 接頭, 5 汽缸汽油引擎 64/90:20 接頭, 5 汽缸柴油引擎	GN-YE	4/56A:10 中央電子模組 (CEM)	GN-YE
5	F26:2 保險絲	RD	3/1B:7 起動控制模組 (SCU)	RD
6	-	-	-	-
7	7/51:4 油門踏板感知器	BK-YE	63/12 分線點	BK-YE
8	10/1:6 左前大燈罩 10/2:6 右前大燈罩	BU	3/111:10 車燈開關單元	BU
9	10/1:10 左前大燈罩 10/2:10 右前大燈罩	BK	63/6 分線點	BK
10	-	-	-	-
11	7/179:1 左側前撞感知器	WH-BK	4/9B:23 安全輔助系統模組 (SRS)	WH-BK
12	7/179:2 左側前撞感知器	BN-YE	4/9B:24 安全輔助系統模組 (SRS)	BN-YE
13-17	-	-	-	-
續				

# 接頭

64/111:18-27-64/112

64/111

27 插腳灰色

編號	引擎室線束			儀錶板線束		
18	10/1:12 左前大燈罩 10/2:12 右前大燈罩	OG	63/139 分線點		OG	
19	7/178:1 右側前撞感知器	WH	4/9B:5 安全輔助系統模組 (SRS)		WH	
20	7/178:2 右側前撞感知器	BN	4/9B:9 安全輔助系統模組 (SRS)		BN	
21-27	-	-	-		-	

64/112

16 插腳灰色

編號	地板電線束			儀錶板線束		
1	16/105B:10 音響模組 (AUD)	WH-RD	16/26:1 儀表盤中央揚聲器		WH-RD	
2	16/105B:2 音響模組 (AUD)	GY-RD	16/26:2 儀表盤中央揚聲器		GY-RD	
3	-	-	-		-	
4	4/56F:14 中央電子模組 (CEM) 帶或 不帶 AWD 系統 64/51:6 接頭	BU-RD	3/254C:8 方向盤模組 (SWM)		BU-RD	
5	4/56F:16 中央電子模組 (CEM) 帶或 不帶 AWD 系統 64/51:2 接頭	GY-RD	3/254C:9 方向盤模組 (SWM)		GY-RD	
6	64/31:4 接頭, LHD (左座駕駛) 64/30:4 接頭, RHD (右座駕駛)	WH-GN WH	64/545:6 接頭, HVAC		WH-GN	
7	64/30:4 接頭, LHD (左座駕駛) 64/31:4 接頭, RHD (右座駕駛)	WH WH-GN	64/25G:4 接頭		WH	
8	4/93D:15 無鑰匙車輛模組 (KVM)	RD-GN	63/88 分線點		RD-GN	
9	16/1A:5 整體式音響模組 (IAM)	WH-BK	64/41:23 接頭, LHD (左座駕駛) 64/43:23 接頭, RHD (右座駕駛)		WH	
10	16/1A:12 整體式音響模組 (IAM)	GY-BK	64/41:22 接頭, LHD (左座駕駛) 64/43:22 接頭, RHD (右座駕駛)		BK	
11	16/1A:4 整體式音響模組 (IAM)	WH-RD	64/43:23 接頭, LHD (左座駕駛) 64/41:23 接頭, RHD (右座駕駛)		WH	
12	16/1A:11 整體式音響模組 (IAM)	GY-RD	64/43:22 接頭, LHD (左座駕駛) 64/41:22 接頭, RHD (右座駕駛)		BK	
13	16/1A:6 整體式音響模組 (IAM)	WH-VT	16/6:1 左後揚聲器, C30/C70 64/45:19 接頭, S40/V50		WH-VT	
14	16/1A:13 整體式音響模組 (IAM)	GY-WH	16/6:2 左後揚聲器, C30/C70 64/45:18 接頭, S40/V50		GY-WH	
15	16/1A:3 整體式音響模組 (IAM)	WH	16/5:1 右後揚聲器, C30/C70 64/47:19 接頭, S40/V50		WH	
16	16/1A:10 整體式音響模組 (IAM)	GY	16/5:2 右後揚聲器, C30/C70 64/47:18 接頭, S40/V50		GY	

## 接頭

64/113:1-20

64/113

29 插腳黑色

編號	地板電線束		引擎室線束		
1	64/816:1	接頭	WH	4/16:36	煞車控制模組 (BCM)
2	64/816:2	接頭	BN	4/16:37	煞車控制模組 (BCM)
3	64/817:1	接頭	YE-GN	4/16:43	煞車控制模組 (BCM)
	64/817:1	接頭, C70	WH		
4	64/817:2	接頭	WH-GN	4/16:42	煞車控制模組 (BCM)
	64/817:2	接頭, C70	BN		
5	-		-	-	-
6	16/141	左後車窗干擾信號過濾器, S40	GN-BU	2/82:5	電熱後車窗繼電器
	64/48:4	接頭, C30			
	64/48:7	接頭, V50			
	64/232:7	接頭, C70			
7	64/51:14	接頭	WH-BK	2/142:5	燃油過濾器預熱器繼電器, 5汽缸柴油引擎
				64/90:24	接頭, 5汽缸汽油引擎
8	7/164:5	車體感知器組群穩定性感知器 (BSC)	BN-RD	4/16:5	煞車控制模組 (BCM)
9	7/164:3	車體感知器組群穩定性感知器 (BSC)	YE-RD	4/16:7	煞車控制模組 (BCM)
10	64/51:9	接頭	YE-VT	64/90:27	接頭
11	64/51:10	接頭	WH-VT	64/90:26	接頭
12	64/51:11	接頭	WH-BK	64/90:25	接頭
13	64/51:12	接頭	GN-BU	2/22:1	恆溫控制系統繼電器
14	4/93E:3	無鑰匙車輛模組 (KVM)	WH-RD	3/271:1	離合器踏板開關起動鎖禁器
	64/90:35	接頭	BN	64/90:6	接頭
15	64/51:1	接頭	RD-OG	4/7A:6	燃燒預熱器模組 (CPM)
16	-		-	-	-
17	7/164:2	車體感知器組群穩定性感知器 (BSC)	GY	4/16:29	煞車控制模組 (BCM)
18	7/164:1	車體感知器組群穩定性感知器 (BSC)	BU	4/16:25	煞車控制模組 (BCM)
19	64/50:8	接頭	WH	4/114E:3	頭燈控制模組 (HCM), S40/V50
20	64/50:9	接頭	YE	4/114D:3	頭燈控制模組 (HCM), S40/V50
				7/121:5	前部氣體放電式車燈角度感知器
續					

# 接頭

64/113:21-29-64/191

64/113

29 插腳黑色

編號	地板電線束	引擎室線束		
21	-	-	-	-
22	-	-	-	-
23	-	-	-	-
24	4/110C:2 拖車模組 (TRM)	RD	F14:2 保險絲	RD
25	-	-	-	-
26	-	-	-	-
27	64/50:7 接頭	BN	4/114D:2 頭燈控制模組 (HCM), S40/V50 7/121:1 前部氣體放電式車燈角度感知器	BN
28	-	-	-	-
29	-	-	-	-

64/114

2 插腳灰色

編號	儀錶板線束	引擎室線束		
1	4/31:1 風扇控制模組	GN-OG	F10:2 保險絲	GN-OG
2	4/31:6 風扇控制模組	BK	63/108 分線點	BK

64/120

1 插腳黑色

編號	引擎電線束	起動馬達電線束		
1	64/90:11 接頭	GY	6/25:A1 起動馬達	GY

64/191

2 插腳白色

編號	儀錶板線束	地板電線束		
1	16/60C:1 電話模組 (PHM)	BK	16/47:1 天線 GSM/GPS/RDAR	BK
1S	16/60C:1S 電話模組 (PHM)	-	16/47:1S 天線 GSM/GPS/RDAR	-
2	16/60E:1 電話模組 (PHM) 16/108:1 多媒體模組 (MMM)	BK	64/34:1 接頭	BK
2S	16/60E:1S 電話模組 (PHM) 16/108:1S 多媒體模組 (MMM)	-	64/34:1S 接頭	-

## 接頭

64/231 C70-64/232 C70

64/231 C70

5 插腳綠色

編號	地板電線束		電線束位置感知器		
1	4/59D:18	敞篷車頂模組 (CRM)	RD-BN	7/221	後方敞篷車頂位置感知器
2	4/59D:5	敞篷車頂模組 (CRM)	WH-BN	7/221	後方敞篷車頂位置感知器
3	-		-	-	-
4	4/59D:17	敞篷車頂模組 (CRM)	GN	7/221	後方敞篷車頂位置感知器
5	-		-	-	-

64/232 C70

14 插腳灰色

編號	地板電線束		車頂電線束增加		
1	63/172	分線點	-	9/2B:1	後車窗除霜器
2	4/59D:7	敞篷車頂模組 (CRM)	RD-BN	7/222	前方敞篷車頂位置感知器
3	4/59D:4	敞篷車頂模組 (CRM)	GN-BU	7/224	車頂豪爾感知器
4	4/59E:6	敞篷車頂模組 (CRM)	RD-WH	7/224	車頂豪爾感知器
5	4/59E:7	敞篷車頂模組 (CRM)	BK	7/224	車頂豪爾感知器
6	4/59E:13	敞篷車頂模組 (CRM)	RD-GN	7/224	車頂豪爾感知器
7	64/113:6	接頭	GN-BU	9/2C:1\$	後車窗除霜器
8	-		-	-	-
9	4/59E:14	敞篷車頂模組 (CRM)	RD-BU	7/224	車頂豪爾感知器
10	4/59E:2	敞篷車頂模組 (CRM)	WH	7/224	車頂豪爾感知器
11	4/59D:6	敞篷車頂模組 (CRM)	GN	7/222	前方敞篷車頂位置感知器
12	4/59E:5	敞篷車頂模組 (CRM)	BK-GN	7/224	車頂豪爾感知器
13	4/59D:16	敞篷車頂模組 (CRM)	BN	7/222	前方敞篷車頂位置感知器
14	-		-	-	-

## 接頭

64/233 C70-64/245 C70

64/233 C70

16 插腳綠色

編號	地板電線束		尾門電線束增加	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	4/56C:7	中央電子模組 (CEM)	OG-YE	10/19:1 輔助煞車燈
4	-	-	-	-
5	4/56F:22	中央電子模組 (CEM)， 非 4/93 KVM 63/277 分線點	BK-YE	10/3:1 牌照燈
6	4/56C:13	中央電子模組 (CEM)	OG-BK	10/3:2 牌照燈
7	63/172	分線點	BK	10/3:3 牌照燈 10/19:5 輔助煞車燈
8	-	-	-	-
9	4/59E:8	敞篷車頂模組 (CRM)	WH	7/220 行李廂豪爾感知器
10	4/59E:9	敞篷車頂模組 (CRM)	GY	7/220 行李廂豪爾感知器
11	-	-	-	-
12	4/59E:1	敞篷車頂模組 (CRM)	BU	7/220 行李廂豪爾感知器
13	4/59E:3	敞篷車頂模組 (CRM)	BN	7/220 行李廂豪爾感知器
14	4/59D:11	敞篷車頂模組 (CRM)	WH	7/220 行李廂豪爾感知器
15	4/59D:22	敞篷車頂模組 (CRM)	BU	7/220 行李廂豪爾感知器
16	4/59E:15	敞篷車頂模組 (CRM)	RD	7/220 行李廂豪爾感知器

64/234 C70

6 插腳灰色

編號	地板電線束		電線束電門閂馬達	
1	4/59D:4	敞篷車頂模組 (CRM)	GY	6/149 電動鎖扣馬達
2	4/59D:3	敞篷車頂模組 (CRM)	YE	6/149 電動鎖扣馬達
3	4/59D:1	敞篷車頂模組 (CRM)	WH	6/149 電動鎖扣馬達
4	4/59D:12	敞篷車頂模組 (CRM)	BU	6/149 電動鎖扣馬達
5	4/59D:21	敞篷車頂模組 (CRM)	BN	6/149 電動鎖扣馬達
6	-	-	-	-

64/245 C70

3 插腳綠色

編號	地板電線束		CRM 控制	
1	63/228	分線點	GY-RD	低速 CAN 高數據訊號
2	-	-	-	-
3	63/229	分線點	BU-RD	低速 CAN 低數據訊號

## 接頭

64/246 C70-64/322

64/246 C70

4 插腳灰色

地板電線束			地板電線束		
1	63/184	分線點	BK-GN	4/59B:1	敞篷車頂模組 (CRM)
2	64/596:1	接頭	GN-RD	4/59B:2	敞篷車頂模組 (CRM)
3	63/184	分線點	BK-GN	4/59B:3	敞篷車頂模組 (CRM)
4	64/596:2	接頭	RD-WH	4/59B:4	敞篷車頂模組 (CRM)

64/250 C70

8 插腳灰色

行李廂蓋 / 尾門電線束			地板電線束		
1	10/24:2	行李廂照明燈	BK	63/173	分線點
2	10/24:4	行李廂照明燈	BK	3/78:4	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元
3	17/19:2 17X/19:2	行李廂 12V 電源插座 接頭	OG	4/56C:22	中央電子模組 (CEM)
4	17/19:1 17X/19:1	行李廂 12V 電源插座 接頭	BK	31/11	接地
5	3/268:3	裝載輔助裝置開關	BK	4/59F:10	敞篷車頂模組 (CRM)
6	3/268:1	裝載輔助裝置開關	OG-BU	63/173	分線點
7	3/268:5	裝載輔助裝置開關	BK	3/78:5	行李箱蓋 / 尾門上鎖單元
8	-	-	-	-	-

64/322

5 插腳綠色

地板電線束			附件電線束		
1	63/228	分線點	GY-RD	63/421	分線點
2	63/229	分線點	BU-RD	63/422	分線點
3	10/17A:2 10/17A:3 63/28	右後大燈罩, C70 右後大燈罩, S40/V50 分線點, C30	OG-BK	4/110B:3	拖車模組 (TRM)
4	31/12 63/175	接地, S40/V50/C70 分線點, C30	BK	63/420	分線點
5	4/56C:39	中央電子模組 (CEM)	RD	4/86A:1	駐車輔助模組 (PAM)

# 接頭

64/333 C30-64/425

64/333 C30

16 插腳綠色

編號	駕駛人車門電線束		地板電線束	
1	-	-	-	-
2	64/41:18	接頭，LHD (左座駕駛)	WH	7/69:1 車外溫度感知器
3	64/41:17	接頭，LHD (左座駕駛)	WH-BK	7/69:2 車外溫度感知器
4	-	-	-	-
5	3/126B:4	駕駛人車門模組 (DDM)	GN-WH	4/126 左攝影機模組 (LCM)
6	3/126B:12	駕駛人車門模組 (DDM)	BK	9/33 電熱駕駛人車門後視鏡 10/148 駕駛人車門後視鏡照明燈
7	3/126B:7	駕駛人車門模組 (DDM)， LHD (左座駕駛)	BU	6/62 電動駕駛人車門後視鏡
	3/126B:7	駕駛人車門模組 (DDM)， RHD (右座駕駛)	GY	
8	3/126B:11	駕駛人車門模組 (DDM)	RD	9/33 電熱駕駛人車門後視鏡
9-11	-	-	-	-
12	3/126B:14	駕駛人車門模組 (DDM)	BN-OG	10/148 駕駛人車門後視鏡照明燈
13	-	-	-	-
14	3/126B:10	駕駛人車門模組 (DDM)， LHD (左座駕駛)	GY	6/62 電動駕駛人車門後視鏡
	3/126B:10	駕駛人車門模組 (DDM)， RHD (右座駕駛)	BU	
15	3/126B:8	駕駛人車門模組 (DDM)	PK	6/62 電動駕駛人車門後視鏡
16	3/126B:9	駕駛人車門模組 (DDM)	GN	6/62 電動駕駛人車門後視鏡

64/425

6 插腳黃色

編號	儀錶板線束		SRS 乘客側電線束		
1	4/9B:1	安全輔助系統模組 (SRS)	OG	8/31:1 乘客側安全氣囊起爆器	OG
2	4/9B:2	安全輔助系統模組 (SRS)	WH-BK	8/31:2 乘客側安全氣囊起爆器	WH-BK
3	-	-	-	-	-
4	63/12	分線點	BK-GN	8/31:4 乘客側安全氣囊起爆器 8/32:4 乘客側安全氣囊起爆器第 2 階段	BK-GN
5	4/9B:11	安全輔助系統模組 (SRS)	OG	8/32:1 乘客側安全氣囊起爆器第 2 階段	OG
6	4/9B:10	安全輔助系統模組 (SRS)	BK-YE	8/32:2 乘客側安全氣囊起爆器第 2 階段	BK-YE

編號	儀錶板線束		恆溫控制系統電線束			
1	4/56A:44 64/25G:3	中央電子模組 (CEM) 接頭	YE BU-YE	6/48:1 6/95:1 6/96:1 6/102:1 6/103:1 7/159:1	調節風門馬達模組 (DMM)，再循環 調節風門馬達模組 (DMM)，左側溫度 調節風門馬達模組 (DMM)，右側溫度 調節風門馬達模組 (DMM)，除霜 調節風門馬達模組 (DMM)，地板 / 通風 空氣質量感知器 (AQS)	RD
2	3/112:5	氣候控制模組 (CCM)	YE-GN	7/41:1	蒸發器溫度感知器	BU-YE
3	3/112:12 64/25G:4	氣候控制模組 (CCM) 接頭	WH	6/48:2 6/95:2 6/103:2 7/159:2	調節風門馬達模組 (DMM)，再循環， RHD (右座駕駛) 調節風門馬達模組 (DMM)，左側溫度， LHD (左座駕駛) 調節風門馬達模組 (DMM)，地板 / 通風， LHD (左座駕駛) 空氣質量感知器 (AQS)，RHD (右座駕駛)	YE
4	63/25	分線點	BK	6/48:3 6/95:3 6/96:3 6/102:3 6/103:3 7/159:3	調節風門馬達模組 (DMM)，再循環 調節風門馬達模組 (DMM)，左側溫度 調節風門馬達模組 (DMM)，右側溫度 調節風門馬達模組 (DMM)，除霜 調節風門馬達模組 (DMM)，地板 / 通風 空氣質量感知器 (AQS)	BN
5	3/112:14 6/117:3	氣候控制模組 (CCM) 內部溫度感知器	BN-GN	7/41:3	蒸發器溫度感知器	GN-OG
6	3/112:7 64/112:6	氣候控制模組 (CCM) 接頭	WH-GN	6/48:2 6/96:2 6/102:2 7/159:2	調節風門馬達模組 (DMM)，再循環， LHD (左座駕駛) 調節風門馬達模組 (DMM)，右側溫度 調節風門馬達模組 (DMM)，除霜 空氣質量感知器 (AQS)， LHD (左座駕駛)	VT

## 接頭

64/596 C70-64/661 C70

64/596 C70

4 插腳灰色

編號	引擎電線束			地板電線束		
1	F15:2	保險絲	GN-RD	64/246:2	接頭	GN-RD
2	2/182:3	頭燈噴洗器馬達繼電器	RD-WH	64/246:4	接頭	RD-WH
3	F22:2	保險絲	OG-GN	16/79A:1	超低音喇叭模組 (SUB)	OG-GN
4	-		-	-		-

64/600

4 插腳黑色

編號	引擎電線束			預熱塞電線束		
1	63/126	分線點	GN-OG	20/22:1	預熱塞	GN-OG
2	63/126	分線點	GN-OG	20/23:1	預熱塞	GN-OG
3	63/126	分線點	GN-OG	20/24:1	預熱塞	GN-OG
4	63/126	分線點	GN-OG	20/25:1	預熱塞	GN-OG

64/660 C70

12 插腳灰色

編號	駕駛人車門電線束，輔助線路			駕駛人車門電線束		
1	16/4:1	駕駛人車門喇叭	WH-BU	16/151:6	左前車門內的分離濾清器	WH-BU
2	16/4:2	駕駛人車門喇叭	GY-BU	16/151:5	左前車門內的分離濾清器	GY-BU
3	8/137:2	左前門置物箱上鎖馬達	WH-BK	64/41:24	接頭	BK
4	8/137:1	左前門置物箱上鎖馬達	YE-BK	64/41:19	接頭	BK
5	3/80:1	駕駛座車門中央鎖開關	BK	63/198	分線點	BK
6	3/80:2	駕駛座車門中央鎖開關	BK-RD	3/126A:6	駕駛人車門模組 (DDM)	BK-RD
7	3/80:3	駕駛座車門中央鎖開關	BK-YE	3/126A:7	駕駛人車門模組 (DDM)	BK-YE
8	3/80:4	駕駛座車門中央鎖開關	GN-BK	3/126A:16	駕駛人車門模組 (DDM)	GN-BK
9	-		-	-		-
10	10/245:2	左車門上鎖指示燈	RD	64/41:7	接頭	BK
11	10/245:1	左車門上鎖指示燈	BK	64/41:10	接頭	BK
12	-		-	-		-

64/661 C70

2 插腳黃色 / 綠色

編號	駕駛人車門電線束			駕駛人車門電線束，輔助線路		
1	64/41:8	接頭	OG	8/66:2	左側氣簾起爆器	OG
2	64/41:9	接頭	BK-RD	8/66:1	左側氣簾起爆器	BK-RD

## 接頭

64/662 C70-64/707 C70

64/662 C70

12 插腳灰色

編號	乘客車門電線束，輔助線路		乘客車門電線束		
1	16/3:1	乘客車門喇叭	WH-BU	16/152:6	右前車門內的分離濾清器
2	16/3:2	乘客車門喇叭	GY-BU	16/152:5	右前車門內的分離濾清器
3	8/138:2	右前門置物箱上鎖馬達	WH-BK	64/43:24	接頭
4	8/138:1	右前門置物箱上鎖馬達	YE-BK	64/43:19	接頭
5	3/82:1	乘客座車門中央鎖開關	BK	3/83:3	乘客座車門電動窗開關
6	3/82:2	乘客座車門中央鎖開關	BK-RD	3/127A:6	乘客車門模組 (PDM)
7	3/82:3	乘客座車門中央鎖開關	BK-RD	3/127A:7	乘客車門模組 (PDM)
8	3/82:4	乘客座車門中央鎖開關	GN-BK	3/127A:16	乘客車門模組 (PDM)
9	3/82:5	乘客座車門中央鎖開關	GN-YE	3/83:1	乘客座車門電動窗開關
10	10/246:2	右車門上鎖指示燈	RD	64/43:7	接頭
11	10/246:1	右車門上鎖指示燈	BK	64/43:10	接頭
12	-		-	-	-

64/663 C70

2 插腳黃色 / 綠色

編號	乘客車門電線束		乘客車門電線束，輔助線路		
1	64/43:8	接頭	OG	8/67:2	右側氣簾起爆器
2	64/43:9	接頭	BK-BU	8/67:1	右側氣簾起爆器

64/707 C70

6 插腳灰色，選項 A

編號	乘客車門電線束		-		
1	63/41	分線點	WH	64/707:4	接頭
2	63/40	分線點	BK	64/707:3	接頭
3	16/156:2	乘客車門喇叭	GY	64/707:2	接頭
4	16/156:1	乘客車門喇叭	WH	64/707:1	接頭
5	64/662:2	接頭	GY-BU	-	-
6	64/662:1	接頭	WH-BU	-	-

## 接頭

64/707 C70-64/791 C30

64/707 C70

6 插腳灰色，選項 B

編號	乘客車門電線束			-		
1	63/41	分線點	WH	16/152:1	右前車門內的分離濾清器	-
2	63/40	分線點	BK	16/152:2	右前車門內的分離濾清器	-
3	16/156:2	乘客車門喇叭	GY	16/152:3	右前車門內的分離濾清器	-
4	16/156:1	乘客車門喇叭	WH	16/152:4	右前車門內的分離濾清器	-
5	64/662:2	接頭	GY-BU	16/152:5	右前車門內的分離濾清器	-
6	64/662:1	接頭	WH-BU	16/152:6	右前車門內的分離濾清器	-

64/708 C70

6 插腳灰色，選項 A

編號	駕駛人車門電線束			-		
1	63/43	分線點	WH	64/708:4	接頭	WH
2	63/42	分線點	BK	64/708:3	接頭	GY
3	16/155:2	駕駛人車門喇叭	GY	64/708:2	接頭	GY
4	16/155:1	駕駛人車門喇叭	WH	64/708:1	接頭	WH
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

64/708 C70

6 插腳灰色，選項 B

編號	駕駛人車門電線束			-		
1	63/43	分線點	WH	16/151:1	左前車門內的分離濾清器	-
2	63/42	分線點	BK	16/151:2	左前車門內的分離濾清器	-
3	16/155:2	駕駛人車門喇叭	GY	16/151:3	左前車門內的分離濾清器	-
4	16/155:1	駕駛人車門喇叭	WH	16/151:4	左前車門內的分離濾清器	-
5	64/660:2	接頭	GY-BU	16/151:5	左前車門內的分離濾清器	-
6	64/660:1	接頭	WH-BU	16/151:6	左前車門內的分離濾清器	-

64/791 C30

2 插腳黑色

編號	地板電線束		牌照燈電線束		
1	4/56C:13	中央電子模組 (CEM)	OG-BK	63/11	分線點
2	63/174	分線點	BK	63/11G	分線點

# 接頭

64/816-64/956 C30

64/816

2 插腳黑色

編號	地板電線束		左後，ABS 電線束		
1	64/113:1	接頭	WH	7/56:1	左後車輪 ABS 感知器
2	64/113:2	接頭	BN	7/56:2	左後車輪 ABS 感知器

64/817

2 插腳黑色

編號	地板電線束		右後，ABS 電線束		
1	64/113:3	接頭，C70	WH	7/57:1	右後車輪 ABS 感知器
	64/113:3	接頭	YE-GN		WH
2	64/113:4	接頭，C70	BN	7/57:2	右後車輪 ABS 感知器
	64/113:4	接頭	WH-GN		BN

64/861

1 插腳黑色

編號	PTC 元件電線束，恆溫控制系統		引擎室線束		
1	9/41A:2	PTC 元件	RD	F5:2	保險絲

64/862

1 插腳白色

編號	PTC 元件電線束，恆溫控制系統		引擎室線束		
1	9/41A:1	PTC 元件	-	31/112	接地

64/956 C30

5 插腳黑色

編號	地板電線束		-		
1	4/83:1	燃油泵控制模組	WH-BK	64/51:14	接頭
2	4/83:2	燃油泵控制模組	GN-WH	64/51:7	接頭
3	4/83:3	燃油泵控制模組	BK-OG	63/33 64/51:8	分線點 接頭
4	4/83:4	燃油泵控制模組	GN-OG	6/33:1	燃油泵
5	4/83:5	燃油泵控制模組	BK-RD	6/33:5	燃油泵

## 接頭

64/1300-64/1400

64/1300

6 插腳

編號	前部駐車輔助模組電線束			引擎室線束	
1	63/615	分線點	BU	64/1400:1	接頭
2	7/207:2	前部駐車輔助感知器	GN	64/1400:2	接頭
3	7/206:2	前部駐車輔助感知器	VT	64/1400:3	接頭
4	7/205:2	前部駐車輔助感知器	YE	64/1400:4	接頭
5	7/204:2	前部駐車輔助感知器	WH	64/1400:5	接頭
6	63/616	分線點	BK	64/1400:6	接頭

64/1400

6 插腳灰色

編號	駐車輔助模組電線束，乘客車廂			駐車輔助模組電線束，引擎室	
1	4/86B:2	駐車輔助模組 (PAM)	BU	64/1300:1	接頭
2	4/86B:8	駐車輔助模組 (PAM)	GN	64/1300:2	接頭
3	4/86B:7	駐車輔助模組 (PAM)	VT	64/1300:3	接頭
4	4/86B:6	駐車輔助模組 (PAM)	YE	64/1300:4	接頭
5	4/86B:5	駐車輔助模組 (PAM)	WH	64/1300:5	接頭
6	4/86B:1	駐車輔助模組 (PAM)	BK	64/1300:6	接頭