



www.car60.com

G029711

31/3	左侧麦弗森悬架
1/1	蓄电池
7/240	蓄电池监控传感器 (BSM)

31/4	发动机
1/1	蓄电池
7/240	蓄电池监控传感器 (BSM)

31/6	驾驶员侧 A 柱
3/111	车灯开关单元
4/93	无钥匙车辆模块 (KVM), RHD (右座驾驶)
4/102	转向柱锁模块 (SCL)
10/1	灯罩, 左前
10/2	灯罩, 右前
17/13	数据连线接头
7/238	酒量锁定器 (Alcolock)

31/10	乘客侧 A 柱
2/16	后窗雨刷继电器
2/23	燃油泵继电器
2/63	远光灯继电器
2/64	辅助灯继电器
2/89	车内照明灯继电器
2/92	挡风玻璃喷洗器马达继电器
2/93	后车窗喷洗器马达继电器
2/159	信息娱乐继电器
2/193	舒适功能继电器
3/25	电动车顶 / 天窗开关
3/112	恒温控制模块 (CCM)
3/117	车顶灯开关单元
3/156	换挡杆模块 (GSM)
3/173	行李箱盖 / 尾门私人锁开关
3/286	BLIS/PAS/DRIVE 开关
4/33	天窗控制模块
4/56	中央电子模块 (CEM)
6/2	喷洗器泵
6/48	调节风门马达模块 (DMM), 再循环
6/95	调节风门马达模块 (DMM), 温度, 左侧
6/96	调节风门马达模块 (DMM), 温度, 右侧
6/102	调节风门马达模块 (DMM), 除霜器
6/103	调节风门马达模块 (DMM), 地板 / 通风
6/117	车内温度传感器
7/149	雨水传感器模块 (RSM)
7/159	空气品质传感器 (AQS)
8/48	自动减光防眩目后视镜
8/134	手排倒档锁定电磁阀
9/1	前部 12 V 电源插座
9/25	后部 12 V 电源插座
续	

接地

31/10 - 31/12

31/10	乘客侧 A 柱
10/22	车顶灯
10/29	手套箱照明系统
10/114	左梳妆镜灯, S40/V50/C30
10/115	右侧化妆镜照明系统
10/150	后部阅读灯
16/1	整合式音响模块 (IAM)
16/45	便携式导航系统

31/11	左后侧
3/35	行李箱盖手柄开关, C30
3/78	行李箱盖 / 尾门上锁单元
4/78	配件电子模块 (AEM), C70
4/86	驻车辅助模块 (PAM)
4/110	拖车模块 (TRM), C30
6/32	后车窗雨刷马达, C30
7/101	玻璃破碎传感器, C30
9/2	电热后车窗, C30
10/3	牌照灯, C30
10/18	灯罩, 右前
16/79	超低音喇叭模块 (SUB), C70
16/105	音响模块 (AUD)
16/145	遥控数位音响接收器 (RDAR), S40/V50
17/19	行李箱 12 V 电源插座, C70

31/12	右后侧
4/59	敞篷车顶控制模块 (CRM)
4/78	配件电子模块 (AEM), S40/V50
4/86	驻车辅助模块 (PAM)
4/110	拖车模块 (TRM)
6/37	锁止马达, 燃油加注盖
10/17	灯罩, 右后
10/19	第三刹车灯, C30
16/145	遥控数位音响接收器 (RDAR), C30/C70
17/19	行李箱 12 V 电源插座, S40/V50
17/37	4 针脚电源插座, 拖车杆线束
17/38	7 针脚电源插座, 拖车杆线束
17/39	13 针脚电源插座, 拖车杆线束

31/66	左 B 柱
3/26	电动驾驶员座椅开关单元, LHD (左座驾驶)
3/27	电动乘客座椅开关单元, RHD (右座驾驶)
3/35	行李箱盖 / 尾门开关把手
3/76	左后车门锁单元
3/78	行李箱盖 / 尾门上锁单元
3/85	左后车门电动窗开关
3/128	左后车门模块 (LDM)
3/275	锁止触点, 左后车门
3/287	左后座入车灯开关
4/52	电动座椅模块 (PSM), LHD (左座驾驶)
4/54	电动座椅模块 (PSM)
4/93	无钥匙车辆模块 (KVM), RHD (右座驾驶)
6/32	后车窗雨刷马达, V50/C30
6/35	燃油泵辅助加热器
8/51	驾驶员侧安全气囊起爆器, LHD (左座驾驶)
8/52	乘客侧安全气囊起爆器, RHD (右座驾驶)
8/92	驾驶员膝部安全带张紧器, LHD (左座驾驶)
9/2	电热后车窗, C70
9/12	驾驶员侧座椅加热模块 (SHM), LHD (左座驾驶)
9/13	乘客侧座椅加热模块 (SHM), RHD (右座驾驶)
10/3	牌照灯, S40/V50/C70
10/19	第三刹车灯, V50/C70
10/26	左后阅读灯
10/114	左梳妆镜灯, C70, LHD (左座驾驶)

31/67	右 B 柱
3/26	电动驾驶员座椅开关单元, RHD (右座驾驶)
3/27	电动乘客座椅开关单元, LHD (左座驾驶)
3/77	右后车门上锁单元
3/86	右后车门电动窗开关
3/129	右后车门模块 (RDM)
3/276	锁止触点, 右后车门
3/288	右后座入车灯开关
4/52	电动座椅模块 (PSM), RHD (右座驾驶)
4/54	电动座椅模块 (PSM)
4/93	无钥匙车辆模块 (KVM), LHD (左座驾驶)
7/93	乘客重量传感器 (OWS), 美国 / 加拿大
7/158	后部动静传感器
8/51	驾驶员侧安全气囊起爆器, RHD (右座驾驶)
8/52	乘客侧安全气囊起爆器, LHD (左座驾驶)
8/92	安全带张紧器, RHD (右座驾驶)
9/12	驾驶员侧座椅加热模块 (SHM), RHD (右座驾驶)
9/13	乘客侧座椅加热模块 (SHM), LHD (左座驾驶)
10/27	右后阅读灯
10/114	左梳妆镜灯, C70, RHD (右座驾驶)
16/105	音响模块 (AUD), C30

接地

31/80 - 31/107

31/80	左车轮罩壳
4/16	制动器控制模块（BCM），阀

31/83	驾驶员侧 A 柱
3/1	起动控制
3/6	危险警告闪烁灯开关
3/254	方向盘模块（SWM）
5/1	驾驶员信息模块（DIM）
17/13	数据连线接头

31/84	乘客侧 A 柱
3/281	信息娱乐控制模块（ICM）
4/56	中央电子模块（CEM）
7/51	油门踏板传感器
7/149	雨量传感器模块（RSM）
8/31	乘客侧气囊起爆器
8/32	乘客侧气囊起爆器第 2 阶段
16/1	整合式音响模块（IAM）
16/46	RTI 显示器
16/60	电话模块（PHM）
16/108	多媒体模块（MMM）
16/147	蓝牙电话模块（BPM）

31/88	发动机
9/32	曲轴箱通风 PTC 电阻器
20/3	火花塞和点火线圈
20/4	火花塞和点火线圈

31/89	发动机
20/5	火花塞和点火线圈
20/6	火花塞和点火线圈
20/7	火花塞和点火线圈

31/102	前构件
2/192	发动机电加热器继电器

31/107	行李箱盖 / 尾门（V50）
16/16	车窗天线放大器
31/117	接地，车顶，V50

接地

31/110 - 31/115

31/110 右侧麦弗森悬架	
3/271	离合器踏板开关起动抑制器
4/7	燃烧预热器模块 (CPM)
6/1	雨刮器马达模块 (WMM)
6/28	乘用车厢风扇马达
6/73	冷却液泵
6/104	高压头灯喷洗器泵
7/4	制动液液位传感器
7/5	喷洗器液位传感器
8/119	恒温控制系统压力表
8/127	恒温控制系统压力开关, 柴油发动机
10/2	灯罩, 右前
10/6	雾灯, 右前

31/112 右侧麦弗森悬架	
9/41	PTC 元件, 柴油发动机

31/114 左车轮罩壳	
2/142	燃油过滤器预热器继电器
3/9	触点式制动灯
3/62	发动机盖警报器开关
4/71	冷却风扇控制模块
4/114	大灯控制模块 (HCM)
6/71	电动转向模块 (EPS)
6/114	真空泵, 汽油发动机
8/84	真空泵开关
10/1	灯罩, 左前
10/5	雾灯, 左前
16/10	喇叭 1
16/11	喇叭 2
16/35	报警器控制模块 (SCM)

31/115 左 A 柱	
3/126	驾驶员车门控制模块 (DDM), LHD (左座驾驶)
3/127	乘客车门模块 (PDM), RHD (右座驾驶)
4/83	燃油泵控制模块, RHD (右座驾驶)
6/33	燃油泵, RHD (右座驾驶)
9/38	电热燃油滤清器
26/5	DC/AC 燃油箱交直流变压器

接地

31/116 - 31/132

31/116 右 A 柱	
3/126	驾驶员车门控制模块 (DDM), RHD (右座驾驶)
3/127	乘客车门模块 (PDM), LHD (左座驾驶)
4/83	燃油泵控制模块, LHD (左座驾驶), 汽油发动机
6/33	燃油泵
9/38	电热燃油滤清器
26/5	DC/AC 燃油箱交直流变压器

31/117 车顶	
31/107	接地, 尾门 (V50)

31/119 左侧麦弗森悬架	
4/16	刹车控制模块 (BCM)

31/131 在左前大灯罩后面	
1/3	二级蓄电池

31/132 左车轮罩壳	
3/10	倒车灯接头
4/28	变速箱控制模块
4/46	发动机控制模块 (ECM)
8/3	电磁离合器, 恒温控制系统
9/32	曲轴箱通风 PTC 电阻器
9/38	电热燃油滤清器
10/65	附加灯, 右前
10/69	附加灯, 左前

接地

接地到底盘

直接接地到底盘	
3/4	定速巡航控制器开关单元 (SWS)
3/37	触点式喇叭
3/47	驻车制动触点
4/9	安全辅助系统模块 (SRS)
4/56	中央电子模块 (CEM)
6/25	起动机马达
6/26	交流发电机
7/6	机油压力监视器
8/3	电磁离合器, 恒温控制系统
8/33	驾驶员侧安全带张紧器起爆器
8/34	乘客侧安全带张紧器起爆器
8/55	左后安全带张紧器起爆器
8/56	右后安全带张紧器起爆器
8/66	左侧气帘起爆器
8/67	右侧气帘起爆器
8/128	驾驶员安全带拉力限制器
8/129	乘客安全带拉力限制器
16/16	车窗天线放大器
16/67	保险杠天线信号放大器, C70
16/141	干扰信号过滤器, 后车窗, 左侧
16/142	右后车窗干扰信号过滤器
16/150	右后翼子板 AM/FM 天线与放大器, C70
16/150	左车窗天线信号放大器, C30
18/4	接触线盘
20/22-26	预热塞