

10.18 OBD系统电路图

SB - 仪表板电器盒SB

U100 - 发动机控制单元

T23a - 前舱线束与仪表板线束对接插头B

Ⓢ227 - 仪表板线束节点S227

Ⓢ229 - 仪表板线束节点S229

Ⓢ249 - 仪表板线束节点S249

Ⓢ201 - 接地点G201

RF03 - 仪表板电器盒保险丝RF03

U108 - OBD诊断接口

Ⓢ226 - 仪表板线束节点S226

Ⓢ228 - 仪表板线束节点S228

Ⓢ242 - 仪表板线束节点S242

Ⓢ250 - 仪表板线束节点S250

仪表板电器盒SB、仪表板电器盒保险丝RF03、发动机控制单元U100、OBD诊断接口U108

