

10.18 OBD系统电路图

SB - 仪表板电器盒SB

U100 - 发动机控制单元

T23a - 仪表板线束与前舱线束对接插头B

Ⓢ213 - 仪表板线束节点S213

Ⓢ234 - 仪表板线束节点S234

Ⓢ298 - 仪表板线束节点S298

RF03 - 仪表板电器盒保险丝RF03

U108 - OBD诊断接口

Ⓢ212 - 仪表板线束节点S212

Ⓢ233 - 仪表板线束节点S233

Ⓢ263 - 仪表板线束节点S263

Ⓢ206 - 接地点G206

仪表板电器盒**SB**、仪表板电器盒保险丝**RF03**、发动机控制单元**U100**、**OBD**诊断接口**U108**

