

第 5 章 主要电气部件列表 目录

5.1 主要电气部件列表	5-1
--------------------	-----

博凯汽车技术网 www.bkqcjs.com 【专业汽车维修资料】 客服电话：13386367898 在线QQ：2556991876

5.1 主要电气部件列表

名称	位置	定位图	连接器端视图
A11 收音机模块	仪表板舱内, 收音机控制装置后面	见线束布线图	见连接器端视图
A23D 左前门锁闭	驾驶员侧车门装饰板后上部	见线束布线图	见连接器端视图
A23LR 左后门锁闭	左后车门把手的一部分	见线束布线图	见连接器端视图
A23P 右前门锁闭	乘客侧车门饰板后上部	见线束布线图	见连接器端视图
A23RR 右后门锁闭	右后车门把手的一部分	见线束布线图	见连接器端视图
A7 油泵和油位传感器总成	燃油箱上	见线束布线图	见连接器端视图
B107 加速踏板位置传感器	仪表板左下方	见线束布线图	见连接器端视图
B115 车速传感器	变速器上	见线束布线图	见连接器端视图
B16 倒车灯开关	变速器上	见线束布线图	见连接器端视图
B1H 空调压力开关	风扇总成右侧	见线束布线图	见连接器端视图
B20 制动液位传感器	制动液储液罐上	见线束布线图	见连接器端视图
B22 制动踏板位置传感器	仪表板左下方	见线束布线图	见连接器端视图
B23 凸轮轴位置传感器	发动机上	见线束布线图	见连接器端视图
B25 离合器踏板位置开关	仪表板左下方	见线束布线图	见连接器端视图
B26 曲轴位置传感器	发动机上	见线束布线图	见连接器端视图
B34 发动机冷却液温度传感器	发动机上	见线束布线图	见连接器端视图
B37 发动机机油压力开关	发动机上	见线束布线图	见连接器端视图
B39 空调蒸发器温度传感器	暖风、通风与空调系统模块的一部分, 仪表板后方	见线束布线图	见连接器端视图
B52A 加热型氧传感器 1	发动机上	见线束布线图	见连接器端视图
B52B 加热型氧传感器 2	发动机右后侧	见线束布线图	见连接器端视图
B5LF 左前轮速传感器	左前轮毂内	见线束布线图	见连接器端视图
B5LR 左后轮速传感器	左后轮毂内	见线束布线图	见连接器端视图
B5RF 右前轮速传感器	右前轮毂内	见线束布线图	见连接器端视图
B5RR 右后轮速传感器	右后轮毂内	见线束布线图	见连接器端视图
B68 爆震传感器	发动机上	见线束布线图	见连接器端视图
B65 进气压力温度传感器	进气歧管前部中央	见线束布线图	见连接器端视图
B80 驻车制动开关	手刹下方	见线束布线图	见连接器端视图
E13L 左侧前照灯	车辆左前角, 前大灯内	见线束布线图	见连接器端视图
E13R 右侧前照灯	车辆右前角, 前大灯内	见线束布线图	见连接器端视图

主要电气部件列表 5-2

E29LF 左前雾灯	前保险杠	见线束布线图	见连接器端视图
E29RF 右前雾灯	前保险杠	见线束布线图	见连接器端视图
E32 点烟器	中央控制台装饰板内	见线束布线图	见连接器端视图
E4Y 左侧转向灯信号复示灯	左侧翼子板上	见线束布线图	见连接器端视图
E4Z 右侧转向灯信号复示灯	右侧翼子板上	见线束布线图	见连接器端视图
E5AA 左侧尾灯	左侧尾灯总成, 车辆左后方	见线束布线图	见连接器端视图
E5AB 右侧尾灯	右侧尾灯总成, 车辆右后方	见线束布线图	见连接器端视图
E6 中央高位制动灯	尾门顶部中央	见线束布线图	见连接器端视图
E7 牌照灯	尾门中央	见线束布线图	见连接器端视图
G101 左前搭铁	前舱左侧, 左前大灯后侧	见线束布线图	见连接器端视图
G102 右前搭铁	前舱右侧, 右前大灯后侧	见线束布线图	见连接器端视图
G103 ABS 搭铁	前舱右侧	见线束布线图	
G201 仪表板左侧搭铁	仪表板左侧	见线束布线图	
G202 仪表板右侧搭铁	仪表板右侧下方	见线束布线图	
G301 发动机搭铁	发动机上	见线束布线图	
G401 左后地板搭铁	地板左后角部	见线束布线图	
G402 右后地板搭铁	地板右后角部	见线束布线图	
K17 电子制动控制模块	前舱左后部顶端	见线束布线图	见连接器端视图
K20 发动机控制模块	前舱发动机上方	见线束布线图	见连接器端视图
K33 暖风、通风与空调系统控制模块	仪表板	见线束布线图	见连接器端视图
K37 多功能附件控制模块	发动机舱内	见线束布线图	见连接器端视图
M37 空调模式执行电机	仪表板后方	见线束布线图	见连接器端视图
M64 起动电机	发动机左前侧下方	见线束布线图	见连接器端视图
M74D 驾驶员侧车窗电机	左前车门	见线束布线图	见连接器端视图
M74P 乘客侧车窗电机	右前车门	见线束布线图	见连接器端视图
M75 雨刮电机	前舱左后侧, 靠近挡风玻璃	见线束布线图	见连接器端视图
M8 鼓风机	手套箱后方	见线束布线图	见连接器端视图
P12 喇叭	前舱前侧	见线束布线图	见连接器端视图
P16 组合仪表	仪表板左侧, 方向盘前方	见线束布线图	见连接器端视图
P19AG 左前扬声器	左侧仪表板上	见线束布线图	见连接器端视图
P19AH 右前扬声器	右侧仪表板上	见线束布线图	见连接器端视图
P19AL 左后扬声器	左后车门柱后侧	见线束布线图	见连接器端视图
P19AM 右后扬声器	右后车门柱后侧	见线束布线图	见连接器端视图
Q12 蒸发排放吹洗电磁阀	发动机顶部右侧	见线束布线图	见连接器端视图

Q14 废气再循环阀	发动机顶部	见线束布线图	见连接器端视图
Q17A 喷油器 1	发动机顶部, 至发动机后部	见线束布线图	见连接器端视图
Q17B 喷油器 2	发动机顶部, 至发动机后部	见线束布线图	见连接器端视图
Q17C 喷油器 3	发动机顶部, 至发动机后部	见线束布线图	见连接器端视图
Q17D 喷油器 4	发动机顶部, 至发动机后部	见线束布线图	见连接器端视图
Q2 空调压缩机离合器	发动机舱前部, 风扇总成右侧	见线束布线图	见连接器端视图
Q38 节气门体	发动机右侧后部	见线束布线图	见连接器端视图
R3 暖风空调鼓风机电阻器	手套箱后方	见线束布线图	见连接器端视图
S12 阅读灯开关	车顶	见线束布线图	见连接器端视图
S13 驾驶员侧门锁开关	驾驶员车门	见线束布线图	见连接器端视图
S26 危险警告灯开关	仪表板中央后下方	见线束布线图	见连接器端视图
S33 喇叭开关	方向盘上	见线束布线图	见连接器端视图
S39 点火开关	转向柱下方	见线束布线图	见连接器端视图
S42 前照灯水平调节开关	方向盘左侧仪表板上	见线束布线图	见连接器端视图
S79D 驾驶员侧车窗控制开关	驾驶员侧车门	见线束布线图	见连接器端视图
S79P 乘客侧车窗开关	乘客车门装饰板后方, 车门中央	见线束布线图	见连接器端视图
S82 雨刮洗涤开关	方向盘后方, 转向柱内	见线束布线图	见连接器端视图
T2 收音机天线	仪表板内侧至收音机的右后侧	见线束布线图	见连接器端视图
T8A 点火线圈 1	发动机顶部	见线束布线图	见连接器端视图
T8B 点火线圈 2	发动机顶部	见线束布线图	见连接器端视图
X301 主线束到发动机线束	前排座椅下方	见线束布线图	见直列线束连接器端视图
X302 主线束到尾部线束	乘客舱内, 驾驶员座椅左侧下方	见线束布线图	见直列线束连接器端视图
X303 主线束到起动电缆	乘客舱内, 驾驶员座椅左侧下方	见线束布线图	见直列线束连接器端视图
X304 主线束到顶部线束	乘客舱内, 驾驶员座椅左侧下方	见线束布线图	见直列线束连接器端视图
X305 主线束到蒸发器线束	乘客舱内, 驾驶员座椅左侧下方	见线束布线图	见直列线束连接器端视图
X501 主线束到左前门线束	乘客舱内, 左侧仪表板下方	见线束布线图	见直列线束连接器端视图
X502 主线束到右前门线束	乘客舱内, 右侧仪表板下方	见线束布线图	见直列线束连接器端视图
X601 主线束到右前门线束	乘客舱内, 右侧仪表板下方	见线束布线图	见直列线束连接器端视图
X901 尾部线束到尾门线束	左后侧 D 柱内	见线束布线图	见直列线束连接器端视图