

12. 组合仪表及 SDM 模块端视图

12.1 组合仪表

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

EWD-0136

针脚号	颜色	功能	针脚号	颜色	功能
1	棕色/黑色	机油压力报警信号	17	红色/白色	常通电源
2	黄色/棕色	制动报警信号	18	红色/黄色	供电
3	灰色	安全气囊报警信号	19	---	未使用
4	黄色/白色	安全带报警信号	20	---	未使用 接地
5	白色/红色	充电信号	21	黑色	
6	黑色/白色	转速信号	22	---	未使用
7	黑色/蓝色	前雾灯信号	23	紫色	燃油量信号
8	红色/绿色	后雾灯信号	24	黑色	接地
9	棕色/红色	发动机故障信号	25	棕色/白色	小灯信号
10	绿色/黄色	ABS 故障信号	26	黑色/绿色	EPS 故障信号
11	棕色	车速信号	27	白色	门开关状态信号
12	蓝色	左转向信号	28	---	未使用
13	蓝色/黄色	右转向信号	29	---	未使用
14	绿色/黑色	水温信号	30	---	未使用
15	橙色	大灯信号	31	---	未使用
16	---	未使用	32	---	未使用

12.2 SDM 模块

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

EWD-0137

针脚号	颜色	功能
1	棕色	给驾驶员侧安全气囊信号
2	蓝色	给驾驶员侧安全气囊信号
3	黄色	给乘客侧安全气囊信号
4	红色	给乘客侧安全气囊信号
18	白色	给组合仪表信号
27	橙色	诊断接口
30	黑色	接地
32	绿色	供电
其它	---	未使用