

2.1 电气中心标示视图

2.1.1 仪表板下保险丝盒



编号	名称	额定电流	说明
1	F15D	10A	LV1/LV2: 后除霜信号 LV0/LV0+: 预留
2	F14D	—	预留
3	F13D	—	预留
4	F12D	—	预留
5	F11D	10A	LV1/LV2: 行李箱灯& BCM(室内灯&后雾灯) LV0/LV0+: 三合一模块&行李箱灯
6	F10D	10A	LV1/LV2: 仪表&钥匙提醒开关&防盗线圈 &OBD LV0/LV0+: 仪表&钥匙提醒开关&组合开关 &OBD
7	F9D	15A	LV1/LV2: BCM(转向灯) LV0/LV0+: 危险警告灯开关
8	F8D	15A	收放机

电气中心标示视图 2-2

编号	名称	额定电流	说明
9	F7D	25A	门锁
10	F6D	10A	LV1/LV2: 后雨刮 LV0/LV0+: 预留
11	F5D	25A	天窗电源
12	F4D	-	预留
13	F22D	10A	EPS
14	F23D	10A	LV1/LV2: 组合仪表&BCM &制动开关 LV0/LV0+: 仪表&制动开关
15	F24D	10A	SDM
16	F25D	15A	BCM&MT: 预留 -BCM: 转向灯/中控模块
		10A	MIP:ESC
17	F26D	-	预留
18	F27D	10A	电动后视镜
19	F28D	10A	LV1/LV2: 收放机&BCM LV0/LV0+: 收放机&警报继电器
20	F29D	15A	点烟器
21	KR7	-	后部雨刮器继电器
22	F16D	-	预留
23	F17D	10A	LV1/LV2: 洗涤泵 LV0/LV0+: 前雨刮&洗涤泵
24	F18D	10A	后除霜线圈&空调控制器&天窗
25	F19D	-	预留
26	F20D	-	预留
27	F21D	10A	起动机线圈
28	KR5	-	后部除霜器继电器
29	KR10	-	车窗继电器
30	F1D	30A	鼓风机
31	F2D	25A	后除霜电源
32	F3D	30A	电动车窗
33	KR157	-	iAMT:TCU 继电器